

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
11030002	台製電池 BP315	4712782970629
11030003	台製電池 BP422	4712782970643
11030004	台製電池 BP511	4712782970322
11030005	台製電池 BP522	4712782970605
11030006	台製電池 BP930	4712782970612
11030007	台製電池 NB1L	4712782970568
11030008	台製電池 NB2L	4712782970575
11030009	台製電池 NB2L12/14	4712782970582
11030010	台製電池 NB3L	4712782970391
11030011	台製電池 NB4L	4712782970049
11030012	台製電池 NB5H	4712782970599
11030013	台製電池 NB5L	4712782970100
11030014	原廠電池 BP511	4712782975853
11030015	台製電池 LP-E5	4712782976980
11030016	台製電池 NB6L	4712782977062
11030017	台製電池 BP819	4712782978885
11031001	台製電池 L7/CASIO	4712782970858
11031002	台製電池 NP20	4712782970032
11031003	台製電池 CASIO.NP40A	4712782970148
11031004	台製電池 CASIO.NP50A	4712782970162
11031005	台製電池 CASIO.NP60A	4712782975679
11031006	台製電池 CASIO.NP100	4712782977093
11050001	台製電池 EU97	4712782971503
11060001	台製電池 NP100	4712782970797
11060002	台製電池 NP120 1750MA	4712782971510
11060003	台製電池 NP120 2000 MOLI	4712782970803
11060004	台製電池 NP150	4712782970841
11060005	台製電池 NP30	4712782970810
11060006	台製電池 NP40/DLI8	4712782970117
11060007	台製電池 NP50/FUJI	4712782970094
11060008	台製電池 NP60 1100UTI	4712782970827
11060009	台製電池 NP60 1350A&T日本	4712782970070
11060010	台製電池 NP80/KL3000	4712782970780
11060011	台製電池 NP95	4712782970834
11060012	台製電池 NP140	4712782976881
11100001	台製電池 V114	4712782971282
11100002	台製電池 V312	4712782971299
11100003	台製電池 V408	4712782971251
11100004	台製電池 V416	4712782971268
11100005	台製電池 V428	4712782971275
11100006	台製電池 V507	4712782971305
11100007	台製電池 V514	4712782971312
11100008	台製電池 V607	4712782971350
11100009	台製電池 V615	4712782971343
11100010	台製電池 V714 3.6V	4712782971329

11100011	台製電池 VF714	4712782970209
11100012	台製電池 VF733	4712782970193
11100013	台製電池 VF823	4712782970186
11100014	台製電池 VM200	4712782971336
11100015	台製電池 VF815	4712782978250
11110001	台製電池 KLIC5001.DBL50	4712782970711
11110002	台製電池 KLIC7000	4712782970728
11110003	台製電池 KLIC7001	4712782970735
11110004	台製電池 KLIC7002	4712782970742
11110005	台製電池 KLIC7003	4712782970759
11110006	台製電池 KLIC7006	4712782970773
11110007	台製電池 KLIC8000/DB50	4712782970704
11110008	台製電池 KODAK PRO 14N	4712782970766
11111001	台製電池 NP1	4712782970698
11111002	台製電池 NP200	4712782970650
11111003	台製電池 NP400/D-LI50	4712782970377
11111004	台製電池 NP500/DRLB4	4712782970667
11111005	台製電池 NP700	4712782970674
11111006	台製電池 NP900	4712782970278
11112001	台製電池 BP1100	4712782970940
11112002	台製電池 BP760S	4712782970957
11112003	台製電池 BP780S	4712782970964
11112004	台製電池 BP800/DRLB1	4712782970933
11140001	台製電池 ENEL1/NP800	4712782970681
11140002	台製電池 ENEL2	4712782970889
11140003	台製電池 ENEL3/EL3A	4712782970872
11140004	台製電池 ENEL3E	4712782970865
11140005	台製電池 ENEL4	4712782970926
11140006	台製電池 ENEL5	4712782970896
11140007	台製電池 ENEL7	4712782970919
11140008	台製電池 ENEL8	4712782970902
11140009	台製電池 ENEL9	4712782970384
11140010	台製電池 ENEL11/DLI78	4712782976911
11150001	台製電池 BLM1	4712782970971
11150002	台製電池 BLS1	4712782970988
11150003	台製電池 LI10B/LI12B	4712782970261
11150004	台製電池 LI30B	4712782970063
11150005	台製電池 LI40B/NP45/EL10/LI63	4712782970254
11150006	原廠電池 LI10B/LI12B	4712782975860
11150007	台製電池 LI50B	4712782976539
11160001	台製電池 D28S/D320	4712782971077
11160002	台製電池 DU14	4712782971111
11160003	台製電池 DU21/BP14SW	4712782970025
11160004	台製電池 S001/BCA7	4712782971022
11160005	台製電池 S002/BM7	4712782971015

11160006	台製電池 S003/VBA05	4712782971053
11160007	台製電池 S004/BCB7	4712782971060
11160008	台製電池 S005//BCC12/NP70	4712782970155
11160009	台製電池 S006/BMA7	4712782970308
11160010	台製電池 S007/BCD10	4712782970179
11160011	台製電池 S008/BCE10E	4712782970056
11160012	台製電池 S101/BC7	4712782971046
11160013	台製電池 S303/VBE10	4712782971107
11160014	台製電池 S602E	4712782971039
11160015	台製電池 VBD1	4712782971091
11160016	台製電池 VBS20E	4712782971121
11160017	台製電池 VBS2E	4712782971084
11161001	台製電池 PM-8330-7450	4712782970285
11161002	台製電池 PM-8360/8365	4712782978908
11190001	台製電池 L110	4712782971169
11190002	台製電池 L110G 銀色	4712782971183
11190003	台製電池 L160	4712782971152
11190004	台製電池 L220	4712782971176
11190005	台製電池 LSM160	4712782971206
11190006	台製電池 LSM80	4712782971190
11190007	台製電池 SBLH82	4712782971244
11190008	台製電池 SBP180A	4712782971220
11190009	台製電池 SBP90A	4712782971213
11190010	台製電池 SLB0837B	4712782970087
11190011	台製電池 SLB0837-NV3	4712782971138
11190012	台製電池 SLB0937	4712782970315
11190013	台製電池 SLB1137C	4712782970124
11190014	台製電池 SLB1137D	4712782970131
11190015	台製電池 SLB1237/EU94	4712782971435
11190016	台製電池 SLB1437	4712782971145
11190017	台製電池 SLB1974	4712782971237
11190018	台製電池 SLB10A	4712782976997
11191001	台製電池 DBL20	4712782970995
11191002	台製電池 DBL40	4712782971008
11192001	台製電池 BT225	4712782971374
11192002	台製電池 BT445	4712782971381
11192003	台製電池 BT-H22	4712782971404
11192004	台製電池 L226/BLZ7/Z9	4712782971367
11192005	台製電池 L241/441	4712782971398
11193001	台製電池 NP-BD1	4712782970339
11193002	台製電池 NP-BG1	4712782970292
11193003	台製電池 F550/通用F330	4712782970438
11193004	台製電池 F750	4712782970445
11193005	台製電池 F960	4712782970452
11193006	台製電池 FA50	4712782970506

11193007	台製電池 FA70	4712782970513
11193008	台製電池 FC11	4712782970360
11193009	台製電池 FE1/T7	4712782970353
11193010	台製電池 FF50	4712782970469
11193011	台製電池 FF70	4712782970476
11193012	台製電池 FM50/QM51	4712782970407
11193013	台製電池 FM55H/α 100專用	4712782970544
11193014	台製電池 FM70/QM71	4712782970414
11193015	台製電池 FM90/QM91	4712782970421
11193016	台製電池 FP70	4712782970216
11193017	台製電池 FP90	4712782970223
11193018	台製電池 FR1	4712782970346
11193019	台製電池 FS11	4712782970483
11193020	台製電池 FS21	4712782970490
11193021	台製電池 FT1	4712782970018
11193022	台製電池 NP77	4712782970520
11193023	台製電池 FH100(DC IN)	4712782970247
11193024	台製電池 FH70(DC IN)	4712782970230
11193025	台製電池 NP-F730專用款	4712782970537
11193026	台製電池 PSP110/1000專用	4712782970551
11193027	台製電池 PSP2000專用	4712782976621
11999007	台製電池 RCRV3	4712782971411
11999008	耐能鎳氫環保電池AA2400X2	4712782971497
13999008	耐能SC320快速充電套裝 AA2300X4	6942961708875
13999009	3.4號電池急速充電器	

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
12010001	PDA電池 ACER N300	4712782975549
12010002	PDA電池 ACER N30	4712782978779
12010003	PDA電池 ACER N35	4712782978786
12015001	PDA電池 IPHONE	4712782972180
12015002	PDA電池 IPOD-VIDEO	4712782972197
12017001	PDA電池 ASUS P525	4712782972463
12017002	PDA電池 ASUS A730	4712782972470
12020001	PDA電池 BENQ P50	4712782972203
12040001	PDA電池 818/828.XDA MINI	4712782972210
12040002	PDA電池DOP.699/O2.696	4712782972227
12040003	PDA 電池 CHT9000	4712782972234
12040004	PDA電池 O2.XDAIII E700	4712782972241
12040005	PDA電池 DOPOD900	4712782972258
12040006	PDA電池 DOPOD P100	4712782972265
12040007	PDA電池 DOPOD C730A	4712782972272
12040008	PDA電池 DOPOD.O2 ATOM	4712782972289
12040009	PDA電池 DOPOD.U1000	4712782972296
12040010	PDA電池 C800A.HTC TYTNII	4712782972302
12040011	PDA電池 DOP.HTC S1	4712782972319
12040012	PDA電池 DOPOD C720	4712782972326
12040013	PDA電池 HTC TOUCH DUAL	4712782972333
12040014	PDA電池 CHT 9100-D810	4712782972340
12040015	PDA電池 HTC Juno/Dopod C750	4712782975556
12040016	PDA電池 TOUCH CURISE/P860	4712782976355
12040017	PDA電池 DOPOD 838/P800W	4712782976669
12054001	PDA電池 倚天X500/M700	4712782972357
12054002	PDA電池 倚天X800	4712782972364
12054003	PDA電池 倚天M500	4712782976676
12082001	PDA電池 HP2210 22XX	4712782972371
12082002	PDA電池 HP24XX.3700.34XX	4712782972388
12082003	PDA電池 HP4100.4150.41XX	4712782972395
12082004	PDA電池 IPAQ.1910.19XX	4712782972401
12082005	PDA電池 HP6500 65XX	4712782972418
12082006	PDA電池 HP6350.6300.63XX	4712782972425
12082007	PDA電池 HP4700 47XX	4712782972432
12082008	PDA電池 HP6828/6818	4712782972449
12082009	PDA電池 HP1710.17XX.1700	4712782972456
12082010	PDA電池 HP5500.55XX.54XX	4712782975563
12132001	PDA電池 MIO A700	4712782972487
12132002	PDA電池 MIO A501	4712782972494
12132003	PDA電池 MIO P350	4712782972500
12132004	PDA電池 MIO 168	4712782972517
12132005	PDA電池 MIO A702	4712782972524
12132006	PDA電池MIO A201	4712782976683
12145001	PDA電池 NOKIA 6708	4712782972531
12194001	PDA電池 SON.P1I	4712782972555

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
14030001	M3充電器-BP208/BP315	4712782971527
14030003	M3充電器-BP412/422	4712782971534
14030004	M3充電器-BP511/522/533	4712782971541
14030006	M3充電器-BP911/930/945	4712782971558
14030007	M3充電器-NB1LH	4712782971565
14030008	M3充電器-NB2L/2L14/2L12	4712782974191
14030010	M3充電器-NB3L	4712782974207
14030011	M3充電器-NB4L	4712782974214
14030012	M3充電器-NB5H	4712782971572
14030013	M3充電器-NB5L	4712782974221
14030015	M3充電器-LPE5	4712782977994
14030016	M3充電器-NB6L	4712782978212
14030017	M3充電器-BP819	4712782978892
14031001	M3充電器-NP-L7系列	4712782971589
14031002	M3充電器-NP20	4712782974238
14031003	M3充電器CASIO-NP40A	4712782974245
14031004	M3充電器CAS-NP50	4712782971596
14031005	M3充電器CAS-NP60A	4712782976645
14031006	M3充電器CAS-NP100A	4712782978229
14050001	M3充電器D111A/EU97	4712782971602
14060005	M3充電器-NP30系列	4712782971619
14060006	M3充電器-NP40/S004/NP1/0837	4712782974252
14060008	M3充電器-NP60/NP120/5001	4712782974269
14060010	M3充電器-NP80/NP100	4712782974276
14060011	M3充電器-NP95/F30	4712782974283
14060012	M3充電器-NP140	4712782976935
14100001	M3充電器-V114/V107系列	4712782971626
14100002	M3充電器-V306/V312系列	4712782971633
14100004	M3充電器-V416/V428	4712782971640
14100006	M3充電器-V507/V514系列	4712782971657
14100009	M3充電器-V615/V630系列	4712782971664
14100011	M3充電器 VF714/733	4712782974290
14100013	M3充電器 VF815/823	4712782974306
14100014	M3充電器-VM200系列	4712782971671
14100015	M3充電器-12U/22U/25U	4712782971688
14110003	M3充電器 F.NP50-K7001	4712782974313
14110004	M3充電器-KLIC7002	4712782971695
14110005	M3充電器-KLIC7003	4712782971701
14110007	M3充電器-K8000/DB50	4712782971718
14110008	M3充電器-PRO 14N	4712782971725
14111002	M3充電器-NP200系列	4712782971732
14111003	M3充電器-NP400系列	4712782974320
14111004	M3充電器-DRLB4/NP500	4712782971749
14111005	M3充電器-NP700系列	4712782971756
14111006	M3充電器-NP900系列	4712782974337
14112001	M3充電器-BP1100系列	4712782971763

14112002	M3充電器-BP760/BL5B	4712782971770
14112003	M3充電器-BP780S系列	4712782971787
14112004	M3充電器-BP800/DRLB1系列	4712782971794
14140001	M3充電器-ENEL1/NP800	4712782974344
14140002	M3充電器-ENEL2系列	4712782971800
14140003	M3充電器-ENEL3系列	4712782971817
14140006	M3充電器-ENEL5	4712782974351
14140007	M3充電器-ENEL7系列	4712782971824
14140008	M3充電器-ENEL8/KL7000	4712782974368
14140009	M3充電器-ENEL9	4712782974375
14140010	M3充電器-ENEL11/DLI78	4712782976928
14150001	M3充電器-BLM1系列	4712782971831
14150002	M3充電器-BLS1系列	4712782971848
14150003	M3充電器-LI10B/12B系列	4712782974382
14150004	M3充電器-LI30B系列	4712782974399
14150005	M3充電器-LI40B/NP45/EL10/LI63	4712782974405
14150007	M3充電器-LI50B	4712782976867
14160002	M3充電器-DU14/DU21	4712782974412
14160004	M3充電器-BCA7/S001系列	4712782974429
14160006	M3充電器-VBA05/S003系列	4712782971855
14160008	M3充電器-S005/NP70/S008/DB70	4712782974436
14160009	M3充電器-BM7/S006	4712782971862
14160010	M3充電器-S007	4712782971879
14160012	M3充電器-BC7/S101E系列	4712782971886
14160013	M3充電器-VBD10E/S303	4712782971893
14160014	M3充電器-S602E/D320	4712782971909
14160015	M3充電器-VBD1系列	4712782971916
14160016	M3充電器-20E/10E系列	4712782971923
14160017	M3充電器-VBS2E/V40系列	4712782971930
14161001	M3充電器-DS-8330-7450	4712782974443
14190002	M3充電器-L70G/L110G	4712782971947
14190003	M3充電器-L160/L220/L110	4712782971954
14190005	M3充電器-LSM80/LSM160	4712782974450
14190007	M3充電器-SAM LH82	4712782971961
14190009	M3充電器-SBP90A/180A	4712782971978
14190010	M3充電器-0837B	4712782974467
14190012	M3充電器-SAM.0937	4712782974474
14190013	M3充電器-SAM 1137C	4712782974481
14190014	M3充電器-SAM 1137D	4712782974498
14190015	M3充電器-1237/EU94	4712782971985
14190016	M3充電器-SAM 1437	4712782971992
14190017	M3充電器-SAM 1974	4712782972005
14190018	M3充電器-SLB10A	4712782977758
14191001	M3充電器-DBL20	4712782974504
14191002	M3充電器-DBL40	4712782974511
14192001	M3充電器-BT-L225/L445系列	4712782972012

14192003	M3充電器-BT-H22/H21系列	4712782972029
14192004	M3充電器-BT-L226U	4712782972036
14192005	M3充電器-BT-L241/441/BL90	4712782972043
14192006	M3充電器-BL06系列	4712782972050
14193002	M3充電器-BG1/N2/W	4712782974528
14193003	M3充電器-F750/960/FM/QM系列	4712782972067
14193006	M3充電器-FA50/FA70	4712782972074
14193008	M3充電器-FC11/FC10	4712782974535
14193009	M3充電器-FE1	4712782974542
14193010	M3充電器-FF50/FF51/FF71	4712782972081
14193012	M3充電器-QM/FM	4712782974559
14193016	M3充電器 FP70/FP90/FH70	4712782974566
14193019	M3充電器-FS11/FS21	4712782974573
14193021	M3充電器FT1/FR1/BD1/FD1	4712782974580
14193022	M3充電器-NP55/NP77	4712782972098
14193026	M3充電器-PSP	4712782976775
14999007	M3充電器-RCRV3	4712782972104
14999012	M3充電器-18650	4712782978878
14999999	M3車充線	4712782972111



貨品代號	貨品名稱	國際條碼
16030008	迷你USB充NB2L	4712782974764
16030011	迷你USB充NB4L	4712782974597
16030013	迷你USB充NB5L	4712782974603
16031002	迷你USB充-NP20	4712782974610
16031003	迷你USB充CASIO NP40A	4712782974627
16031004	迷你USB充C-NP50A	4712782974634
16060006	迷你USB充S004-NP1-0837-NP40	4712782974641
16060008	迷你USB充NP60.NP95.NP120.K5001	4712782974658
16100011	迷你USB充VF714.VF733	4712782974665
16110003	迷你USB充K7001.FU.NP50	4712782974672
16110005	迷你USB充KLIC7003	4712782974689
16111006	迷你USB充NP900	4712782974696
16140008	迷你USB充ENEL8	4712782974702
16150003	迷你USB充LI10B.LI12B	4712782974719
16150005	迷你USB充LI40B.ENEL10.NP45	4712782974726
16160008	迷你USB充S005-S008	4712782974733
16193016	迷你USB充FH70/FP90	4712782974740
16193021	迷你USB充FT1-FE1-FR1	4712782974757
16999999	USB充-車充線	4712782972128

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
17100001	HD23水晶透明多合一讀卡機	4712782972135
17100002	SY65-38多合一讀卡機	4712782972142
17100006	HD38多合一隨身讀卡機	4897005973528
17100007	SY630-43合一隨身讀卡機	4712782976560
17100008	SY690-藍芽多合一讀卡機	4897005980385
17200001	SDCR-2.0迷你讀卡機雙帽	4712782977017
17300001	TFCR迷你讀卡機	4712782972159
17400001	MSM2雙插卡座讀卡機	4712782972166
17400002	M2CR 迷你讀卡機	4712782972173
17400003	M2TF超迷你讀卡機	4712782978861

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
19039001	SYS1時尚相機皮套 黑/咖啡	4712782972746
19039002	SYS2時尚相機皮套 方格黑	4712782972753
19062001	CB621布面硬殼包 EVA-L黑	4712782975617
19062002	CB622布面硬殼包 EVA-L銀	4712782975624
19062003	CB623布面硬殼包 EVA-L藍	4712782975631
19062004	CB624布面硬殼包 EVA-L橘	4712782975648
19070001	TWD1時尚相機皮套 粉紅藍	4712782978045
19070002	TWD2時尚相機皮套 白藍	4712782978052
19070003	TWD3時尚相機皮套 白粉紅	4712782978205
19070004	TWD4時尚相機皮套 粉紅白	4712782978212
19070005	TWD5時尚扣環皮套 粉紅白	4712782978069
19070006	TWD6時尚扣環皮套 黑白	4712782976577
19070007	TWD7時尚扣環皮套 白藍	4712782976584
19070008	TWD8時尚相機皮套 黑白	4712782976591
19070009	TWE1時尚相機皮套 黑角	4712782976607
19070010	TWE2時尚相機皮套 白角	4712782976614
19070011	TWE3時尚相機皮套 粉紅角	4712782977055
19070101	TWF1時尚相機皮套 黑	4712782978281
19070111	TWF11時尚相機皮套L黑	4712782978793
19070102	TWF2時尚相機皮套 白	4712782978298
19070103	TWF3時尚相機皮套 粉紅	4712782978304
19070113	TWF31時尚相機皮套L粉紅	4712782978809
19080001	CB801布面硬殼包 黑	4712782978083
19080002	CB802布面硬殼包 銀灰	4712782978137
19080003	CB803布面硬殼包 粉藍	4712782978144
19080004	CB804布面硬殼包 鮮紅	4712782978151
19080005	CB805布面硬殼包 粉紅	4712782978168
19080006	CB806PU硬殼包 黑	4712782978038
19080007	CB807布面硬殼包卡其	4712782972883
19080008	CB808布面硬殼包 橘橙	4712782972890
19080009	CB809PU面硬殼包 寶藍	4712782972906
19080010	CB80A布面硬殼包 黑網	4712782975655
19080011	CB80B布面硬殼包 橘網	4712782975709
19080106	CB816PU面硬殼包 黑	4712782978328
19080109	CB819PU面硬殼包 寶藍	4712782978311
19081001	KA1布面硬殼包 銀灰	4712782978175
19081002	KA2布面硬殼包-黑	4712782978182
19081003	KA3布面硬殼包 粉紅	4712782978199
19081004	KA4布面硬殼包 寶藍	4712782976652
19081005	KA5布面硬殼包 金	4712782975273
19081006	KA6布面硬殼包 綠	4712782976782
19081007	KA7布面硬殼包 鮮紅	4712782976799
19081008	KA8布面硬殼包 橘	4712782976805
19081009	KA9布面硬殼包 黃	4712782976812
19081010	KA10布面硬殼包 桃紅	4712782976829
19081011	KA11布面硬殼包 咖啡	4712782976836

19081012	KA12布面硬殼包 卡其	4712782976843
19081013	KA13布面硬殼包 粉藍	4712782976850
19083001	CB831布面硬殼包 ZC-XL黑-G7-G9	4712782978076
19083002	CB832布面硬殼包 ZC-XL銀灰-G7-G9	4712782978113
19083003	CB833 PU硬殼包 ZC-XL黑-G7-G9	4712782978120
19300001	BG300彩色帆布隨身包 (加蓋)	4712782972913
19300002	BG301彩色帆布隨身包	4712782972920

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
20451020	NB5102攝影袋	4712782978342
20451030	NB5103攝影袋	4712782978359
20451040	NB5104攝影袋	4712782978366
20475011	NB7501O攝影袋黑橘	4712782977338
20475012	NB7501H攝影袋黑深藍	4712782977345
20475013	NB7501R攝影袋黑紅	4712782977352
20475014	NB7501B攝影袋黑淺藍	4712782977369
20475021	NB7502O攝影袋黑橘	4712782977376
20475022	NB7502H攝影袋黑深藍	4712782977383
20475023	NB7502R攝影袋黑紅	4712782977390
20475024	NB7502B攝影袋黑淺藍	4712782977406
20475031	NB7503O攝影袋黑橘	4712782977413
20475032	NB7503H攝影袋黑深藍	4712782977420
20475033	NB7503R攝影袋黑紅	4712782977437
20475034	NB7503B攝影袋黑淺藍	4712782977444
20475041	NB7504O攝影袋黑橘	4712782977451
20475042	NB7504H攝影袋黑深藍	4712782977468
20475043	NB7504R攝影袋黑紅	4712782977475
20475044	NB7504B攝影袋黑淺藍	4712782977482

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
21000001	USB 傳輸線 mini 5PIN-100CM	4712782979004
21000002	USB 傳輸線 mini 5PIN-45CM	4712782974863
21000003	JAP04-USB 5PIN.DOPOD專用傳輸線	4712782974870
21010001	JAP03-USB ACER N30.N50專用傳輸線	4712782974788
21017001	JAP05-USB ASUS A730專用傳輸線	4712782974795
21040001	JAP02-USB O2 XDA2 699.696傳輸線	4712782974801
21082001	CA02USB HP專用傳輸線	4712782974818
21082002	USB HP雙拉傳輸線	4712782977123
21105001	IPOD 雙拉傳輸線	4712782974825
21132001	JAP01-USB MIO 168專用傳輸線	4712782974832
21193001	PSP 2IN1 MULTI CABLE 充電+傳輸	4712782974849
21194001	CA01-USB S.ERI-DCU60 傳輸線	4712782974856
21303001	CANON USB-HY009傳輸線	4712782977161
21306001	FUJI USB-HY011傳輸線	4712782977192
21306002	FUJI USB-HY004傳輸線	4712782977710
21311001	KODAK USB-HY012傳輸線	4712782977178
21311002	KODAK USB-HY010傳輸線	4712782977185
21311101	MINOLTA USB-HY008傳輸線	4712782977208
21314001	NIKON USB-HY003傳輸線	4712782977215
21314002	NIKON USB-HY002傳輸線	4712782977222
21314003	NIKON USB-HY005傳輸線	4712782977239
21314004	NIKON USB-HY007傳輸線	4712782977246
21319301	SONY VMC-15FS副廠AV線	4712782977253
21319302	PS3副廠HDMI訊號線	4712782978847

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
25000001	日本保護貼 JS2.5吋 49X37	4712782976140
25000002	日本保護貼 JS200 100X80	4712782976133
25000003	日本保護貼 JS3.0吋 59X44	4712782976157
25000004	日本保護貼 JS3.5吋68X50	4712782975204
25000005	保護貼 方格-DIY單張	4712782975662
25000006	保護貼 HV1750-DIY單張5*8CM	4712782977079
25000007	保護貼 HV1750-DIY-5*8CM-500入	4712782977086
25002001	日本保護貼 2.5吋通用4入	4712782976034
25002003	日本保護貼 2.7吋DV16:9-10入	4712782975495
25002004	日本保護貼 2.5吋(內)-10入	4712782975464
25002005	日本保護貼 2.5吋(外)-10入	4712782975457
25002006	日本保護貼 2.5吋(外)-1入	4712782975525
25002007	日本保護貼 2.5吋(內)-1入	4712782975839
25002008	日本保護貼 2.7吋DV16:9- 1入	4712782975877
25003001	日本保護貼 3.0吋通用4入	4712782976041
25003003	日本保護貼 3.0吋(內)-10入	4712782975488
25003004	日本保護貼 3.0吋(外)-10入	4712782975471
25003005	日本保護貼 3.5吋DV16:9-1入	4712782975884
25003006	日本保護貼 3.0吋(內)-1入	4712782976515
25003007	日本保護貼 3.0吋(外)-1入	4712782976522
25009008	日本保護貼 3.5吋PDA72X54-10入	4712782976690
25009009	日本保護貼 2.8吋PDA手機-10入	4712782976713
25009011	日本保護貼 4.3吋PDA97X56-10入	4712782975815
25009012	日本保護貼 2.8吋PDA手機1入	4712782975891
25009013	日本保護貼 3.5吋PDA70X52-1入	4712782975907
25009014	日本保護貼 3.5吋PDA71X53-1入	4712782975914
25009015	日本保護貼 3.5吋PDA71X54-1入	4712782975921
25009016	日本保護貼 3.5吋PDA72X54-1入	4712782975938
25009017	日本保護貼 3.5吋PDA73X55-1入	4712782975945
25009018	日本保護貼 3.5吋PDA74X56-1入	4712782975952
25009019	日本保護貼 4.3吋PDA97X56-1入	4712782975969
25009020	日本保護貼 3.5吋PDA70X52-10入	4712782976706
25009021	日本保護貼 3.5吋DV16:9-10入	4712782976744
25017001	日本保護貼 ASUS EEEPC 1入	4712782975501
25030002	日本保護貼 350D -10入	4712782975082
25030008	日本保護貼 400D-10入	4712782975068
25030009	日本保護貼 CAN.40D專用-10入	4712782975112
25030011	日本保護貼 CAN.G9專用-10入	4712782975693
25030012	日本保護貼 5D -1入	4712782975976
25030013	日本保護貼 30D -1入	4712782975983
25030014	日本保護貼 350D -1入	4712782975990
25030015	日本保護貼 400D-1入	4712782976218
25030016	日本保護貼 CAN.40D專用-1入	4712782976225
25030017	日本保護貼 CAN.G9專用-1入	4712782976232
25030018	日本保護貼 CAN.IXUS80-10入	4712782976751
25030019	日本保護貼 CAN.IXUS80-1入	4712782976768

25030020	日本保護貼 CAN.IXUS960-1入	4712782976942
25030021	日本保護貼 CAN.IXUS960-10入	4712782976959
25030022	日本保護貼 CAN.450D-1入	4712782978236
25030023	日本保護貼 CAN.450D-10入	4712782978243
25031002	日本保護貼 Z1000-S50專用1入	4712782976249
25031003	日本保護貼 Z1000-S50專用10入	4712782977796
25040002	日本保護貼 5.0吋U1000-1入	4712782976256
25060001	日本保護貼 FUJI F50-10入	4712782975136
25060003	日本保護貼 FUJI F50專用-1入	4712782976263
25140007	日本保護貼 D70S-1入	4712782976270
25140008	日本保護貼 D200-1入	4712782976287
25140009	日本保護貼 D40專用款-1入	4712782976294
25140010	日本保護貼 D50專用款-1入	4712782976300
25140011	日本保護貼 D80專用款-1入	4712782976317
25140012	日本保護貼S7專用3吋-1入	4712782976324
25140013	日本保護貼 D80專用款-10入	4712782976638
25140014	日本保護貼S7專用3吋-10入	4712782977819
25146001	日本保護貼NDSL專用	4712782977826
25146002	日本保護貼NDSL專用-10入	4712782977833
25160001	日本保護貼 LX2-LUX3-10入	4712782975228
25160003	日本保護貼 FX30/FX33-10入	4712782975242
25160005	日本保護貼 FX55 3吋-10入	4712782975266
25160009	日本保護貼 4.2吋E-WAY-10入	4712782976119
25160010	日本保護貼 4.2吋E-WAY-1入	4712782976331
25160011	日本保護貼 FX30/FX33-1入	4712782976348
25160013	日本保護貼 FX55 3吋1入	4712782976362
25160014	日本保護貼 LX2-LUX3-1入	4712782976379
25160015	日本保護貼 FX520-1入	4712782977970
25160016	日本保護貼 FX520-10入	4712782977987
25183002	日本保護貼 R6專用1入	4712782976386
25193002	日本保護貼 T50-IXUS860-10入	4712782975341
25193005	日本保護貼 T20專用-10入	4712782975372
25193007	日本保護貼 T100-10入	4712782975396
25193008	日本保護貼T200.T300-10入	4712782975402
25193009	日本保護貼 T70-10入	4712782975419
25193010	日本保護貼 SON.T2 -10入	4712782975426
25193019	日本保護貼 4.2吋 PSP一代-1入	4712782976393
25193020	日本保護貼 4.2吋 PSP二代-1入	4712782976409
25193021	日本保護貼 G1專用-1入	4712782976416
25193022	日本保護貼 SON A100-1入	4712782976423
25193023	日本保護貼 SON.A700專用1入	4712782976430
25193024	日本保護貼 SONY T2專用1入	4712782976447
25193025	日本保護貼 T10/T9專用1入	4712782976454
25193026	日本保護貼 T100專用-1入	4712782976461
25193027	日本保護貼 T200.T300-1入	4712782976478
25193028	日本保護貼 T20專用1入	4712782976485
25193029	日本保護貼 T50-IXUS860-1入	4712782976492



25193030	日本保護貼 T70専用1入	4712782976508
25193031	日本保護貼 A200専用60X74-10入	4712782976720
25193032	日本保護貼 A200専用60X74-1入	4712782976737
25193033	日本保護貼 PSP2000専用95X54-10入	4712782976898
25193034	日本保護貼 SR11.SR12DV 3.2吋1入	4712782976966
25193035	日本保護貼 SR11.SR12DV 3.2吋10入	4712782976973
25193036	日本保護貼 SON.A700専用10入	4712782977000
25193037	日本保護貼 SON.A350専用1入	4712782977031
25193038	日本保護貼 SON.A350専用10入	4712782977048
25193039	日本保護貼 T10/T9専用10入	4712782977802
25193040	日本保護貼 H50専用-1入	4712782977932
25193041	日本保護貼 H50専用-10入	4712782977949
25193042	日本保護貼W150/W300専用-1入	4712782977956
25193043	日本保護貼W150/W300専用-10入	4712782977963

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
30017001	ASUS P525 多功能壁充	4712782978380
30040001	818/828/6500 多功能壁充	4712782978397
30040014	D810/9100/9110 多功能壁充	4712782978403
30040002	DOPOD 696/699 多功能壁充	4712782978410
30040005	DOPOD 900 多功能壁充	4712782978427
30040003	DOPOD 9000 多功能壁充	4712782978434
30040012	DOPOD C720 多功能壁充	4712782978441
30040007	DOPOD C730 多功能壁充	4712782978458
30040009	DOPOD U1000 多功能壁充	4712782978465
30040013	P5500/DUAL 多功能壁充	4712782978472
30040016	P860/CRUISE/P3650 多功能壁充	4712782978489
30040011	S1/TOUCH 多功能壁充	4712782978496
30040010	TYTN II 多功能壁充	4712782978502
30054001	ETEN X500 多功能壁充	4712782978519
30054002	ETEN X800 多功能壁充	4712782978526
30040008	6828/ATOM 多功能壁充	4712782978533
30132002	MIO A501 多功能壁充	4712782978557
30132001	MIO A701 多功能壁充	4712782978564
30132005	MIO A702 多功能壁充	4712782978571
30206001	TREO 650 多功能壁充	4712782978588

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
25303001	GGG金剛護鏡CANON.1DMARKⅢ	4712782977499
25303002	GGG金剛護鏡CANON.30D	4712782977505
25303003	GGG金剛護鏡CANON.350D	4712782977512
25303008	GGG金剛護鏡CANON.400D	4712782978656
25303009	GGG金剛護鏡CANON.40D	4712782978663
25303010	GGG金剛護鏡CANON.450D	4712782978670
25303011	GGG金剛護鏡CANON.5D	4712782978687
25306001	GGG金剛護鏡FUJI.S3	4712782977567
25314009	GGG金剛護鏡NIKON.D200	4712782978694
25314002	GGG金剛護鏡NIKON.D2X	4712782977581
25314003	GGG金剛護鏡NIKON.D3	4712782977598
25314010	GGG金剛護鏡NIKON.D300	4712782978700
25314011	GGG金剛護鏡NIKON.D40	4712782978717
25314012	GGG金剛護鏡NIKON.D60	4712782978724
25314007	GGG金剛護鏡NIKON.D70S	4712782977635
25314013	GGG金剛護鏡NIKON.D80	4712782978731
25315001	GGG金剛護鏡OLYMPUS.E510	4712782977659
25316001	GGG金剛護鏡PANASONIC.LX2	4712782977666
25316201	GGG金剛護鏡PENTAX.K10D	4712782977673
25319301	GGG金剛護鏡SONY.A100	4712782977680
25314305	GGG金剛護鏡SONY.A200	4712782978748
25314307	GGG金剛護鏡SONY.A350	4712782978762
25314306	GGG金剛護鏡SONY.A700	4712782978755
25303004	LCD保護鏡CANON.400D	4712782977529
25303005	LCD保護鏡CANON.40D	4712782977536
25303006	LCD保護鏡CANON.450D	4712782977543
25303007	LCD保護鏡CANON.5D	4712782977550
25314001	LCD保護鏡NIKON.D200	4712782977574
25314004	LCD保護鏡NIKON.D300	4712782977604
25314005	LCD保護鏡NIKON.D40	4712782977611
25314006	LCD保護鏡NIKON.D60	4712782977628
25314008	LCD保護鏡NIKON.D80	4712782977642
25319302	LCD保護鏡SONY.A200	4712782977697
25319304	LCD保護鏡SONY.A350	4712782977703
25319303	LCD保護鏡SONY.A700	4712782977260
25400049	鏡頭蓋49MM	4712782977772
25400052	鏡頭蓋52MM	4712782977789
25400055	鏡頭蓋55MM	4712782977277
25400058	鏡頭蓋58MM	4712782977284
25400062	鏡頭蓋62MM	4712782977291
25400067	鏡頭蓋67MM	4712782977307
25400072	鏡頭蓋72MM	4712782977314
25400077	鏡頭蓋77MM	4712782977321

貨品代號	貨品名稱	國際條碼
89100003	清潔組-C1	4712782975822
89101001	麂皮布15X15CM	4712782977734
89102001	鏡頭清潔筆	4712782977741
89200001	高級銀絲相機頸鏈	4712782975044
89800004	SDMP3-FM-142播放器1GB	4712782976553
89802001	MMCX天線-3米	4712782977147
89802002	MCX天線-3米	4712782977154
89802003	MMCX天線-90度3米	4712782978267
89802004	MCX天線90度-3米	4712782978274
89802005	MMCX天線-90度5米	4712782978816
89802006	MCX天線90度-5米	4712782978823
89803001	相機RC4合一遙控器	4712782977161
89803002	相機RCOLYMPUS遙控	4712782977727
89804001	NIKON快門線RSN2	4712782977765
89804002	NIKON快門線RSN1	4712782977895
89804101	CANON快門線RSC1	4712782977901
89804102	CANON快門線RSC3	4712782977918
89804201	SONY快門線RSS1	4712782977925
89805001	NIKON電子快門線MCN2	4712782978601
89805002	NIKON電子快門線MCN1	4712782978618
89805101	CANON電子快門線MCC1	4712782978625
89805102	CANON電子快門線MCC3	4712782978632
89805201	SONY電子快門線MCS1	4712782978649