



4K

相關操作環境：

- 您電腦的作業系統需為原廠安裝。
- 若作業系統進行升級，則不保證在升級的作業系統上亦可正常操作。
- 不保證在所有電腦機型上皆可正常操作。

重要說明：

- Windows Movie Maker 2012 用於確認 i.LINK 連線的操作。
- USB 串聯功能不支援 Windows 8/8.1。
- 此網頁內的系統與產品名稱，一般而言係生產者或製造商的商標或註冊商標。然而，此網頁中並未在所有商標上標註™ 或®。

圖示：

O: 相容

X: 不相容

-: 未確認

NA: 不適用

型號名稱	Windows 8				Windows 8.1			
	USB Connection	註	i.LINK	註	USB Connection	註	i.LINK	註
Action Cam 運動攝影機								
HDR-AS30V	O				O	*5		
RM-LVR1	O				O			

HDR-AS15	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	*5		
Full HD 可換鏡頭攝影機								
NEX-VG30	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG30E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG30H	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG30EH	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG900	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG900E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG20	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG20E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG20H	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG20EH	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG10	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
NEX-VG10E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HD Handycam 數位攝影機 (Memory Card)								
FDR-AX1	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
FDR-AX1E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-MV1	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	*5		
HDR-CX220	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX220E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX230E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX280	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX280E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX290	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX290E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX380	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
HDR-CX380E	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			

HDR-CX430V	O				O			
HDR-CX430VE	O				O			
HDR-GW66E	O				O	*5		
HDR-GWP88	O				O	*5		
HDR-GWP88V	O				O	*5		
HDR-GWP88VE	O				O	*5		
HDR-PJ230	O				O			
HDR-PJ230E	O				O			
HDR-PJ380	O				O			
HDR-PJ380E	O				O			
HDR-PJ430	O				O			
HDR-PJ430E	O				O			
HDR-PJ430V	O				O			
HDR-PJ430VE	O				O			
HDR-PJ660	O				O			
HDR-PJ660E	O				O			
HDR-PJ660VE	O				O			
HDR-PJ790	O				O			
HDR-PJ790E	O				O			
HDR-PJ790V	O				O			
HDR-PJ790VE	O				O			
HDR-TD30	O	*1			O	*1		
HDR-TD30E	O	*1			O	*1		
HDR-TD30V	O	*1			O	*1		
HDR-TD30VE	O	*1			O	*1		
HDR-CX190	O	*1			O	*1		
HDR-CX190E	O	*1			O	*1		
HDR-CX200	O	*1			O	*1		
HDR-CX200E	O	*1			O	*1		

HDR-CX210	O	*1			O	*1		
HDR-CX210E	O	*1			O	*1		
HDR-CX250	O	*1			O	*1		
HDR-CX250E	O	*1			O	*1		
HDR-CX260E	O	*1			O	*1		
HDR-CX260V	O	*1			O	*1		
HDR-CX260VE	O	*1			O	*1		
HDR-CX580V	O	*1			O	*1		
HDR-CX580VE	O	*1			O	*1		
HDR-CX760E	O	*1			O	*1		
HDR-CX760V	O	*1			O	*1		
HDR-CX760VE	O	*1			O	*1		
HDR-GW77	O	*1			O	*1 *5		
HDR-GW77E	O	*1			O	*1 *5		
HDR-GW77V	O	*1			O	*1 *5		
HDR-GW77VE	O	*1			O	*1 *5		
HDR-PJ200	O	*1			O	*1		
HDR-PJ200E	O	*1			O	*1		
HDR-PJ260	O	*1			O	*1		
HDR-PJ260E	O	*1			O	*1		
HDR-PJ260V	O	*1			O	*1		
HDR-PJ260VE	O	*1			O	*1		
HDR-PJ580	O	*1			O	*1		
HDR-PJ580E	O	*1			O	*1		
HDR-PJ580V	O	*1			O	*1		
HDR-PJ580VE	O	*1			O	*1		
HDR-PJ710	O	*1			O	*1		
HDR-PJ710V	O	*1			O	*1		
HDR-PJ710VE	O	*1			O	*1		

HDR-PJ720E	O	*1			O	*1		
HDR-PJ760	O	*1			O	*1		
HDR-PJ760E	O	*1			O	*1		
HDR-PJ760V	O	*1			O	*1		
HDR-PJ760VE	O	*1			O	*1		
HDR-TD20	O	*1			O	*1		
HDR-TD20E	O	*1			O	*1		
HDR-TD20V	O	*1			O	*1		
HDR-TD20VE	O	*1			O	*1		
HDR-CX130	O				O			
HDR-CX130E	O				O			
HDR-CX160	O				O			
HDR-CX160E	O				O			
HDR-CX360	O				O			
HDR-CX360E	O				O			
HDR-CX560	O				O			
HDR-CX560E	O				O			
HDR-CX700	O				O			
HDR-CX700E	O				O			
HDR-CX700VE	O				O			
HDR-PJ10	O				O			
HDR-PJ10E	O				O			
HDR-PJ30	O				O			
HDR-PJ30E	O				O			
HDR-PJ30VE	O				O			
HDR-TD10	O	*1			O	*1		
HDR-TD10E	O	*1			O	*1		
HDR-AX2000	O				O			
HDR-AX2000E	O				O			

HDR-CX110	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX110E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX150	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX150E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX300E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX350	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX350E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX350VE	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX550	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX550E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX550VE	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX500	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX500E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX500VE	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX520	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX520E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX520VE	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX100	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX100E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-TG5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-TG5E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-TG5VE	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX12	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX12E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-TG1	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-TG1E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX7K	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDR-CX7EK	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HD Handycam 數位攝影機 (HDD)								
HDR-PJ600E	○	*1			○	*1		
HDR-PJ600V	○	*1			○	*1		
HDR-PJ600VE	○	*1			○	*1		
HDR-XR260E	○	*1			○	*1		
HDR-XR260V	○	*1			○	*1		
HDR-XR260VE	○	*1			○	*1		
HDR-PJ50	○				○			
HDR-PJ50E	○				○			
HDR-PJ50VE	○				○			
HDR-XR160	○				○			
HDR-XR160E	○				○			
HDR-XR150	○				○			
HDR-XR150E	○				○			
HDR-XR350	○				○			
HDR-XR350E	○				○			
HDR-XR350VE	○				○			
HDR-XR550	○				○			
HDR-XR550E	○				○			
HDR-XR550VE	○				○			
HDR-XR100	○				○			
HDR-XR100E	○				○			
HDR-XR200	○				○			
HDR-XR200E	○				○			
HDR-XR200VE	○				○			
HDR-XR500	○				○			
HDR-XR500E	○				○			
HDR-XR500VE	○				○			
HDR-XR520	○				○			

HDR-XR520E	O				O			
HDR-XR520VE	O				O			
HDR-SR10	O				O			
HDR-SR10E	O				O			
HDR-SR11	O				O			
HDR-SR11E	O				O			
HDR-SR12	O				O			
HDR-SR12E	O				O			
HDR-SR5	O				O			
HDR-SR5E	O				O			
HDR-SR7	O				O			
HDR-SR7E	O				O			
HDR-SR8	O				O			
HDR-SR8E	O				O			
HDR-SR1	O				O			
HDR-SR1E	O				O			
HD Handycam 數位攝影機 (HDV)								
HDR-FX1000	O		X	*2	O		X	*2
HDR-FX1000E	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC9	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC9E	O		X	*2	O		X	*2
GV-HD700	O		X	*2	O		X	*2
GV-HD700E	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC5	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC5E	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC7	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC7E	O		X	*2	O		X	*2
HDR-FX7	O		X	*2	O		X	*2

HDR-FX7E	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC3	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC3E	O		X	*2	O		X	*2
HDR-HC1	O		X		O		-	
HDR-HC1E	O		X		O		-	
HDR-FX1	O		X		-		-	
HDR-FX1E	O		X		-		-	

HD Handycam 數位攝影機 (DVD)

HDR-UX10E	O				O			
HDR-UX20	O				O			
HDR-UX20E	O				O			
HDR-UX5	O				O			
HDR-UX5E	O				O			
HDR-UX7	O				O			
HDR-UX7E	O				O			
HDR-UX1	O				O			
HDR-UX1E	O				O			

SD Handycam 數位攝影機 (Memory Card)

DCR-PJ6	O				O			
DCR-PJ6E	O				O			
DCR-SX22	O				O			
DCR-SX22E	O				O			
DCR-PJ5	O				O			
DCR-PJ5E	O				O			
DCR-SX21	O				O			
DCR-SX21E	O				O			
DCR-SX45	O				O			

DCR-SX45E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX65	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX65E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX85E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SD1000E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX20	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX20E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX20K	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX20EK	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX43	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX43E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX44	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX44E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX63	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX63E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX83	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX83E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX40	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX40E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX41	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX60	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SX60E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SD Handycam 數位攝影機 (HDD)								
DCR-SR21	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR21E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR20	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR20E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR68	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DCR-SR68E	O				O			
DCR-SR88	O				O			
DCR-SR88E	O				O			
DCR-SR47	O				O			
DCR-SR47E	O				O			
DCR-SR67	O				O			
DCR-SR67E	O				O			
DCR-SR87	O				O			
DCR-SR87E	O				O			
DCR-SR45	O				O			
DCR-SR45E	O				O			
DCR-SR46	O				O			
DCR-SR46E	O				O			
DCR-SR65	O				O			
DCR-SR65E	O				O			
DCR-SR85	O				O			
DCR-SR85E	O				O			
DCR-SR220	O				O			
DCR-SR220E	O				O			
DCR-SR42	O				O			
DCR-SR42E	O				O			
DCR-SR62	O				O			
DCR-SR62E	O				O			
DCR-SR82	O				O			
DCR-SR82E	O				O			
DCR-SR200	O				O			
DCR-SR200E	O				O			
DCR-SR300	O				O			
DCR-SR300E	O				O			

DCR-SR40	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR40E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR80	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR80E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR60	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR60E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR100	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-SR100E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SD Handycam 數位攝影機 (DVD)								
DCR-DVD650	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD650E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD850E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD610	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD610E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD710	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD710E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD810	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD810E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD910	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD910E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD608	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD608E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD708	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD708E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD808	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD808E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD908	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCR-DVD908E	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DCR-DVD405	O				O			
DCR-DVD755	O				O			
DCR-DVD755E	O				O			
DCR-DVD805	O				O			
DCR-DVD805E	O				O			
DCR-DVD905	O				O			
DCR-DVD905E	O				O			
DCR-DVD7	O				O			
DCR-DVD7E	O				O			
DCR-DVD653	O				O			
DCR-DVD653E	O				O			
DCR-DVD703	O				O			
DCR-DVD703E	O				O			
DCR-DVD803	O				O			
DCR-DVD803E	O				O			
DCR-DVD101	X				X			
DCR-DVD101E	X				X			
DCR-DVD201	X				X			
DCR-DVD201E	X				X			
DCR-DVD100	X				X			
DCR-DVD100E	X				X			
DCR-DVD200	X				X			
DCR-DVD200E	X				X			

SD Handycam 數位攝影機 (DV)

DCR-VX2200E	NA		X	*2	NA		X	*2
DCR-HC52	NA		O	*3	NA		O	
DCR-HC52E	NA		O	*3	NA		O	
DCR-HC54	NA		O	*3	NA		O	

DCR-HC54E	NA		O	*3	NA		O	
DCR-HC62	O		O	*3	O		O	
DCR-HC62E	O		O	*3	O		O	
DCR-HC28	NA		O	*3	NA		O	
DCR-HC28E	NA		O	*3	NA		O	
DCR-HC38	NA		O	*3	NA		O	
DCR-HC38E	NA		O	*3	NA		O	
DCR-HC48	O		O	*3	O		O	
DCR-HC48E	O		O	*3	O		O	
DCR-HC26	O		O	*3	O		O	
DCR-HC26E	O		O	*3	O		O	
DCR-HC36	O		O	*3	O		O	
DCR-HC36E	O		O	*3	O		O	
DCR-HC46	O		O	*3	O		O	
DCR-HC46E	O		O	*3	O		O	
DCR-HC96	O		O	*3	O		O	
DCR-HC96E	O		O	*3	O		O	
DCR-HC21	NA		O	*3	NA		-	
DCR-HC21E	NA		O	*3	NA		-	
DCR-HC32	O		O	*3	-		-	
DCR-HC32E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC42	O		O	*3	-		-	
DCR-HC42E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC43E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC90	O		O	*3	-		-	
DCR-HC90E	O		O	*3	-		-	
DCR-PC55	O		O	*3	-		-	
DCR-PC55E	O		O	*3	-		-	
DCR-PC1000	O		O	*3	-		-	

DCR-PC1000E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC88	O		O	*3	-		-	
DCR-PC350	O		O	*3	-		-	
DCR-PC350E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC15	NA		O	*3	NA		-	
DCR-HC15E	NA		O	*3	NA		-	
DCR-HC20	NA		O	*3	NA		-	
DCR-HC20E	NA		O	*3	NA		-	
DCR-HC30	O		O	*3	-		-	
DCR-HC30E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC40	O		O	*3	-		-	
DCR-HC40E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC65	O		O	*3	-		-	
DCR-HC85	O		O	*3	-		-	
DCR-HC85E	O		O	*3	-		-	
DCR-HC1000	O		O	*3	-		-	
DCR-HC1000E	O		O	*3	-		-	
DCR-PC108	O		O	*3	-		-	
DCR-PC108E	O		O	*3	-		-	
DCR-PC109	O		O	*3	-		-	
DCR-PC109E	O		O	*3	-		-	
DCR-PC330	O		O	*4	-		-	
DCR-PC330E	O		O	*4	-		-	
DCR-VX2100	NA		O	*4	NA		-	
DCR-VX2100E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-PC104E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-PC105	O		O	*4	-		-	
DCR-PC105E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV19	NA		O	*4	NA		-	

DCR-TRV19E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV22	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV22E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV33	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV33E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV38	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV38E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV60	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV60E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV75	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV75E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV80	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV80E	O		O	*4	-		-	
DCR-PC101	O		O	*4	-		-	
DCR-PC101E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV16	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV16E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV18	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV18E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV25	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV25E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV27	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV27E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV40	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV40E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV50	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV50E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV940	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV940E	O		O	*4	-		-	

DCR-TRV950	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV950E	O		O	*4	-		-	
SD Digital 8 Handycam 數位攝影機 (DV)								
DCR-TRV285E	NA		O	*3	NA		-	
DCR-TRV480E	O		O	*3	-		-	
DCR-TRV265	NA		O	*3	NA		-	
DCR-TRV265E	NA		O	*3	NA		-	
DCR-TRV460	O		O	*3	-		-	
DCR-TRV460E	O		O	*3	-		-	
DCR-TRV461E	O		O	*3	-		-	
DCR-TRV147E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV250	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV250E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV350	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV351	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV355E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV356E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV140	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV140E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV240	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV240E	NA		O	*4	NA		-	
DCR-TRV340	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV340E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV740	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV740E	O		O	*4	-		-	
DCR-TRV840	O		O	*4	-		-	
SD MICROMV Handycam 數位攝影機								

DCR-IP1	O		X		-		-	
DCR-IP1E	O		X		-		-	
DCR-IP210	O		X		-		-	
DCR-IP210E	O		X		-		-	
DCR-IP220	O		X		-		-	
DCR-IP220E	O		X		-		-	
DCR-IP45	O		X		-		-	
DCR-IP45E	O		X		-		-	
DCR-IP55	O		X		-		-	
DCR-IP55E	O		X		-		-	
數位攝錄望遠鏡								
DEV-50V	O				O			
DEV-3	O	*1			O	*1		
DEV-5	O	*1			O	*1		
網路分享攝影機								
NSC-GC1	O				O			

註：

*1：USB 連線後方開啟電腦電源，影像可能不會正確地匯入。此狀況下，請卸除 USB 線、並再次連接。

*2：在 iLINK 連線下使用 Windows Movie Maker 2012，無法匯入影帶中的影片。請使用最新版本 PlayMemories Home。

*3：在 iLINK 連線下使用 Windows Movie Maker 2012，無法播放 DV 格式影片。請使用最新版本 PlayMemories Home。

*4：在 iLINK 連線下使用 Windows Movie Maker 2012，無法播放 DV 格式影片。

*5：無法透過 USB 線連接電腦進行充電。請自 Windows Update 升級驅動程式。