

## SONY SD存儲卡兼容性表

SONY SD**存儲卡兼容性表** Sony SD Memory Card Compatibility Chart - Handycam® Camcorder

- 數位攝影機Handycam攝影機 這種兼容表只提供兼容性測試結果在每個產品的使用說明書使用下面列出的存儲卡類型列出的存儲卡的應用程序。

此圖可能與規格變化而變化。請確認這個圖你的產品的兼容性。這個圖表並不能保證所有存儲卡的性能也不之間的兼容性存儲卡兼容的產品支持。

安裝專用轉換器的插槽標準尺寸的SD / SDHC存儲卡使用的microSD / microSDHC存儲卡。在包裝上標明的存儲卡容量與實際可用容量。存儲器的一部分被用於數據管理文件的功能。

Last Updated September 2014

索尼設備	索尼SD存儲卡	兼容性	限制
FDR-AX100	SF-128UY	兼容	
FDR-AX100	SF-16BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-16C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-16N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-16NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-16U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-16U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-16UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-16UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-2B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-2C1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-2N1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32UX2	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-32UZ	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-4B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-4BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-4C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-4N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-4U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-4U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-64BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-64C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-64N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-64UX	兼容	
FDR-AX100	SF-64UX2	兼容	
FDR-AX100	SF-64UY	兼容	
FDR-AX100	SF-64UZ	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

FDR-AX100	SF-8B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-8UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SF-G1UX2	兼容	
FDR-AX100	SF-G1UY	兼容	
FDR-AX100	SR-16A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-16C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-16UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-16UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-16UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-16UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-2A1	不兼容	
FDR-AX100	SR-2C1	不兼容	
FDR-AX100	SR-2N1	不兼容	
FDR-AX100	SR-體32a4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

FDR-AX100	SR-32C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-32UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-32UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-32UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-32UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-4A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-4C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-4N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
FDR-AX100	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
FDR-AX100	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
FDR-AX100	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

FDR-AX100	SR-8A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-8C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-8N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-8UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100	SR-8UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-128UY	兼容	
FDR-AX100E	SF-16BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-16C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-16N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-16NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-16U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-16U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-16UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-16UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-2B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-2C1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-2N1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32UX2	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-32UZ	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-4B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-4BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-4C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-4N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-4U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

FDR-AX100E	SF-4U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-64BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-64C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-64N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-64UX	兼容	
FDR-AX100E	SF-64UX2	兼容	
FDR-AX100E	SF-64UY	兼容	
FDR-AX100E	SF-64UZ	兼容	
FDR-AX100E	SF-8B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-8UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SF-G1UX2	兼容	
FDR-AX100E	SF-G1UY	兼容	
FDR-AX100E	SR-16A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-16C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-16UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-16UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-16UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-16UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-2A1	不兼容	
FDR-AX100E	SR-2C1	不兼容	
FDR-AX100E	SR-2N1	不兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

FDR-AX100E	SR-體32a4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-32C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-32UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-32UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-32UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-32UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-4A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-4C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-4N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。 。
FDR-AX100E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。 。
FDR-AX100E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。 。

## SONY SD存儲卡兼容性表

FDR-AX100E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
FDR-AX100E	SR-8A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-8C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-8N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-8UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
FDR-AX100E	SR-8UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX190	SF-128UY	兼容	
HDR-CX190	SF-16BF	兼容	
HDR-CX190	SF-16C4	兼容	
HDR-CX190	SF-16N4	兼容	
HDR-CX190	SF-16NX	兼容	
HDR-CX190	SF-16U4	兼容	
HDR-CX190	SF-16U6	兼容	
HDR-CX190	SF-16UX	兼容	
HDR-CX190	SF-16UY	兼容	
HDR-CX190	SF-2B4	兼容	
HDR-CX190	SF-2C1	兼容	
HDR-CX190	SF-2N1	兼容	
HDR-CX190	SF-32BF	兼容	
HDR-CX190	SF-32C4	兼容	
HDR-CX190	SF-32N4	兼容	
HDR-CX190	SF-32NX	兼容	
HDR-CX190	SF-32U4	兼容	
HDR-CX190	SF-32U6	兼容	
HDR-CX190	SF-32UX	兼容	
HDR-CX190	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX190	SF-32UY	兼容	
HDR-CX190	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX190	SF-4B4	兼容	
HDR-CX190	SF-4BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX190	SF-4C4	兼容	
HDR-CX190	SF-4N4	兼容	
HDR-CX190	SF-4U4	兼容	
HDR-CX190	SF-4U6	兼容	
HDR-CX190	SF-64BF	兼容	
HDR-CX190	SF-64C4	兼容	
HDR-CX190	SF-64N4	兼容	
HDR-CX190	SF-64UX	兼容	
HDR-CX190	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX190	SF-64UY	兼容	
HDR-CX190	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX190	SF-8B4	兼容	
HDR-CX190	SF-8BF	兼容	
HDR-CX190	SF-8C4	兼容	
HDR-CX190	SF-8N4	兼容	
HDR-CX190	SF-8NX	兼容	
HDR-CX190	SF-8U4	兼容	
HDR-CX190	SF-8U6	兼容	
HDR-CX190	SF-8UX	兼容	
HDR-CX190	SF-8UY	兼容	
HDR-CX190	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX190	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX190	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX190	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX190	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX190	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX190	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX190E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX190E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX190E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX190E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX190E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX190E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX190E	SF-16UX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX190E	SF-16UY	兼容
HDR-CX190E	SF-2B4	兼容
HDR-CX190E	SF-2C1	兼容
HDR-CX190E	SF-2N1	兼容
HDR-CX190E	SF-32BF	兼容
HDR-CX190E	SF-32C4	兼容
HDR-CX190E	SF-32N4	兼容
HDR-CX190E	SF-32NX	兼容
HDR-CX190E	SF-32U4	兼容
HDR-CX190E	SF-32U6	兼容
HDR-CX190E	SF-32UX	兼容
HDR-CX190E	SF-32UX2	兼容
HDR-CX190E	SF-32UY	兼容
HDR-CX190E	SF-32UZ	兼容
HDR-CX190E	SF-4B4	兼容
HDR-CX190E	SF-4BF	兼容
HDR-CX190E	SF-4C4	兼容
HDR-CX190E	SF-4N4	兼容
HDR-CX190E	SF-4U4	兼容
HDR-CX190E	SF-4U6	兼容
HDR-CX190E	SF-64BF	兼容
HDR-CX190E	SF-64C4	兼容
HDR-CX190E	SF-64N4	兼容
HDR-CX190E	SF-64UX	兼容
HDR-CX190E	SF-64UX2	兼容
HDR-CX190E	SF-64UY	兼容
HDR-CX190E	SF-64UZ	兼容
HDR-CX190E	SF-8B4	兼容
HDR-CX190E	SF-8BF	兼容
HDR-CX190E	SF-8C4	兼容
HDR-CX190E	SF-8N4	兼容
HDR-CX190E	SF-8NX	兼容
HDR-CX190E	SF-8U4	兼容
HDR-CX190E	SF-8U6	兼容
HDR-CX190E	SF-8UX	兼容
HDR-CX190E	SF-8UY	兼容
HDR-CX190E	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX190E	SF-G1UY	兼容
HDR-CX190E	SR-16A4	兼容
HDR-CX190E	SR-16C4	兼容
HDR-CX190E	SR-16UX	兼容
HDR-CX190E	SR-16UXA	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX190E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX190E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX190E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX190E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX190E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX190E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SF-128UY	兼容	
HDR-CX200	SF-16BF	兼容	
HDR-CX200	SF-16C4	兼容	
HDR-CX200	SF-16N4	兼容	
HDR-CX200	SF-16NX	兼容	
HDR-CX200	SF-16U4	兼容	
HDR-CX200	SF-16U6	兼容	
HDR-CX200	SF-16UX	兼容	
HDR-CX200	SF-16UY	兼容	
HDR-CX200	SF-2B4	兼容	
HDR-CX200	SF-2C1	兼容	
HDR-CX200	SF-2N1	兼容	
HDR-CX200	SF-32BF	兼容	
HDR-CX200	SF-32C4	兼容	
HDR-CX200	SF-32N4	兼容	
HDR-CX200	SF-32NX	兼容	
HDR-CX200	SF-32U4	兼容	
HDR-CX200	SF-32U6	兼容	
HDR-CX200	SF-32UX	兼容	
HDR-CX200	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX200	SF-32UY	兼容	
HDR-CX200	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX200	SF-4B4	兼容	
HDR-CX200	SF-4BF	兼容	
HDR-CX200	SF-4C4	兼容	
HDR-CX200	SF-4N4	兼容	
HDR-CX200	SF-4U4	兼容	
HDR-CX200	SF-4U6	兼容	
HDR-CX200	SF-64BF	兼容	
HDR-CX200	SF-64C4	兼容	
HDR-CX200	SF-64N4	兼容	
HDR-CX200	SF-64UX	兼容	
HDR-CX200	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX200	SF-64UY	兼容	
HDR-CX200	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX200	SF-8B4	兼容	
HDR-CX200	SF-8BF	兼容	
HDR-CX200	SF-8C4	兼容	
HDR-CX200	SF-8N4	兼容	
HDR-CX200	SF-8NX	兼容	
HDR-CX200	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX200	SF-8U6	兼容	
HDR-CX200	SF-8UX	兼容	
HDR-CX200	SF-8UY	兼容	
HDR-CX200	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX200	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX200	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX200	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX200	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX200	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX200	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX200E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX200E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX200E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX200E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX200E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX200E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX200E	SF-16UX	兼容	
HDR-CX200E	SF-16UY	兼容	
HDR-CX200E	SF-2B4	兼容	
HDR-CX200E	SF-2C1	兼容	
HDR-CX200E	SF-2N1	兼容	
HDR-CX200E	SF-32BF	兼容	
HDR-CX200E	SF-32C4	兼容	
HDR-CX200E	SF-32N4	兼容	
HDR-CX200E	SF-32NX	兼容	
HDR-CX200E	SF-32U4	兼容	
HDR-CX200E	SF-32U6	兼容	
HDR-CX200E	SF-32UX	兼容	
HDR-CX200E	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX200E	SF-32UY	兼容	
HDR-CX200E	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX200E	SF-4B4	兼容	
HDR-CX200E	SF-4BF	兼容	
HDR-CX200E	SF-4C4	兼容	
HDR-CX200E	SF-4N4	兼容	
HDR-CX200E	SF-4U4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX200E	SF-4U6	兼容	
HDR-CX200E	SF-64BF	兼容	
HDR-CX200E	SF-64C4	兼容	
HDR-CX200E	SF-64N4	兼容	
HDR-CX200E	SF-64UX	兼容	
HDR-CX200E	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX200E	SF-64UY	兼容	
HDR-CX200E	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX200E	SF-8B4	兼容	
HDR-CX200E	SF-8BF	兼容	
HDR-CX200E	SF-8C4	兼容	
HDR-CX200E	SF-8N4	兼容	
HDR-CX200E	SF-8NX	兼容	
HDR-CX200E	SF-8U4	兼容	
HDR-CX200E	SF-8U6	兼容	
HDR-CX200E	SF-8UX	兼容	
HDR-CX200E	SF-8UY	兼容	
HDR-CX200E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX200E	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX200E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX200E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX200E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX200E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX200E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX200E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SF-128UY	兼容	
HDR-CX210	SF-16BF	兼容	
HDR-CX210	SF-16C4	兼容	
HDR-CX210	SF-16N4	兼容	
HDR-CX210	SF-16NX	兼容	
HDR-CX210	SF-16U4	兼容	
HDR-CX210	SF-16U6	兼容	
HDR-CX210	SF-16UX	兼容	
HDR-CX210	SF-16UY	兼容	
HDR-CX210	SF-2B4	兼容	
HDR-CX210	SF-2C1	兼容	
HDR-CX210	SF-2N1	兼容	
HDR-CX210	SF-32BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX210	SF-32C4	兼容	
HDR-CX210	SF-32N4	兼容	
HDR-CX210	SF-32NX	兼容	
HDR-CX210	SF-32U4	兼容	
HDR-CX210	SF-32U6	兼容	
HDR-CX210	SF-32UX	兼容	
HDR-CX210	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX210	SF-32UY	兼容	
HDR-CX210	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX210	SF-4B4	兼容	
HDR-CX210	SF-4BF	兼容	
HDR-CX210	SF-4C4	兼容	
HDR-CX210	SF-4N4	兼容	
HDR-CX210	SF-4U4	兼容	
HDR-CX210	SF-4U6	兼容	
HDR-CX210	SF-64BF	兼容	
HDR-CX210	SF-64C4	兼容	
HDR-CX210	SF-64N4	兼容	
HDR-CX210	SF-64UX	兼容	
HDR-CX210	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX210	SF-64UY	兼容	
HDR-CX210	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX210	SF-8B4	兼容	
HDR-CX210	SF-8BF	兼容	
HDR-CX210	SF-8C4	兼容	
HDR-CX210	SF-8N4	兼容	
HDR-CX210	SF-8NX	兼容	
HDR-CX210	SF-8U4	兼容	
HDR-CX210	SF-8U6	兼容	
HDR-CX210	SF-8UX	兼容	
HDR-CX210	SF-8UY	兼容	
HDR-CX210	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX210	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX210	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX210	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX210	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX210	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX210	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

HDR-CX210	SR-8UYA	兼容
HDR-CX210E	SF-128UY	兼容
HDR-CX210E	SF-16BF	兼容
HDR-CX210E	SF-16C4	兼容
HDR-CX210E	SF-16N4	兼容
HDR-CX210E	SF-16NX	兼容
HDR-CX210E	SF-16U4	兼容
HDR-CX210E	SF-16U6	兼容
HDR-CX210E	SF-16UX	兼容
HDR-CX210E	SF-16UY	兼容
HDR-CX210E	SF-2B4	兼容
HDR-CX210E	SF-2C1	兼容
HDR-CX210E	SF-2N1	兼容
HDR-CX210E	SF-32BF	兼容
HDR-CX210E	SF-32C4	兼容
HDR-CX210E	SF-32N4	兼容
HDR-CX210E	SF-32NX	兼容
HDR-CX210E	SF-32U4	兼容
HDR-CX210E	SF-32U6	兼容
HDR-CX210E	SF-32UX	兼容
HDR-CX210E	SF-32UX2	兼容
HDR-CX210E	SF-32UY	兼容
HDR-CX210E	SF-32UZ	兼容
HDR-CX210E	SF-4B4	兼容
HDR-CX210E	SF-4BF	兼容
HDR-CX210E	SF-4C4	兼容
HDR-CX210E	SF-4N4	兼容
HDR-CX210E	SF-4U4	兼容
HDR-CX210E	SF-4U6	兼容
HDR-CX210E	SF-64BF	兼容
HDR-CX210E	SF-64C4	兼容
HDR-CX210E	SF-64N4	兼容
HDR-CX210E	SF-64UX	兼容
HDR-CX210E	SF-64UX2	兼容
HDR-CX210E	SF-64UY	兼容
HDR-CX210E	SF-64UZ	兼容
HDR-CX210E	SF-8B4	兼容
HDR-CX210E	SF-8BF	兼容
HDR-CX210E	SF-8C4	兼容
HDR-CX210E	SF-8N4	兼容
HDR-CX210E	SF-8NX	兼容
HDR-CX210E	SF-8U4	兼容
HDR-CX210E	SF-8U6	兼容
HDR-CX210E	SF-8UX	兼容
HDR-CX210E	SF-8UY	兼容
HDR-CX210E	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX210E	SF-G1UY	兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX210E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX210E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX210E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX210E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX210E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX210E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SF-128UY	兼容	
HDR-CX220	SF-16BF	兼容	
HDR-CX220	SF-16C4	兼容	
HDR-CX220	SF-16N4	兼容	
HDR-CX220	SF-16NX	兼容	
HDR-CX220	SF-16U4	兼容	
HDR-CX220	SF-16U6	兼容	
HDR-CX220	SF-16UX	兼容	
HDR-CX220	SF-16UY	兼容	
HDR-CX220	SF-2B4	兼容	
HDR-CX220	SF-2C1	兼容	
HDR-CX220	SF-2N1	兼容	
HDR-CX220	SF-32BF	兼容	
HDR-CX220	SF-32C4	兼容	
HDR-CX220	SF-32N4	兼容	
HDR-CX220	SF-32NX	兼容	
HDR-CX220	SF-32U4	兼容	
HDR-CX220	SF-32U6	兼容	
HDR-CX220	SF-32UX	兼容	
HDR-CX220	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX220	SF-32UY	兼容	
HDR-CX220	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX220	SF-4B4	兼容	
HDR-CX220	SF-4BF	兼容	
HDR-CX220	SF-4C4	兼容	
HDR-CX220	SF-4N4	兼容	
HDR-CX220	SF-4U4	兼容	
HDR-CX220	SF-4U6	兼容	
HDR-CX220	SF-64BF	兼容	
HDR-CX220	SF-64C4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX220	SF-64N4	兼容	
HDR-CX220	SF-64UX	兼容	
HDR-CX220	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX220	SF-64UY	兼容	
HDR-CX220	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX220	SF-8B4	兼容	
HDR-CX220	SF-8BF	兼容	
HDR-CX220	SF-8C4	兼容	
HDR-CX220	SF-8N4	兼容	
HDR-CX220	SF-8NX	兼容	
HDR-CX220	SF-8U4	兼容	
HDR-CX220	SF-8U6	兼容	
HDR-CX220	SF-8UX	兼容	
HDR-CX220	SF-8UY	兼容	
HDR-CX220	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX220	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX220	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX220	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX220	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX220	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX220	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX220E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX220E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX220E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX220E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX220E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX220E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX220E	SF-16UX	兼容	
HDR-CX220E	SF-16UY	兼容	
HDR-CX220E	SF-2B4	兼容	
HDR-CX220E	SF-2C1	兼容	
HDR-CX220E	SF-2N1	兼容	
HDR-CX220E	SF-32BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX220E	SF-32C4	兼容	
HDR-CX220E	SF-32N4	兼容	
HDR-CX220E	SF-32NX	兼容	
HDR-CX220E	SF-32U4	兼容	
HDR-CX220E	SF-32U6	兼容	
HDR-CX220E	SF-32UX	兼容	
HDR-CX220E	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX220E	SF-32UY	兼容	
HDR-CX220E	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX220E	SF-4B4	兼容	
HDR-CX220E	SF-4BF	兼容	
HDR-CX220E	SF-4C4	兼容	
HDR-CX220E	SF-4N4	兼容	
HDR-CX220E	SF-4U4	兼容	
HDR-CX220E	SF-4U6	兼容	
HDR-CX220E	SF-64BF	兼容	
HDR-CX220E	SF-64C4	兼容	
HDR-CX220E	SF-64N4	兼容	
HDR-CX220E	SF-64UX	兼容	
HDR-CX220E	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX220E	SF-64UY	兼容	
HDR-CX220E	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX220E	SF-8B4	兼容	
HDR-CX220E	SF-8BF	兼容	
HDR-CX220E	SF-8C4	兼容	
HDR-CX220E	SF-8N4	兼容	
HDR-CX220E	SF-8NX	兼容	
HDR-CX220E	SF-8U4	兼容	
HDR-CX220E	SF-8U6	兼容	
HDR-CX220E	SF-8UX	兼容	
HDR-CX220E	SF-8UY	兼容	
HDR-CX220E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX220E	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX220E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX220E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX220E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX220E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX220E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX220E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX220E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX230E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX230E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX230E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX230E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX230E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX230E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX230E	SF-16UX	兼容	
HDR-CX230E	SF-16UY	兼容	
HDR-CX230E	SF-2B4	兼容	
HDR-CX230E	SF-2C1	兼容	
HDR-CX230E	SF-2N1	兼容	
HDR-CX230E	SF-32BF	兼容	
HDR-CX230E	SF-32C4	兼容	
HDR-CX230E	SF-32N4	兼容	
HDR-CX230E	SF-32NX	兼容	
HDR-CX230E	SF-32U4	兼容	
HDR-CX230E	SF-32U6	兼容	
HDR-CX230E	SF-32UX	兼容	
HDR-CX230E	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX230E	SF-32UY	兼容	
HDR-CX230E	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX230E	SF-4B4	兼容	
HDR-CX230E	SF-4BF	兼容	
HDR-CX230E	SF-4C4	兼容	
HDR-CX230E	SF-4N4	兼容	
HDR-CX230E	SF-4U4	兼容	
HDR-CX230E	SF-4U6	兼容	
HDR-CX230E	SF-64BF	兼容	
HDR-CX230E	SF-64C4	兼容	
HDR-CX230E	SF-64N4	兼容	
HDR-CX230E	SF-64UX	兼容	
HDR-CX230E	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX230E	SF-64UY	兼容	
HDR-CX230E	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX230E	SF-8B4	兼容	
HDR-CX230E	SF-8BF	兼容	
HDR-CX230E	SF-8C4	兼容	
HDR-CX230E	SF-8N4	兼容	
HDR-CX230E	SF-8NX	兼容	
HDR-CX230E	SF-8U4	兼容	
HDR-CX230E	SF-8U6	兼容	
HDR-CX230E	SF-8UX	兼容	
HDR-CX230E	SF-8UY	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX230E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX230E	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX230E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX230E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX230E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX230E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX230E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX230E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX240	SF-128UY	不兼容	
HDR-CX240	SF-16BF	不兼容	
HDR-CX240	SF-16C4	不兼容	
HDR-CX240	SF-16N4	不兼容	
HDR-CX240	SF-16NX	不兼容	
HDR-CX240	SF-16U4	不兼容	
HDR-CX240	SF-16U6	不兼容	
HDR-CX240	SF-16UX	不兼容	
HDR-CX240	SF-16UY	不兼容	
HDR-CX240	SF-2B4	不兼容	
HDR-CX240	SF-2C1	不兼容	
HDR-CX240	SF-2N1	不兼容	
HDR-CX240	SF-32BF	不兼容	
HDR-CX240	SF-32C4	不兼容	
HDR-CX240	SF-32N4	不兼容	
HDR-CX240	SF-32NX	不兼容	
HDR-CX240	SF-32U4	不兼容	
HDR-CX240	SF-32U6	不兼容	
HDR-CX240	SF-32UX	不兼容	
HDR-CX240	SF-32UX2	不兼容	
HDR-CX240	SF-32UY	不兼容	
HDR-CX240	SF-32UZ	不兼容	
HDR-CX240	SF-4B4	不兼容	
HDR-CX240	SF-4BF	不兼容	
HDR-CX240	SF-4C4	不兼容	
HDR-CX240	SF-4N4	不兼容	
HDR-CX240	SF-4U4	不兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX240	SF-4U6	不兼容
HDR-CX240	SF-64BF	不兼容
HDR-CX240	SF-64C4	不兼容
HDR-CX240	SF-64N4	不兼容
HDR-CX240	SF-64UX	不兼容
HDR-CX240	SF-64UX2	不兼容
HDR-CX240	SF-64UY	不兼容
HDR-CX240	SF-64UZ	不兼容
HDR-CX240	SF-8B4	不兼容
HDR-CX240	SF-8BF	不兼容
HDR-CX240	SF-8C4	不兼容
HDR-CX240	SF-8N4	不兼容
HDR-CX240	SF-8NX	不兼容
HDR-CX240	SF-8U4	不兼容
HDR-CX240	SF-8U6	不兼容
HDR-CX240	SF-8UX	不兼容
HDR-CX240	SF-8UY	不兼容
HDR-CX240	SF-G1UX2	不兼容
HDR-CX240	SF-G1UY	不兼容
HDR-CX240	SR-16A4	兼容
HDR-CX240	SR-16C4	兼容
HDR-CX240	SR-16UX	兼容
HDR-CX240	SR-16UXA	兼容
HDR-CX240	SR-16UY	兼容
HDR-CX240	SR-16UYA	兼容
HDR-CX240	SR-2A1	不兼容
HDR-CX240	SR-2C1	不兼容
HDR-CX240	SR-2N1	不兼容
HDR-CX240	SR-體32a4	兼容
HDR-CX240	SR-32C4	兼容
HDR-CX240	SR-32UX	兼容
HDR-CX240	SR-32UXA	兼容
HDR-CX240	SR-32UY	兼容
HDR-CX240	SR-32UYA	兼容
HDR-CX240	SR-4A4	兼容
HDR-CX240	SR-4C4	兼容
HDR-CX240	SR-4N4	兼容
HDR-CX240	SR-64UX	兼容
HDR-CX240	SR-64UXA	兼容
HDR-CX240	SR-64UY	兼容
HDR-CX240	SR-64UYA	兼容
HDR-CX240	SR-8A4	兼容
HDR-CX240	SR-8C4	兼容
HDR-CX240	SR-8N4	兼容
HDR-CX240	SR-8UY	兼容
HDR-CX240	SR-8UYA	兼容
HDR-CX240E	SF-128UY	不兼容
HDR-CX240E	SF-16BF	不兼容
HDR-CX240E	SF-16C4	不兼容
HDR-CX240E	SF-16N4	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX240E	SF-16NX	不兼容
HDR-CX240E	SF-16U4	不兼容
HDR-CX240E	SF-16U6	不兼容
HDR-CX240E	SF-16UX	不兼容
HDR-CX240E	SF-16UY	不兼容
HDR-CX240E	SF-2B4	不兼容
HDR-CX240E	SF-2C1	不兼容
HDR-CX240E	SF-2N1	不兼容
HDR-CX240E	SF-32BF	不兼容
HDR-CX240E	SF-32C4	不兼容
HDR-CX240E	SF-32N4	不兼容
HDR-CX240E	SF-32NX	不兼容
HDR-CX240E	SF-32U4	不兼容
HDR-CX240E	SF-32U6	不兼容
HDR-CX240E	SF-32UX	不兼容
HDR-CX240E	SF-32UX2	不兼容
HDR-CX240E	SF-32UY	不兼容
HDR-CX240E	SF-32UZ	不兼容
HDR-CX240E	SF-4B4	不兼容
HDR-CX240E	SF-4BF	不兼容
HDR-CX240E	SF-4C4	不兼容
HDR-CX240E	SF-4N4	不兼容
HDR-CX240E	SF-4U4	不兼容
HDR-CX240E	SF-4U6	不兼容
HDR-CX240E	SF-64BF	不兼容
HDR-CX240E	SF-64C4	不兼容
HDR-CX240E	SF-64N4	不兼容
HDR-CX240E	SF-64UX	不兼容
HDR-CX240E	SF-64UX2	不兼容
HDR-CX240E	SF-64UY	不兼容
HDR-CX240E	SF-64UZ	不兼容
HDR-CX240E	SF-8B4	不兼容
HDR-CX240E	SF-8BF	不兼容
HDR-CX240E	SF-8C4	不兼容
HDR-CX240E	SF-8N4	不兼容
HDR-CX240E	SF-8NX	不兼容
HDR-CX240E	SF-8U4	不兼容
HDR-CX240E	SF-8U6	不兼容
HDR-CX240E	SF-8UX	不兼容
HDR-CX240E	SF-8UY	不兼容
HDR-CX240E	SF-G1UX2	不兼容
HDR-CX240E	SF-G1UY	不兼容
HDR-CX240E	SR-16A4	兼容
HDR-CX240E	SR-16C4	兼容
HDR-CX240E	SR-16UX	兼容
HDR-CX240E	SR-16UXA	兼容
HDR-CX240E	SR-16UY	兼容
HDR-CX240E	SR-16UYA	兼容
HDR-CX240E	SR-2A1	不兼容
HDR-CX240E	SR-2C1	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX240E	SR-2N1	不兼容
HDR-CX240E	SR-體32a4	兼容
HDR-CX240E	SR-32C4	兼容
HDR-CX240E	SR-32UX	兼容
HDR-CX240E	SR-32UXA	兼容
HDR-CX240E	SR-32UY	兼容
HDR-CX240E	SR-32UYA	兼容
HDR-CX240E	SR-4A4	兼容
HDR-CX240E	SR-4C4	兼容
HDR-CX240E	SR-4N4	兼容
HDR-CX240E	SR-64UX	兼容
HDR-CX240E	SR-64UXA	兼容
HDR-CX240E	SR-64UY	兼容
HDR-CX240E	SR-64UYA	兼容
HDR-CX240E	SR-8A4	兼容
HDR-CX240E	SR-8C4	兼容
HDR-CX240E	SR-8N4	兼容
HDR-CX240E	SR-8UY	兼容
HDR-CX240E	SR-8UYA	兼容
HDR-CX250	SF-128UY	兼容
HDR-CX250	SF-16BF	兼容
HDR-CX250	SF-16C4	兼容
HDR-CX250	SF-16N4	兼容
HDR-CX250	SF-16NX	兼容
HDR-CX250	SF-16U4	兼容
HDR-CX250	SF-16U6	兼容
HDR-CX250	SF-16UX	兼容
HDR-CX250	SF-16UY	兼容
HDR-CX250	SF-2B4	兼容
HDR-CX250	SF-2C1	兼容
HDR-CX250	SF-2N1	兼容
HDR-CX250	SF-32BF	兼容
HDR-CX250	SF-32C4	兼容
HDR-CX250	SF-32N4	兼容
HDR-CX250	SF-32NX	兼容
HDR-CX250	SF-32U4	兼容
HDR-CX250	SF-32U6	兼容
HDR-CX250	SF-32UX	兼容
HDR-CX250	SF-32UX2	兼容
HDR-CX250	SF-32UY	兼容
HDR-CX250	SF-32UZ	兼容
HDR-CX250	SF-4B4	兼容
HDR-CX250	SF-4BF	兼容
HDR-CX250	SF-4C4	兼容
HDR-CX250	SF-4N4	兼容
HDR-CX250	SF-4U4	兼容
HDR-CX250	SF-4U6	兼容
HDR-CX250	SF-64BF	兼容
HDR-CX250	SF-64C4	兼容
HDR-CX250	SF-64N4	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX250	SF-64UX	兼容	
HDR-CX250	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX250	SF-64UY	兼容	
HDR-CX250	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX250	SF-8B4	兼容	
HDR-CX250	SF-8BF	兼容	
HDR-CX250	SF-8C4	兼容	
HDR-CX250	SF-8N4	兼容	
HDR-CX250	SF-8NX	兼容	
HDR-CX250	SF-8U4	兼容	
HDR-CX250	SF-8U6	兼容	
HDR-CX250	SF-8UX	兼容	
HDR-CX250	SF-8UY	兼容	
HDR-CX250	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX250	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX250	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX250	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX250	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX250	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX250	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX250E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX250E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX250E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX250E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX250E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX250E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX250E	SF-16UX	兼容	
HDR-CX250E	SF-16UY	兼容	
HDR-CX250E	SF-2B4	兼容	
HDR-CX250E	SF-2C1	兼容	
HDR-CX250E	SF-2N1	兼容	
HDR-CX250E	SF-32BF	兼容	
HDR-CX250E	SF-32C4	兼容	
HDR-CX250E	SF-32N4	兼容	
HDR-CX250E	SF-32NX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX250E	SF-32U4	兼容
HDR-CX250E	SF-32U6	兼容
HDR-CX250E	SF-32UX	兼容
HDR-CX250E	SF-32UX2	兼容
HDR-CX250E	SF-32UY	兼容
HDR-CX250E	SF-32UZ	兼容
HDR-CX250E	SF-4B4	兼容
HDR-CX250E	SF-4BF	兼容
HDR-CX250E	SF-4C4	兼容
HDR-CX250E	SF-4N4	兼容
HDR-CX250E	SF-4U4	兼容
HDR-CX250E	SF-4U6	兼容
HDR-CX250E	SF-64BF	兼容
HDR-CX250E	SF-64C4	兼容
HDR-CX250E	SF-64N4	兼容
HDR-CX250E	SF-64UX	兼容
HDR-CX250E	SF-64UX2	兼容
HDR-CX250E	SF-64UY	兼容
HDR-CX250E	SF-64UZ	兼容
HDR-CX250E	SF-8B4	兼容
HDR-CX250E	SF-8BF	兼容
HDR-CX250E	SF-8C4	兼容
HDR-CX250E	SF-8N4	兼容
HDR-CX250E	SF-8NX	兼容
HDR-CX250E	SF-8U4	兼容
HDR-CX250E	SF-8U6	兼容
HDR-CX250E	SF-8UX	兼容
HDR-CX250E	SF-8UY	兼容
HDR-CX250E	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX250E	SF-G1UY	兼容
HDR-CX250E	SR-16A4	兼容
HDR-CX250E	SR-16C4	兼容
HDR-CX250E	SR-16UX	兼容
HDR-CX250E	SR-16UXA	兼容
HDR-CX250E	SR-16UY	兼容
HDR-CX250E	SR-16UYA	兼容
HDR-CX250E	SR-2A1	不兼容
HDR-CX250E	SR-2C1	不兼容
HDR-CX250E	SR-2N1	不兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX250E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX250E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX260E	SF-16BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX260E	SF-16C4	兼容
HDR-CX260E	SF-16N4	兼容
HDR-CX260E	SF-16NX	兼容
HDR-CX260E	SF-16U4	兼容
HDR-CX260E	SF-16U6	兼容
HDR-CX260E	SF-16UX	兼容
HDR-CX260E	SF-16UY	兼容
HDR-CX260E	SF-2B4	兼容
HDR-CX260E	SF-2C1	兼容
HDR-CX260E	SF-2N1	兼容
HDR-CX260E	SF-32BF	兼容
HDR-CX260E	SF-32C4	兼容
HDR-CX260E	SF-32N4	兼容
HDR-CX260E	SF-32NX	兼容
HDR-CX260E	SF-32U4	兼容
HDR-CX260E	SF-32U6	兼容
HDR-CX260E	SF-32UX	兼容
HDR-CX260E	SF-32UX2	兼容
HDR-CX260E	SF-32UY	兼容
HDR-CX260E	SF-32UZ	兼容
HDR-CX260E	SF-4B4	兼容
HDR-CX260E	SF-4BF	兼容
HDR-CX260E	SF-4C4	兼容
HDR-CX260E	SF-4N4	兼容
HDR-CX260E	SF-4U4	兼容
HDR-CX260E	SF-4U6	兼容
HDR-CX260E	SF-64BF	兼容
HDR-CX260E	SF-64C4	兼容
HDR-CX260E	SF-64N4	兼容
HDR-CX260E	SF-64UX	兼容
HDR-CX260E	SF-64UX2	兼容
HDR-CX260E	SF-64UY	兼容
HDR-CX260E	SF-64UZ	兼容
HDR-CX260E	SF-8B4	兼容
HDR-CX260E	SF-8BF	兼容
HDR-CX260E	SF-8C4	兼容
HDR-CX260E	SF-8N4	兼容
HDR-CX260E	SF-8NX	兼容
HDR-CX260E	SF-8U4	兼容
HDR-CX260E	SF-8U6	兼容
HDR-CX260E	SF-8UX	兼容
HDR-CX260E	SF-8UY	兼容
HDR-CX260E	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX260E	SF-G1UY	兼容
HDR-CX260E	SR-16A4	兼容
HDR-CX260E	SR-16C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX260E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX260E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX260E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX260E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX260E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SF-128UY	兼容	
HDR-CX260V	SF-16BF	兼容	
HDR-CX260V	SF-16C4	兼容	
HDR-CX260V	SF-16N4	兼容	
HDR-CX260V	SF-16NX	兼容	
HDR-CX260V	SF-16U4	兼容	
HDR-CX260V	SF-16U6	兼容	
HDR-CX260V	SF-16UX	兼容	
HDR-CX260V	SF-16UY	兼容	
HDR-CX260V	SF-2B4	兼容	
HDR-CX260V	SF-2C1	兼容	
HDR-CX260V	SF-2N1	兼容	
HDR-CX260V	SF-32BF	兼容	
HDR-CX260V	SF-32C4	兼容	
HDR-CX260V	SF-32N4	兼容	
HDR-CX260V	SF-32NX	兼容	
HDR-CX260V	SF-32U4	兼容	
HDR-CX260V	SF-32U6	兼容	
HDR-CX260V	SF-32UX	兼容	
HDR-CX260V	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX260V	SF-32UY	兼容	
HDR-CX260V	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX260V	SF-4B4	兼容	
HDR-CX260V	SF-4BF	兼容	
HDR-CX260V	SF-4C4	兼容	
HDR-CX260V	SF-4N4	兼容	
HDR-CX260V	SF-4U4	兼容	
HDR-CX260V	SF-4U6	兼容	
HDR-CX260V	SF-64BF	兼容	
HDR-CX260V	SF-64C4	兼容	
HDR-CX260V	SF-64N4	兼容	
HDR-CX260V	SF-64UX	兼容	
HDR-CX260V	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX260V	SF-64UY	兼容	
HDR-CX260V	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX260V	SF-8B4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX260V	SF-8BF	兼容	
HDR-CX260V	SF-8C4	兼容	
HDR-CX260V	SF-8N4	兼容	
HDR-CX260V	SF-8NX	兼容	
HDR-CX260V	SF-8U4	兼容	
HDR-CX260V	SF-8U6	兼容	
HDR-CX260V	SF-8UX	兼容	
HDR-CX260V	SF-8UY	兼容	
HDR-CX260V	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX260V	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX260V	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX260V	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX260V	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX260V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX260V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SF-128UY	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16BF	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16C4	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16N4	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16NX	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16U4	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16U6	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16UX	兼容	
HDR-CX260VE	SF-16UY	兼容	
HDR-CX260VE	SF-2B4	兼容	
HDR-CX260VE	SF-2C1	兼容	
HDR-CX260VE	SF-2N1	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32BF	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32C4	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32N4	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32NX	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32U4	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32U6	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32UX	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32UY	兼容	
HDR-CX260VE	SF-32UZ	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX260VE	SF-4B4	兼容
HDR-CX260VE	SF-4BF	兼容
HDR-CX260VE	SF-4C4	兼容
HDR-CX260VE	SF-4N4	兼容
HDR-CX260VE	SF-4U4	兼容
HDR-CX260VE	SF-4U6	兼容
HDR-CX260VE	SF-64BF	兼容
HDR-CX260VE	SF-64C4	兼容
HDR-CX260VE	SF-64N4	兼容
HDR-CX260VE	SF-64UX	兼容
HDR-CX260VE	SF-64UX2	兼容
HDR-CX260VE	SF-64UY	兼容
HDR-CX260VE	SF-64UZ	兼容
HDR-CX260VE	SF-8B4	兼容
HDR-CX260VE	SF-8BF	兼容
HDR-CX260VE	SF-8C4	兼容
HDR-CX260VE	SF-8N4	兼容
HDR-CX260VE	SF-8NX	兼容
HDR-CX260VE	SF-8U4	兼容
HDR-CX260VE	SF-8U6	兼容
HDR-CX260VE	SF-8UX	兼容
HDR-CX260VE	SF-8UY	兼容
HDR-CX260VE	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX260VE	SF-G1UY	兼容
HDR-CX260VE	SR-16A4	兼容
HDR-CX260VE	SR-16C4	兼容
HDR-CX260VE	SR-16UX	兼容
HDR-CX260VE	SR-16UXA	兼容
HDR-CX260VE	SR-16UY	兼容
HDR-CX260VE	SR-16UYA	兼容
HDR-CX260VE	SR-2A1	不兼容
HDR-CX260VE	SR-2C1	不兼容
HDR-CX260VE	SR-2N1	不兼容
HDR-CX260VE	SR-體32a4	兼容
HDR-CX260VE	SR-32C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX260VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX260VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SF-128UY	兼容	
HDR-CX280	SF-16BF	兼容	
HDR-CX280	SF-16C4	兼容	
HDR-CX280	SF-16N4	兼容	
HDR-CX280	SF-16NX	兼容	
HDR-CX280	SF-16U4	兼容	
HDR-CX280	SF-16U6	兼容	
HDR-CX280	SF-16UX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX280	SF-16UY	兼容
HDR-CX280	SF-2B4	兼容
HDR-CX280	SF-2C1	兼容
HDR-CX280	SF-2N1	兼容
HDR-CX280	SF-32BF	兼容
HDR-CX280	SF-32C4	兼容
HDR-CX280	SF-32N4	兼容
HDR-CX280	SF-32NX	兼容
HDR-CX280	SF-32U4	兼容
HDR-CX280	SF-32U6	兼容
HDR-CX280	SF-32UX	兼容
HDR-CX280	SF-32UX2	兼容
HDR-CX280	SF-32UY	兼容
HDR-CX280	SF-32UZ	兼容
HDR-CX280	SF-4B4	兼容
HDR-CX280	SF-4BF	兼容
HDR-CX280	SF-4C4	兼容
HDR-CX280	SF-4N4	兼容
HDR-CX280	SF-4U4	兼容
HDR-CX280	SF-4U6	兼容
HDR-CX280	SF-64BF	兼容
HDR-CX280	SF-64C4	兼容
HDR-CX280	SF-64N4	兼容
HDR-CX280	SF-64UX	兼容
HDR-CX280	SF-64UX2	兼容
HDR-CX280	SF-64UY	兼容
HDR-CX280	SF-64UZ	兼容
HDR-CX280	SF-8B4	兼容
HDR-CX280	SF-8BF	兼容
HDR-CX280	SF-8C4	兼容
HDR-CX280	SF-8N4	兼容
HDR-CX280	SF-8NX	兼容
HDR-CX280	SF-8U4	兼容
HDR-CX280	SF-8U6	兼容
HDR-CX280	SF-8UX	兼容
HDR-CX280	SF-8UY	兼容
HDR-CX280	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX280	SF-G1UY	兼容
HDR-CX280	SR-16A4	兼容
HDR-CX280	SR-16C4	兼容
HDR-CX280	SR-16UX	兼容
HDR-CX280	SR-16UXA	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX280	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX280	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX280	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX280	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX280	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX280E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX280E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX280E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX280E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX280E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX280E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX280E	SF-16UX	兼容	
HDR-CX280E	SF-16UY	兼容	
HDR-CX280E	SF-2B4	兼容	
HDR-CX280E	SF-2C1	兼容	
HDR-CX280E	SF-2N1	兼容	
HDR-CX280E	SF-32BF	兼容	
HDR-CX280E	SF-32C4	兼容	
HDR-CX280E	SF-32N4	兼容	
HDR-CX280E	SF-32NX	兼容	
HDR-CX280E	SF-32U4	兼容	
HDR-CX280E	SF-32U6	兼容	
HDR-CX280E	SF-32UX	兼容	
HDR-CX280E	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX280E	SF-32UY	兼容	
HDR-CX280E	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX280E	SF-4B4	兼容	
HDR-CX280E	SF-4BF	兼容	
HDR-CX280E	SF-4C4	兼容	
HDR-CX280E	SF-4N4	兼容	
HDR-CX280E	SF-4U4	兼容	
HDR-CX280E	SF-4U6	兼容	
HDR-CX280E	SF-64BF	兼容	
HDR-CX280E	SF-64C4	兼容	
HDR-CX280E	SF-64N4	兼容	
HDR-CX280E	SF-64UX	兼容	
HDR-CX280E	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX280E	SF-64UY	兼容	
HDR-CX280E	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX280E	SF-8B4	兼容	
HDR-CX280E	SF-8BF	兼容	
HDR-CX280E	SF-8C4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX280E	SF-8N4	兼容	
HDR-CX280E	SF-8NX	兼容	
HDR-CX280E	SF-8U4	兼容	
HDR-CX280E	SF-8U6	兼容	
HDR-CX280E	SF-8UX	兼容	
HDR-CX280E	SF-8UY	兼容	
HDR-CX280E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX280E	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX280E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX280E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX280E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX280E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX280E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX280E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SF-128UY	兼容	
HDR-CX290	SF-16BF	兼容	
HDR-CX290	SF-16C4	兼容	
HDR-CX290	SF-16N4	兼容	
HDR-CX290	SF-16NX	兼容	
HDR-CX290	SF-16U4	兼容	
HDR-CX290	SF-16U6	兼容	
HDR-CX290	SF-16UX	兼容	
HDR-CX290	SF-16UY	兼容	
HDR-CX290	SF-2B4	兼容	
HDR-CX290	SF-2C1	兼容	
HDR-CX290	SF-2N1	兼容	
HDR-CX290	SF-32BF	兼容	
HDR-CX290	SF-32C4	兼容	
HDR-CX290	SF-32N4	兼容	
HDR-CX290	SF-32NX	兼容	
HDR-CX290	SF-32U4	兼容	
HDR-CX290	SF-32U6	兼容	
HDR-CX290	SF-32UX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX290	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX290	SF-32UY	兼容	
HDR-CX290	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX290	SF-4B4	兼容	
HDR-CX290	SF-4BF	兼容	
HDR-CX290	SF-4C4	兼容	
HDR-CX290	SF-4N4	兼容	
HDR-CX290	SF-4U4	兼容	
HDR-CX290	SF-4U6	兼容	
HDR-CX290	SF-64BF	兼容	
HDR-CX290	SF-64C4	兼容	
HDR-CX290	SF-64N4	兼容	
HDR-CX290	SF-64UX	兼容	
HDR-CX290	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX290	SF-64UY	兼容	
HDR-CX290	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX290	SF-8B4	兼容	
HDR-CX290	SF-8BF	兼容	
HDR-CX290	SF-8C4	兼容	
HDR-CX290	SF-8N4	兼容	
HDR-CX290	SF-8NX	兼容	
HDR-CX290	SF-8U4	兼容	
HDR-CX290	SF-8U6	兼容	
HDR-CX290	SF-8UX	兼容	
HDR-CX290	SF-8UY	兼容	
HDR-CX290	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX290	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX290	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX290	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX290	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX290	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX290	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX290E	SF-16BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX290E	SF-16C4	兼容
HDR-CX290E	SF-16N4	兼容
HDR-CX290E	SF-16NX	兼容
HDR-CX290E	SF-16U4	兼容
HDR-CX290E	SF-16U6	兼容
HDR-CX290E	SF-16UX	兼容
HDR-CX290E	SF-16UY	兼容
HDR-CX290E	SF-2B4	兼容
HDR-CX290E	SF-2C1	兼容
HDR-CX290E	SF-2N1	兼容
HDR-CX290E	SF-32BF	兼容
HDR-CX290E	SF-32C4	兼容
HDR-CX290E	SF-32N4	兼容
HDR-CX290E	SF-32NX	兼容
HDR-CX290E	SF-32U4	兼容
HDR-CX290E	SF-32U6	兼容
HDR-CX290E	SF-32UX	兼容
HDR-CX290E	SF-32UX2	兼容
HDR-CX290E	SF-32UY	兼容
HDR-CX290E	SF-32UZ	兼容
HDR-CX290E	SF-4B4	兼容
HDR-CX290E	SF-4BF	兼容
HDR-CX290E	SF-4C4	兼容
HDR-CX290E	SF-4N4	兼容
HDR-CX290E	SF-4U4	兼容
HDR-CX290E	SF-4U6	兼容
HDR-CX290E	SF-64BF	兼容
HDR-CX290E	SF-64C4	兼容
HDR-CX290E	SF-64N4	兼容
HDR-CX290E	SF-64UX	兼容
HDR-CX290E	SF-64UX2	兼容
HDR-CX290E	SF-64UY	兼容
HDR-CX290E	SF-64UZ	兼容
HDR-CX290E	SF-8B4	兼容
HDR-CX290E	SF-8BF	兼容
HDR-CX290E	SF-8C4	兼容
HDR-CX290E	SF-8N4	兼容
HDR-CX290E	SF-8NX	兼容
HDR-CX290E	SF-8U4	兼容
HDR-CX290E	SF-8U6	兼容
HDR-CX290E	SF-8UX	兼容
HDR-CX290E	SF-8UY	兼容
HDR-CX290E	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX290E	SF-G1UY	兼容
HDR-CX290E	SR-16A4	兼容
HDR-CX290E	SR-16C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX290E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX290E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX290E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX290E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX290E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX290E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX330	SF-128UY	不兼容	
HDR-CX330	SF-16BF	不兼容	
HDR-CX330	SF-16C4	不兼容	
HDR-CX330	SF-16N4	不兼容	
HDR-CX330	SF-16NX	不兼容	
HDR-CX330	SF-16U4	不兼容	
HDR-CX330	SF-16U6	不兼容	
HDR-CX330	SF-16UX	不兼容	
HDR-CX330	SF-16UY	不兼容	
HDR-CX330	SF-2B4	不兼容	
HDR-CX330	SF-2C1	不兼容	
HDR-CX330	SF-2N1	不兼容	
HDR-CX330	SF-32BF	不兼容	
HDR-CX330	SF-32C4	不兼容	
HDR-CX330	SF-32N4	不兼容	
HDR-CX330	SF-32NX	不兼容	
HDR-CX330	SF-32U4	不兼容	
HDR-CX330	SF-32U6	不兼容	
HDR-CX330	SF-32UX	不兼容	
HDR-CX330	SF-32UX2	不兼容	
HDR-CX330	SF-32UY	不兼容	
HDR-CX330	SF-32UZ	不兼容	
HDR-CX330	SF-4B4	不兼容	
HDR-CX330	SF-4BF	不兼容	
HDR-CX330	SF-4C4	不兼容	
HDR-CX330	SF-4N4	不兼容	
HDR-CX330	SF-4U4	不兼容	
HDR-CX330	SF-4U6	不兼容	
HDR-CX330	SF-64BF	不兼容	
HDR-CX330	SF-64C4	不兼容	
HDR-CX330	SF-64N4	不兼容	
HDR-CX330	SF-64UX	不兼容	
HDR-CX330	SF-64UX2	不兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX330	SF-64UY	不兼容
HDR-CX330	SF-64UZ	不兼容
HDR-CX330	SF-8B4	不兼容
HDR-CX330	SF-8BF	不兼容
HDR-CX330	SF-8C4	不兼容
HDR-CX330	SF-8N4	不兼容
HDR-CX330	SF-8NX	不兼容
HDR-CX330	SF-8U4	不兼容
HDR-CX330	SF-8U6	不兼容
HDR-CX330	SF-8UX	不兼容
HDR-CX330	SF-8UY	不兼容
HDR-CX330	SF-G1UX2	不兼容
HDR-CX330	SF-G1UY	不兼容
HDR-CX330	SR-16A4	兼容
HDR-CX330	SR-16C4	兼容
HDR-CX330	SR-16UX	兼容
HDR-CX330	SR-16UXA	兼容
HDR-CX330	SR-16UY	兼容
HDR-CX330	SR-16UYA	兼容
HDR-CX330	SR-2A1	不兼容
HDR-CX330	SR-2C1	不兼容
HDR-CX330	SR-2N1	不兼容
HDR-CX330	SR-體32a4	兼容
HDR-CX330	SR-32C4	兼容
HDR-CX330	SR-32UX	兼容
HDR-CX330	SR-32UXA	兼容
HDR-CX330	SR-32UY	兼容
HDR-CX330	SR-32UYA	兼容
HDR-CX330	SR-4A4	兼容
HDR-CX330	SR-4C4	兼容
HDR-CX330	SR-4N4	兼容
HDR-CX330	SR-64UX	兼容
HDR-CX330	SR-64UXA	兼容
HDR-CX330	SR-64UY	兼容
HDR-CX330	SR-64UYA	兼容
HDR-CX330	SR-8A4	兼容
HDR-CX330	SR-8C4	兼容
HDR-CX330	SR-8N4	兼容
HDR-CX330	SR-8UY	兼容
HDR-CX330	SR-8UYA	兼容
HDR-CX380	SF-128UY	兼容
HDR-CX380	SF-16BF	兼容
HDR-CX380	SF-16C4	兼容
HDR-CX380	SF-16N4	兼容
HDR-CX380	SF-16NX	兼容
HDR-CX380	SF-16U4	兼容
HDR-CX380	SF-16U6	兼容
HDR-CX380	SF-16UX	兼容
HDR-CX380	SF-16UY	兼容
HDR-CX380	SF-2B4	兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX380	SF-2C1	兼容
HDR-CX380	SF-2N1	兼容
HDR-CX380	SF-32BF	兼容
HDR-CX380	SF-32C4	兼容
HDR-CX380	SF-32N4	兼容
HDR-CX380	SF-32NX	兼容
HDR-CX380	SF-32U4	兼容
HDR-CX380	SF-32U6	兼容
HDR-CX380	SF-32UX	兼容
HDR-CX380	SF-32UX2	兼容
HDR-CX380	SF-32UY	兼容
HDR-CX380	SF-32UZ	兼容
HDR-CX380	SF-4B4	兼容
HDR-CX380	SF-4BF	兼容
HDR-CX380	SF-4C4	兼容
HDR-CX380	SF-4N4	兼容
HDR-CX380	SF-4U4	兼容
HDR-CX380	SF-4U6	兼容
HDR-CX380	SF-64BF	兼容
HDR-CX380	SF-64C4	兼容
HDR-CX380	SF-64N4	兼容
HDR-CX380	SF-64UX	兼容
HDR-CX380	SF-64UX2	兼容
HDR-CX380	SF-64UY	兼容
HDR-CX380	SF-64UZ	兼容
HDR-CX380	SF-8B4	兼容
HDR-CX380	SF-8BF	兼容
HDR-CX380	SF-8C4	兼容
HDR-CX380	SF-8N4	兼容
HDR-CX380	SF-8NX	兼容
HDR-CX380	SF-8U4	兼容
HDR-CX380	SF-8U6	兼容
HDR-CX380	SF-8UX	兼容
HDR-CX380	SF-8UY	兼容
HDR-CX380	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX380	SF-G1UY	兼容
HDR-CX380	SR-16A4	兼容
HDR-CX380	SR-16C4	兼容
HDR-CX380	SR-16UX	兼容
HDR-CX380	SR-16UXA	兼容
HDR-CX380	SR-16UY	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX380	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX380	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX380	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX380	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX380	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX380E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX380E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX380E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX380E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX380E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX380E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX380E	SF-16UX	兼容	
HDR-CX380E	SF-16UY	兼容	
HDR-CX380E	SF-2B4	兼容	
HDR-CX380E	SF-2C1	兼容	
HDR-CX380E	SF-2N1	兼容	
HDR-CX380E	SF-32BF	兼容	
HDR-CX380E	SF-32C4	兼容	
HDR-CX380E	SF-32N4	兼容	
HDR-CX380E	SF-32NX	兼容	
HDR-CX380E	SF-32U4	兼容	
HDR-CX380E	SF-32U6	兼容	
HDR-CX380E	SF-32UX	兼容	
HDR-CX380E	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX380E	SF-32UY	兼容	
HDR-CX380E	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX380E	SF-4B4	兼容	
HDR-CX380E	SF-4BF	兼容	
HDR-CX380E	SF-4C4	兼容	
HDR-CX380E	SF-4N4	兼容	
HDR-CX380E	SF-4U4	兼容	
HDR-CX380E	SF-4U6	兼容	
HDR-CX380E	SF-64BF	兼容	
HDR-CX380E	SF-64C4	兼容	
HDR-CX380E	SF-64N4	兼容	
HDR-CX380E	SF-64UX	兼容	
HDR-CX380E	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX380E	SF-64UY	兼容	
HDR-CX380E	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX380E	SF-8B4	兼容	
HDR-CX380E	SF-8BF	兼容	
HDR-CX380E	SF-8C4	兼容	
HDR-CX380E	SF-8N4	兼容	
HDR-CX380E	SF-8NX	兼容	
HDR-CX380E	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX380E	SF-8U6	兼容	
HDR-CX380E	SF-8UX	兼容	
HDR-CX380E	SF-8UY	兼容	
HDR-CX380E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX380E	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX380E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX380E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX380E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX380E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX380E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX380E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SF-128UY	兼容	
HDR-CX430V	SF-16BF	兼容	
HDR-CX430V	SF-16C4	兼容	
HDR-CX430V	SF-16N4	兼容	
HDR-CX430V	SF-16NX	兼容	
HDR-CX430V	SF-16U4	兼容	
HDR-CX430V	SF-16U6	兼容	
HDR-CX430V	SF-16UX	兼容	
HDR-CX430V	SF-16UY	兼容	
HDR-CX430V	SF-2B4	兼容	
HDR-CX430V	SF-2C1	兼容	
HDR-CX430V	SF-2N1	兼容	
HDR-CX430V	SF-32BF	兼容	
HDR-CX430V	SF-32C4	兼容	
HDR-CX430V	SF-32N4	兼容	
HDR-CX430V	SF-32NX	兼容	
HDR-CX430V	SF-32U4	兼容	
HDR-CX430V	SF-32U6	兼容	
HDR-CX430V	SF-32UX	兼容	
HDR-CX430V	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX430V	SF-32UY	兼容	
HDR-CX430V	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX430V	SF-4B4	兼容	
HDR-CX430V	SF-4BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX430V	SF-4C4	兼容	
HDR-CX430V	SF-4N4	兼容	
HDR-CX430V	SF-4U4	兼容	
HDR-CX430V	SF-4U6	兼容	
HDR-CX430V	SF-64BF	兼容	
HDR-CX430V	SF-64C4	兼容	
HDR-CX430V	SF-64N4	兼容	
HDR-CX430V	SF-64UX	兼容	
HDR-CX430V	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX430V	SF-64UY	兼容	
HDR-CX430V	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX430V	SF-8B4	兼容	
HDR-CX430V	SF-8BF	兼容	
HDR-CX430V	SF-8C4	兼容	
HDR-CX430V	SF-8N4	兼容	
HDR-CX430V	SF-8NX	兼容	
HDR-CX430V	SF-8U4	兼容	
HDR-CX430V	SF-8U6	兼容	
HDR-CX430V	SF-8UX	兼容	
HDR-CX430V	SF-8UY	兼容	
HDR-CX430V	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX430V	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX430V	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX430V	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX430V	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX430V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX430V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SF-128UY	兼容	
HDR-CX430VE	SF-16BF	兼容	
HDR-CX430VE	SF-16C4	兼容	
HDR-CX430VE	SF-16N4	兼容	
HDR-CX430VE	SF-16NX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX430VE	SF-16U4	兼容
HDR-CX430VE	SF-16U6	兼容
HDR-CX430VE	SF-16UX	兼容
HDR-CX430VE	SF-16UY	兼容
HDR-CX430VE	SF-2B4	兼容
HDR-CX430VE	SF-2C1	兼容
HDR-CX430VE	SF-2N1	兼容
HDR-CX430VE	SF-32BF	兼容
HDR-CX430VE	SF-32C4	兼容
HDR-CX430VE	SF-32N4	兼容
HDR-CX430VE	SF-32NX	兼容
HDR-CX430VE	SF-32U4	兼容
HDR-CX430VE	SF-32U6	兼容
HDR-CX430VE	SF-32UX	兼容
HDR-CX430VE	SF-32UX2	兼容
HDR-CX430VE	SF-32UY	兼容
HDR-CX430VE	SF-32UZ	兼容
HDR-CX430VE	SF-4B4	兼容
HDR-CX430VE	SF-4BF	兼容
HDR-CX430VE	SF-4C4	兼容
HDR-CX430VE	SF-4N4	兼容
HDR-CX430VE	SF-4U4	兼容
HDR-CX430VE	SF-4U6	兼容
HDR-CX430VE	SF-64BF	兼容
HDR-CX430VE	SF-64C4	兼容
HDR-CX430VE	SF-64N4	兼容
HDR-CX430VE	SF-64UX	兼容
HDR-CX430VE	SF-64UX2	兼容
HDR-CX430VE	SF-64UY	兼容
HDR-CX430VE	SF-64UZ	兼容
HDR-CX430VE	SF-8B4	兼容
HDR-CX430VE	SF-8BF	兼容
HDR-CX430VE	SF-8C4	兼容
HDR-CX430VE	SF-8N4	兼容
HDR-CX430VE	SF-8NX	兼容
HDR-CX430VE	SF-8U4	兼容
HDR-CX430VE	SF-8U6	兼容
HDR-CX430VE	SF-8UX	兼容
HDR-CX430VE	SF-8UY	兼容
HDR-CX430VE	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX430VE	SF-G1UY	兼容
HDR-CX430VE	SR-16A4	兼容
HDR-CX430VE	SR-16C4	兼容
HDR-CX430VE	SR-16UX	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX430VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX430VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX430VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX430VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX430VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX430VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SF-128UY	兼容	
HDR-CX580V	SF-16BF	兼容	
HDR-CX580V	SF-16C4	兼容	
HDR-CX580V	SF-16N4	兼容	
HDR-CX580V	SF-16NX	兼容	
HDR-CX580V	SF-16U4	兼容	
HDR-CX580V	SF-16U6	兼容	
HDR-CX580V	SF-16UX	兼容	
HDR-CX580V	SF-16UY	兼容	
HDR-CX580V	SF-2B4	兼容	
HDR-CX580V	SF-2C1	兼容	
HDR-CX580V	SF-2N1	兼容	
HDR-CX580V	SF-32BF	兼容	
HDR-CX580V	SF-32C4	兼容	
HDR-CX580V	SF-32N4	兼容	
HDR-CX580V	SF-32NX	兼容	
HDR-CX580V	SF-32U4	兼容	
HDR-CX580V	SF-32U6	兼容	
HDR-CX580V	SF-32UX	兼容	
HDR-CX580V	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX580V	SF-32UY	兼容	
HDR-CX580V	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX580V	SF-4B4	兼容	
HDR-CX580V	SF-4BF	兼容	
HDR-CX580V	SF-4C4	兼容	
HDR-CX580V	SF-4N4	兼容	
HDR-CX580V	SF-4U4	兼容	
HDR-CX580V	SF-4U6	兼容	
HDR-CX580V	SF-64BF	兼容	
HDR-CX580V	SF-64C4	兼容	
HDR-CX580V	SF-64N4	兼容	
HDR-CX580V	SF-64UX	兼容	
HDR-CX580V	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX580V	SF-64UY	兼容	
HDR-CX580V	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX580V	SF-8B4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX580V	SF-8BF	兼容	
HDR-CX580V	SF-8C4	兼容	
HDR-CX580V	SF-8N4	兼容	
HDR-CX580V	SF-8NX	兼容	
HDR-CX580V	SF-8U4	兼容	
HDR-CX580V	SF-8U6	兼容	
HDR-CX580V	SF-8UX	兼容	
HDR-CX580V	SF-8UY	兼容	
HDR-CX580V	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX580V	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX580V	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX580V	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX580V	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX580V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX580V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SF-128UY	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16BF	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16C4	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16N4	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16NX	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16U4	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16U6	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16UX	兼容	
HDR-CX580VE	SF-16UY	兼容	
HDR-CX580VE	SF-2B4	兼容	
HDR-CX580VE	SF-2C1	兼容	
HDR-CX580VE	SF-2N1	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32BF	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32C4	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32N4	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32NX	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32U4	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32U6	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32UX	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32UY	兼容	
HDR-CX580VE	SF-32UZ	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX580VE	SF-4B4	兼容
HDR-CX580VE	SF-4BF	兼容
HDR-CX580VE	SF-4C4	兼容
HDR-CX580VE	SF-4N4	兼容
HDR-CX580VE	SF-4U4	兼容
HDR-CX580VE	SF-4U6	兼容
HDR-CX580VE	SF-64BF	兼容
HDR-CX580VE	SF-64C4	兼容
HDR-CX580VE	SF-64N4	兼容
HDR-CX580VE	SF-64UX	兼容
HDR-CX580VE	SF-64UX2	兼容
HDR-CX580VE	SF-64UY	兼容
HDR-CX580VE	SF-64UZ	兼容
HDR-CX580VE	SF-8B4	兼容
HDR-CX580VE	SF-8BF	兼容
HDR-CX580VE	SF-8C4	兼容
HDR-CX580VE	SF-8N4	兼容
HDR-CX580VE	SF-8NX	兼容
HDR-CX580VE	SF-8U4	兼容
HDR-CX580VE	SF-8U6	兼容
HDR-CX580VE	SF-8UX	兼容
HDR-CX580VE	SF-8UY	兼容
HDR-CX580VE	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX580VE	SF-G1UY	兼容
HDR-CX580VE	SR-16A4	兼容
HDR-CX580VE	SR-16C4	兼容
HDR-CX580VE	SR-16UX	兼容
HDR-CX580VE	SR-16UXA	兼容
HDR-CX580VE	SR-16UY	兼容
HDR-CX580VE	SR-16UYA	兼容
HDR-CX580VE	SR-2A1	不兼容
HDR-CX580VE	SR-2C1	不兼容
HDR-CX580VE	SR-2N1	不兼容
HDR-CX580VE	SR-體32a4	兼容
HDR-CX580VE	SR-32C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX580VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX580VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX760E	SF-16BF	兼容	
HDR-CX760E	SF-16C4	兼容	
HDR-CX760E	SF-16N4	兼容	
HDR-CX760E	SF-16NX	兼容	
HDR-CX760E	SF-16U4	兼容	
HDR-CX760E	SF-16U6	兼容	
HDR-CX760E	SF-16UX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX760E	SF-16UY	兼容
HDR-CX760E	SF-2B4	兼容
HDR-CX760E	SF-2C1	兼容
HDR-CX760E	SF-2N1	兼容
HDR-CX760E	SF-32BF	兼容
HDR-CX760E	SF-32C4	兼容
HDR-CX760E	SF-32N4	兼容
HDR-CX760E	SF-32NX	兼容
HDR-CX760E	SF-32U4	兼容
HDR-CX760E	SF-32U6	兼容
HDR-CX760E	SF-32UX	兼容
HDR-CX760E	SF-32UX2	兼容
HDR-CX760E	SF-32UY	兼容
HDR-CX760E	SF-32UZ	兼容
HDR-CX760E	SF-4B4	兼容
HDR-CX760E	SF-4BF	兼容
HDR-CX760E	SF-4C4	兼容
HDR-CX760E	SF-4N4	兼容
HDR-CX760E	SF-4U4	兼容
HDR-CX760E	SF-4U6	兼容
HDR-CX760E	SF-64BF	兼容
HDR-CX760E	SF-64C4	兼容
HDR-CX760E	SF-64N4	兼容
HDR-CX760E	SF-64UX	兼容
HDR-CX760E	SF-64UX2	兼容
HDR-CX760E	SF-64UY	兼容
HDR-CX760E	SF-64UZ	兼容
HDR-CX760E	SF-8B4	兼容
HDR-CX760E	SF-8BF	兼容
HDR-CX760E	SF-8C4	兼容
HDR-CX760E	SF-8N4	兼容
HDR-CX760E	SF-8NX	兼容
HDR-CX760E	SF-8U4	兼容
HDR-CX760E	SF-8U6	兼容
HDR-CX760E	SF-8UX	兼容
HDR-CX760E	SF-8UY	兼容
HDR-CX760E	SF-G1UX2	兼容
HDR-CX760E	SF-G1UY	兼容
HDR-CX760E	SR-16A4	兼容
HDR-CX760E	SR-16C4	兼容
HDR-CX760E	SR-16UX	兼容
HDR-CX760E	SR-16UXA	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX760E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX760E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX760E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX760E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX760E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SF-128UY	兼容	
HDR-CX760V	SF-16BF	兼容	
HDR-CX760V	SF-16C4	兼容	
HDR-CX760V	SF-16N4	兼容	
HDR-CX760V	SF-16NX	兼容	
HDR-CX760V	SF-16U4	兼容	
HDR-CX760V	SF-16U6	兼容	
HDR-CX760V	SF-16UX	兼容	
HDR-CX760V	SF-16UY	兼容	
HDR-CX760V	SF-2B4	兼容	
HDR-CX760V	SF-2C1	兼容	
HDR-CX760V	SF-2N1	兼容	
HDR-CX760V	SF-32BF	兼容	
HDR-CX760V	SF-32C4	兼容	
HDR-CX760V	SF-32N4	兼容	
HDR-CX760V	SF-32NX	兼容	
HDR-CX760V	SF-32U4	兼容	
HDR-CX760V	SF-32U6	兼容	
HDR-CX760V	SF-32UX	兼容	
HDR-CX760V	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX760V	SF-32UY	兼容	
HDR-CX760V	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX760V	SF-4B4	兼容	
HDR-CX760V	SF-4BF	兼容	
HDR-CX760V	SF-4C4	兼容	
HDR-CX760V	SF-4N4	兼容	
HDR-CX760V	SF-4U4	兼容	
HDR-CX760V	SF-4U6	兼容	
HDR-CX760V	SF-64BF	兼容	
HDR-CX760V	SF-64C4	兼容	
HDR-CX760V	SF-64N4	兼容	
HDR-CX760V	SF-64UX	兼容	
HDR-CX760V	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX760V	SF-64UY	兼容	
HDR-CX760V	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX760V	SF-8B4	兼容	
HDR-CX760V	SF-8BF	兼容	
HDR-CX760V	SF-8C4	兼容	
HDR-CX760V	SF-8N4	兼容	
HDR-CX760V	SF-8NX	兼容	
HDR-CX760V	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX760V	SF-8U6	兼容	
HDR-CX760V	SF-8UX	兼容	
HDR-CX760V	SF-8UY	兼容	
HDR-CX760V	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX760V	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX760V	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX760V	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX760V	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX760V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX760V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SF-128UY	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16BF	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16C4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16N4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16NX	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16U4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16U6	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16UX	兼容	
HDR-CX760VE	SF-16UY	兼容	
HDR-CX760VE	SF-2B4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-2C1	兼容	
HDR-CX760VE	SF-2N1	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32BF	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32C4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32N4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32NX	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32U4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32U6	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32UX	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32UY	兼容	
HDR-CX760VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-CX760VE	SF-4B4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-4BF	兼容	
HDR-CX760VE	SF-4C4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-4N4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-4U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX760VE	SF-4U6	兼容	
HDR-CX760VE	SF-64BF	兼容	
HDR-CX760VE	SF-64C4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-64N4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-64UX	兼容	
HDR-CX760VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX760VE	SF-64UY	兼容	
HDR-CX760VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8B4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8BF	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8C4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8N4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8NX	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8U4	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8U6	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8UX	兼容	
HDR-CX760VE	SF-8UY	兼容	
HDR-CX760VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX760VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX760VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX760VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX760VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX760VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX760VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX760VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX900	SF-128UY	兼容	
HDR-CX900	SF-16BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-16C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-16N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-16NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-16U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-16U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-16UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-16UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-2B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-2C1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-2N1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX900	SF-32C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32UX2	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-32UZ	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-4B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-4BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-4C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-4N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-4U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-4U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-64BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-64C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-64N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-64UX	兼容	
HDR-CX900	SF-64UX2	兼容	
HDR-CX900	SF-64UY	兼容	
HDR-CX900	SF-64UZ	兼容	
HDR-CX900	SF-8B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-8UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SF-G1UX2	兼容	
HDR-CX900	SF-G1UY	兼容	
HDR-CX900	SR-16A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-16C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-16UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX900	SR-16UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-16UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-16UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX900	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX900	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX900	SR-體32a4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-32C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-32UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-32UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-32UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-32UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-4A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX900	SR-4C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-4N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。 。
HDR-CX900	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。 。
HDR-CX900	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。 。
HDR-CX900	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。 。
HDR-CX900	SR-8A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-8C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-8N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-8UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900	SR-8UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-128UY	兼容	
HDR-CX900E	SF-16BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-16C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-16N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-16NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-16U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX900E	SF-16U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-16UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-16UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-2B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-2C1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-2N1	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32UX2	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-32UZ	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-4B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-4BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-4C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-4N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-4U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-4U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-64BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-64C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-64N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-64UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-64UX2	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-64UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-64UZ	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8B4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8BF	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8C4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8N4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8NX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8U4	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8U6	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8UX	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-8UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-G1UX2	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SF-G1UY	兼容	- 這是媒體不XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-16A4	兼容	- 戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 - 這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-16C4	兼容	- 戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 - 這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX900E	SR-16UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-16UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-16UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-16UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-2A1	不兼容	
HDR-CX900E	SR-2C1	不兼容	
HDR-CX900E	SR-2N1	不兼容	
HDR-CX900E	SR-體32a4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-32C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-32UX	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-32UXA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-32UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-32UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-CX900E	SR-4A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-4C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-4N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX900E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX900E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX900E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-CX900E	SR-8A4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-8C4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-8N4	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-8UY	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-CX900E	SR-8UYA	兼容	-戰略資源分配委員會-A1適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的一個插槽，SD / SDHC媒體。 -這個媒體是不是與XAVC的電影模式兼容。
HDR-GW66E	SF-128UY	不兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW66E	SF-16BF	不兼容
HDR-GW66E	SF-16C4	不兼容
HDR-GW66E	SF-16N4	不兼容
HDR-GW66E	SF-16NX	不兼容
HDR-GW66E	SF-16U4	不兼容
HDR-GW66E	SF-16U6	不兼容
HDR-GW66E	SF-16UX	不兼容
HDR-GW66E	SF-16UY	不兼容
HDR-GW66E	SF-2B4	不兼容
HDR-GW66E	SF-2C1	不兼容
HDR-GW66E	SF-2N1	不兼容
HDR-GW66E	SF-32BF	不兼容
HDR-GW66E	SF-32C4	不兼容
HDR-GW66E	SF-32N4	不兼容
HDR-GW66E	SF-32NX	不兼容
HDR-GW66E	SF-32U4	不兼容
HDR-GW66E	SF-32U6	不兼容
HDR-GW66E	SF-32UX	不兼容
HDR-GW66E	SF-32UX2	不兼容
HDR-GW66E	SF-32UY	不兼容
HDR-GW66E	SF-32UZ	不兼容
HDR-GW66E	SF-4B4	不兼容
HDR-GW66E	SF-4BF	不兼容
HDR-GW66E	SF-4C4	不兼容
HDR-GW66E	SF-4N4	不兼容
HDR-GW66E	SF-4U4	不兼容
HDR-GW66E	SF-4U6	不兼容
HDR-GW66E	SF-64BF	不兼容
HDR-GW66E	SF-64C4	不兼容
HDR-GW66E	SF-64N4	不兼容
HDR-GW66E	SF-64UX	不兼容
HDR-GW66E	SF-64UX2	不兼容
HDR-GW66E	SF-64UY	不兼容
HDR-GW66E	SF-64UZ	不兼容
HDR-GW66E	SF-8B4	不兼容
HDR-GW66E	SF-8BF	不兼容
HDR-GW66E	SF-8C4	不兼容
HDR-GW66E	SF-8N4	不兼容
HDR-GW66E	SF-8NX	不兼容
HDR-GW66E	SF-8U4	不兼容
HDR-GW66E	SF-8U6	不兼容
HDR-GW66E	SF-8UX	不兼容
HDR-GW66E	SF-8UY	不兼容
HDR-GW66E	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GW66E	SF-G1UY	不兼容
HDR-GW66E	SR-16A4	兼容
HDR-GW66E	SR-16C4	兼容
HDR-GW66E	SR-16UX	兼容
HDR-GW66E	SR-16UXA	兼容
HDR-GW66E	SR-16UY	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW66E	SR-16UYA	兼容
HDR-GW66E	SR-2A1	不兼容
HDR-GW66E	SR-2C1	不兼容
HDR-GW66E	SR-2N1	不兼容
HDR-GW66E	SR-體32a4	兼容
HDR-GW66E	SR-32C4	兼容
HDR-GW66E	SR-32UX	兼容
HDR-GW66E	SR-32UXA	兼容
HDR-GW66E	SR-32UY	兼容
HDR-GW66E	SR-32UYA	兼容
HDR-GW66E	SR-4A4	兼容
HDR-GW66E	SR-4C4	兼容
HDR-GW66E	SR-4N4	兼容
HDR-GW66E	SR-64UX	兼容
HDR-GW66E	SR-64UXA	兼容
HDR-GW66E	SR-64UY	兼容
HDR-GW66E	SR-64UYA	兼容
HDR-GW66E	SR-8A4	兼容
HDR-GW66E	SR-8C4	兼容
HDR-GW66E	SR-8N4	兼容
HDR-GW66E	SR-8UY	兼容
HDR-GW66E	SR-8UYA	兼容
HDR-GW77	SF-128UY	不兼容
HDR-GW77	SF-16BF	不兼容
HDR-GW77	SF-16C4	不兼容
HDR-GW77	SF-16N4	不兼容
HDR-GW77	SF-16NX	不兼容
HDR-GW77	SF-16U4	不兼容
HDR-GW77	SF-16U6	不兼容
HDR-GW77	SF-16UX	不兼容
HDR-GW77	SF-16UY	不兼容
HDR-GW77	SF-2B4	不兼容
HDR-GW77	SF-2C1	不兼容
HDR-GW77	SF-2N1	不兼容
HDR-GW77	SF-32BF	不兼容
HDR-GW77	SF-32C4	不兼容
HDR-GW77	SF-32N4	不兼容
HDR-GW77	SF-32NX	不兼容
HDR-GW77	SF-32U4	不兼容
HDR-GW77	SF-32U6	不兼容
HDR-GW77	SF-32UX	不兼容
HDR-GW77	SF-32UX2	不兼容
HDR-GW77	SF-32UY	不兼容
HDR-GW77	SF-32UZ	不兼容
HDR-GW77	SF-4B4	不兼容
HDR-GW77	SF-4BF	不兼容
HDR-GW77	SF-4C4	不兼容
HDR-GW77	SF-4N4	不兼容
HDR-GW77	SF-4U4	不兼容
HDR-GW77	SF-4U6	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW77	SF-64BF	不兼容
HDR-GW77	SF-64C4	不兼容
HDR-GW77	SF-64N4	不兼容
HDR-GW77	SF-64UX	不兼容
HDR-GW77	SF-64UX2	不兼容
HDR-GW77	SF-64UY	不兼容
HDR-GW77	SF-64UZ	不兼容
HDR-GW77	SF-8B4	不兼容
HDR-GW77	SF-8BF	不兼容
HDR-GW77	SF-8C4	不兼容
HDR-GW77	SF-8N4	不兼容
HDR-GW77	SF-8NX	不兼容
HDR-GW77	SF-8U4	不兼容
HDR-GW77	SF-8U6	不兼容
HDR-GW77	SF-8UX	不兼容
HDR-GW77	SF-8UY	不兼容
HDR-GW77	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GW77	SF-G1UY	不兼容
HDR-GW77	SR-16A4	兼容
HDR-GW77	SR-16C4	兼容
HDR-GW77	SR-16UX	兼容
HDR-GW77	SR-16UXA	兼容
HDR-GW77	SR-16UY	兼容
HDR-GW77	SR-16UYA	兼容
HDR-GW77	SR-2A1	不兼容
HDR-GW77	SR-2C1	不兼容
HDR-GW77	SR-2N1	不兼容
HDR-GW77	SR-體32a4	兼容
HDR-GW77	SR-32C4	兼容
HDR-GW77	SR-32UX	兼容
HDR-GW77	SR-32UXA	兼容
HDR-GW77	SR-32UY	兼容
HDR-GW77	SR-32UYA	兼容
HDR-GW77	SR-4A4	兼容
HDR-GW77	SR-4C4	兼容
HDR-GW77	SR-4N4	兼容
HDR-GW77	SR-64UX	兼容
HDR-GW77	SR-64UXA	兼容
HDR-GW77	SR-64UY	兼容
HDR-GW77	SR-64UYA	兼容
HDR-GW77	SR-8A4	兼容
HDR-GW77	SR-8C4	兼容
HDR-GW77	SR-8N4	兼容
HDR-GW77	SR-8UY	兼容
HDR-GW77	SR-8UYA	兼容
HDR-GW77E	SF-128UY	不兼容
HDR-GW77E	SF-16BF	不兼容
HDR-GW77E	SF-16C4	不兼容
HDR-GW77E	SF-16N4	不兼容
HDR-GW77E	SF-16NX	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW77E	SF-16U4	不兼容
HDR-GW77E	SF-16U6	不兼容
HDR-GW77E	SF-16UX	不兼容
HDR-GW77E	SF-16UY	不兼容
HDR-GW77E	SF-2B4	不兼容
HDR-GW77E	SF-2C1	不兼容
HDR-GW77E	SF-2N1	不兼容
HDR-GW77E	SF-32BF	不兼容
HDR-GW77E	SF-32C4	不兼容
HDR-GW77E	SF-32N4	不兼容
HDR-GW77E	SF-32NX	不兼容
HDR-GW77E	SF-32U4	不兼容
HDR-GW77E	SF-32U6	不兼容
HDR-GW77E	SF-32UX	不兼容
HDR-GW77E	SF-32UX2	不兼容
HDR-GW77E	SF-32UY	不兼容
HDR-GW77E	SF-32UZ	不兼容
HDR-GW77E	SF-4B4	不兼容
HDR-GW77E	SF-4BF	不兼容
HDR-GW77E	SF-4C4	不兼容
HDR-GW77E	SF-4N4	不兼容
HDR-GW77E	SF-4U4	不兼容
HDR-GW77E	SF-4U6	不兼容
HDR-GW77E	SF-64BF	不兼容
HDR-GW77E	SF-64C4	不兼容
HDR-GW77E	SF-64N4	不兼容
HDR-GW77E	SF-64UX	不兼容
HDR-GW77E	SF-64UX2	不兼容
HDR-GW77E	SF-64UY	不兼容
HDR-GW77E	SF-64UZ	不兼容
HDR-GW77E	SF-8B4	不兼容
HDR-GW77E	SF-8BF	不兼容
HDR-GW77E	SF-8C4	不兼容
HDR-GW77E	SF-8N4	不兼容
HDR-GW77E	SF-8NX	不兼容
HDR-GW77E	SF-8U4	不兼容
HDR-GW77E	SF-8U6	不兼容
HDR-GW77E	SF-8UX	不兼容
HDR-GW77E	SF-8UY	不兼容
HDR-GW77E	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GW77E	SF-G1UY	不兼容
HDR-GW77E	SR-16A4	兼容
HDR-GW77E	SR-16C4	兼容
HDR-GW77E	SR-16UX	兼容
HDR-GW77E	SR-16UXA	兼容
HDR-GW77E	SR-16UY	兼容
HDR-GW77E	SR-16UYA	兼容
HDR-GW77E	SR-2A1	不兼容
HDR-GW77E	SR-2C1	不兼容
HDR-GW77E	SR-2N1	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW77E	SR-體32a4	兼容
HDR-GW77E	SR-32C4	兼容
HDR-GW77E	SR-32UX	兼容
HDR-GW77E	SR-32UXA	兼容
HDR-GW77E	SR-32UY	兼容
HDR-GW77E	SR-32UYA	兼容
HDR-GW77E	SR-4A4	兼容
HDR-GW77E	SR-4C4	兼容
HDR-GW77E	SR-4N4	兼容
HDR-GW77E	SR-64UX	兼容
HDR-GW77E	SR-64UXA	兼容
HDR-GW77E	SR-64UY	兼容
HDR-GW77E	SR-64UYA	兼容
HDR-GW77E	SR-8A4	兼容
HDR-GW77E	SR-8C4	兼容
HDR-GW77E	SR-8N4	兼容
HDR-GW77E	SR-8UY	兼容
HDR-GW77E	SR-8UYA	兼容
HDR-GW77V	SF-128UY	不兼容
HDR-GW77V	SF-16BF	不兼容
HDR-GW77V	SF-16C4	不兼容
HDR-GW77V	SF-16N4	不兼容
HDR-GW77V	SF-16NX	不兼容
HDR-GW77V	SF-16U4	不兼容
HDR-GW77V	SF-16U6	不兼容
HDR-GW77V	SF-16UX	不兼容
HDR-GW77V	SF-16UY	不兼容
HDR-GW77V	SF-2B4	不兼容
HDR-GW77V	SF-2C1	不兼容
HDR-GW77V	SF-2N1	不兼容
HDR-GW77V	SF-32BF	不兼容
HDR-GW77V	SF-32C4	不兼容
HDR-GW77V	SF-32N4	不兼容
HDR-GW77V	SF-32NX	不兼容
HDR-GW77V	SF-32U4	不兼容
HDR-GW77V	SF-32U6	不兼容
HDR-GW77V	SF-32UX	不兼容
HDR-GW77V	SF-32UX2	不兼容
HDR-GW77V	SF-32UY	不兼容
HDR-GW77V	SF-32UZ	不兼容
HDR-GW77V	SF-4B4	不兼容
HDR-GW77V	SF-4BF	不兼容
HDR-GW77V	SF-4C4	不兼容
HDR-GW77V	SF-4N4	不兼容
HDR-GW77V	SF-4U4	不兼容
HDR-GW77V	SF-4U6	不兼容
HDR-GW77V	SF-64BF	不兼容
HDR-GW77V	SF-64C4	不兼容
HDR-GW77V	SF-64N4	不兼容
HDR-GW77V	SF-64UX	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW77V	SF-64UX2	不兼容
HDR-GW77V	SF-64UY	不兼容
HDR-GW77V	SF-64UZ	不兼容
HDR-GW77V	SF-8B4	不兼容
HDR-GW77V	SF-8BF	不兼容
HDR-GW77V	SF-8C4	不兼容
HDR-GW77V	SF-8N4	不兼容
HDR-GW77V	SF-8NX	不兼容
HDR-GW77V	SF-8U4	不兼容
HDR-GW77V	SF-8U6	不兼容
HDR-GW77V	SF-8UX	不兼容
HDR-GW77V	SF-8UY	不兼容
HDR-GW77V	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GW77V	SF-G1UY	不兼容
HDR-GW77V	SR-16A4	兼容
HDR-GW77V	SR-16C4	兼容
HDR-GW77V	SR-16UX	兼容
HDR-GW77V	SR-16UXA	兼容
HDR-GW77V	SR-16UY	兼容
HDR-GW77V	SR-16UYA	兼容
HDR-GW77V	SR-2A1	不兼容
HDR-GW77V	SR-2C1	不兼容
HDR-GW77V	SR-2N1	不兼容
HDR-GW77V	SR-體32a4	兼容
HDR-GW77V	SR-32C4	兼容
HDR-GW77V	SR-32UX	兼容
HDR-GW77V	SR-32UXA	兼容
HDR-GW77V	SR-32UY	兼容
HDR-GW77V	SR-32UYA	兼容
HDR-GW77V	SR-4A4	兼容
HDR-GW77V	SR-4C4	兼容
HDR-GW77V	SR-4N4	兼容
HDR-GW77V	SR-64UX	兼容
HDR-GW77V	SR-64UXA	兼容
HDR-GW77V	SR-64UY	兼容
HDR-GW77V	SR-64UYA	兼容
HDR-GW77V	SR-8A4	兼容
HDR-GW77V	SR-8C4	兼容
HDR-GW77V	SR-8N4	兼容
HDR-GW77V	SR-8UY	兼容
HDR-GW77V	SR-8UYA	兼容
HDR-GW77VE	SF-128UY	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16BF	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16C4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16N4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16NX	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16U4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16U6	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16UX	不兼容
HDR-GW77VE	SF-16UY	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW77VE	SF-2B4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-2C1	不兼容
HDR-GW77VE	SF-2N1	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32BF	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32C4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32N4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32NX	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32U4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32U6	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32UX	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32UX2	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32UY	不兼容
HDR-GW77VE	SF-32UZ	不兼容
HDR-GW77VE	SF-4B4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-4BF	不兼容
HDR-GW77VE	SF-4C4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-4N4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-4U4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-4U6	不兼容
HDR-GW77VE	SF-64BF	不兼容
HDR-GW77VE	SF-64C4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-64N4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-64UX	不兼容
HDR-GW77VE	SF-64UX2	不兼容
HDR-GW77VE	SF-64UY	不兼容
HDR-GW77VE	SF-64UZ	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8B4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8BF	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8C4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8N4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8NX	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8U4	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8U6	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8UX	不兼容
HDR-GW77VE	SF-8UY	不兼容
HDR-GW77VE	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GW77VE	SF-G1UY	不兼容
HDR-GW77VE	SR-16A4	兼容
HDR-GW77VE	SR-16C4	兼容
HDR-GW77VE	SR-16UX	兼容
HDR-GW77VE	SR-16UXA	兼容
HDR-GW77VE	SR-16UY	兼容
HDR-GW77VE	SR-16UYA	兼容
HDR-GW77VE	SR-2A1	不兼容
HDR-GW77VE	SR-2C1	不兼容
HDR-GW77VE	SR-2N1	不兼容
HDR-GW77VE	SR-體32a4	兼容
HDR-GW77VE	SR-32C4	兼容
HDR-GW77VE	SR-32UX	兼容
HDR-GW77VE	SR-32UXA	兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GW77VE	SR-32UY	兼容
HDR-GW77VE	SR-32UYA	兼容
HDR-GW77VE	SR-4A4	兼容
HDR-GW77VE	SR-4C4	兼容
HDR-GW77VE	SR-4N4	兼容
HDR-GW77VE	SR-64UX	兼容
HDR-GW77VE	SR-64UXA	兼容
HDR-GW77VE	SR-64UY	兼容
HDR-GW77VE	SR-64UYA	兼容
HDR-GW77VE	SR-8A4	兼容
HDR-GW77VE	SR-8C4	兼容
HDR-GW77VE	SR-8N4	兼容
HDR-GW77VE	SR-8UY	兼容
HDR-GW77VE	SR-8UYA	兼容
HDR-GWP88	SF-128UY	不兼容
HDR-GWP88	SF-16BF	不兼容
HDR-GWP88	SF-16C4	不兼容
HDR-GWP88	SF-16N4	不兼容
HDR-GWP88	SF-16NX	不兼容
HDR-GWP88	SF-16U4	不兼容
HDR-GWP88	SF-16U6	不兼容
HDR-GWP88	SF-16UX	不兼容
HDR-GWP88	SF-16UY	不兼容
HDR-GWP88	SF-2B4	不兼容
HDR-GWP88	SF-2C1	不兼容
HDR-GWP88	SF-2N1	不兼容
HDR-GWP88	SF-32BF	不兼容
HDR-GWP88	SF-32C4	不兼容
HDR-GWP88	SF-32N4	不兼容
HDR-GWP88	SF-32NX	不兼容
HDR-GWP88	SF-32U4	不兼容
HDR-GWP88	SF-32U6	不兼容
HDR-GWP88	SF-32UX	不兼容
HDR-GWP88	SF-32UX2	不兼容
HDR-GWP88	SF-32UY	不兼容
HDR-GWP88	SF-32UZ	不兼容
HDR-GWP88	SF-4B4	不兼容
HDR-GWP88	SF-4BF	不兼容
HDR-GWP88	SF-4C4	不兼容
HDR-GWP88	SF-4N4	不兼容
HDR-GWP88	SF-4U4	不兼容
HDR-GWP88	SF-4U6	不兼容
HDR-GWP88	SF-64BF	不兼容
HDR-GWP88	SF-64C4	不兼容
HDR-GWP88	SF-64N4	不兼容
HDR-GWP88	SF-64UX	不兼容
HDR-GWP88	SF-64UX2	不兼容
HDR-GWP88	SF-64UY	不兼容
HDR-GWP88	SF-64UZ	不兼容
HDR-GWP88	SF-8B4	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GWP88	SF-8BF	不兼容
HDR-GWP88	SF-8C4	不兼容
HDR-GWP88	SF-8N4	不兼容
HDR-GWP88	SF-8NX	不兼容
HDR-GWP88	SF-8U4	不兼容
HDR-GWP88	SF-8U6	不兼容
HDR-GWP88	SF-8UX	不兼容
HDR-GWP88	SF-8UY	不兼容
HDR-GWP88	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GWP88	SF-G1UY	不兼容
HDR-GWP88	SR-16A4	兼容
HDR-GWP88	SR-16C4	兼容
HDR-GWP88	SR-16UX	兼容
HDR-GWP88	SR-16UXA	兼容
HDR-GWP88	SR-16UY	兼容
HDR-GWP88	SR-16UYA	兼容
HDR-GWP88	SR-2A1	不兼容
HDR-GWP88	SR-2C1	不兼容
HDR-GWP88	SR-2N1	不兼容
HDR-GWP88	SR-體32a4	兼容
HDR-GWP88	SR-32C4	兼容
HDR-GWP88	SR-32UX	兼容
HDR-GWP88	SR-32UXA	兼容
HDR-GWP88	SR-32UY	兼容
HDR-GWP88	SR-32UYA	兼容
HDR-GWP88	SR-4A4	兼容
HDR-GWP88	SR-4C4	兼容
HDR-GWP88	SR-4N4	兼容
HDR-GWP88	SR-64UX	兼容
HDR-GWP88	SR-64UXA	兼容
HDR-GWP88	SR-64UY	兼容
HDR-GWP88	SR-64UYA	兼容
HDR-GWP88	SR-8A4	兼容
HDR-GWP88	SR-8C4	兼容
HDR-GWP88	SR-8N4	兼容
HDR-GWP88	SR-8UY	兼容
HDR-GWP88	SR-8UYA	兼容
HDR-GWP88V	SF-128UY	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16BF	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16C4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16N4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16NX	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16U4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16U6	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16UX	不兼容
HDR-GWP88V	SF-16UY	不兼容
HDR-GWP88V	SF-2B4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-2C1	不兼容
HDR-GWP88V	SF-2N1	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32BF	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GWP88V	SF-32C4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32N4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32NX	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32U4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32U6	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32UX	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32UX2	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32UY	不兼容
HDR-GWP88V	SF-32UZ	不兼容
HDR-GWP88V	SF-4B4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-4BF	不兼容
HDR-GWP88V	SF-4C4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-4N4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-4U4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-4U6	不兼容
HDR-GWP88V	SF-64BF	不兼容
HDR-GWP88V	SF-64C4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-64N4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-64UX	不兼容
HDR-GWP88V	SF-64UX2	不兼容
HDR-GWP88V	SF-64UY	不兼容
HDR-GWP88V	SF-64UZ	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8B4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8BF	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8C4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8N4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8NX	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8U4	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8U6	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8UX	不兼容
HDR-GWP88V	SF-8UY	不兼容
HDR-GWP88V	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GWP88V	SF-G1UY	不兼容
HDR-GWP88V	SR-16A4	兼容
HDR-GWP88V	SR-16C4	兼容
HDR-GWP88V	SR-16UX	兼容
HDR-GWP88V	SR-16UXA	兼容
HDR-GWP88V	SR-16UY	兼容
HDR-GWP88V	SR-16UYA	兼容
HDR-GWP88V	SR-2A1	不兼容
HDR-GWP88V	SR-2C1	不兼容
HDR-GWP88V	SR-2N1	不兼容
HDR-GWP88V	SR-體32a4	兼容
HDR-GWP88V	SR-32C4	兼容
HDR-GWP88V	SR-32UX	兼容
HDR-GWP88V	SR-32UXA	兼容
HDR-GWP88V	SR-32UY	兼容
HDR-GWP88V	SR-32UYA	兼容
HDR-GWP88V	SR-4A4	兼容
HDR-GWP88V	SR-4C4	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GWP88V	SR-4N4	兼容
HDR-GWP88V	SR-64UX	兼容
HDR-GWP88V	SR-64UXA	兼容
HDR-GWP88V	SR-64UY	兼容
HDR-GWP88V	SR-64UYA	兼容
HDR-GWP88V	SR-8A4	兼容
HDR-GWP88V	SR-8C4	兼容
HDR-GWP88V	SR-8N4	兼容
HDR-GWP88V	SR-8UY	兼容
HDR-GWP88V	SR-8UYA	兼容
HDR-GWP88VE	SF-128UY	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16BF	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16C4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16N4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16NX	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16U4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16U6	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16UX	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-16UY	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-2B4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-2C1	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-2N1	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32BF	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32C4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32N4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32NX	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32U4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32U6	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32UX	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32UX2	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32UY	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-32UZ	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-4B4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-4BF	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-4C4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-4N4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-4U4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-4U6	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-64BF	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-64C4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-64N4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-64UX	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-64UX2	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-64UY	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-64UZ	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8B4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8BF	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8C4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8N4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8NX	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-GWP88VE	SF-8U4	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8U6	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8UX	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-8UY	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-G1UX2	不兼容
HDR-GWP88VE	SF-G1UY	不兼容
HDR-GWP88VE	SR-16A4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-16C4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-16UX	兼容
HDR-GWP88VE	SR-16UXA	兼容
HDR-GWP88VE	SR-16UY	兼容
HDR-GWP88VE	SR-16UYA	兼容
HDR-GWP88VE	SR-2A1	不兼容
HDR-GWP88VE	SR-2C1	不兼容
HDR-GWP88VE	SR-2N1	不兼容
HDR-GWP88VE	SR-體32a4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-32C4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-32UX	兼容
HDR-GWP88VE	SR-32UXA	兼容
HDR-GWP88VE	SR-32UY	兼容
HDR-GWP88VE	SR-32UYA	兼容
HDR-GWP88VE	SR-4A4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-4C4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-4N4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-64UX	兼容
HDR-GWP88VE	SR-64UXA	兼容
HDR-GWP88VE	SR-64UY	兼容
HDR-GWP88VE	SR-64UYA	兼容
HDR-GWP88VE	SR-8A4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-8C4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-8N4	兼容
HDR-GWP88VE	SR-8UY	兼容
HDR-GWP88VE	SR-8UYA	兼容
HDR-MV1	SF-128UY	不兼容
HDR-MV1	SF-16BF	不兼容
HDR-MV1	SF-16C4	不兼容
HDR-MV1	SF-16N4	不兼容
HDR-MV1	SF-16NX	不兼容
HDR-MV1	SF-16U4	不兼容
HDR-MV1	SF-16U6	不兼容
HDR-MV1	SF-16UX	不兼容
HDR-MV1	SF-16UY	不兼容
HDR-MV1	SF-2B4	不兼容
HDR-MV1	SF-2C1	不兼容
HDR-MV1	SF-2N1	不兼容
HDR-MV1	SF-32BF	不兼容
HDR-MV1	SF-32C4	不兼容
HDR-MV1	SF-32N4	不兼容
HDR-MV1	SF-32NX	不兼容
HDR-MV1	SF-32U4	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-MV1	SF-32U6	不兼容
HDR-MV1	SF-32UX	不兼容
HDR-MV1	SF-32UX2	不兼容
HDR-MV1	SF-32UY	不兼容
HDR-MV1	SF-32UZ	不兼容
HDR-MV1	SF-4B4	不兼容
HDR-MV1	SF-4BF	不兼容
HDR-MV1	SF-4C4	不兼容
HDR-MV1	SF-4N4	不兼容
HDR-MV1	SF-4U4	不兼容
HDR-MV1	SF-4U6	不兼容
HDR-MV1	SF-64BF	不兼容
HDR-MV1	SF-64C4	不兼容
HDR-MV1	SF-64N4	不兼容
HDR-MV1	SF-64UX	不兼容
HDR-MV1	SF-64UX2	不兼容
HDR-MV1	SF-64UY	不兼容
HDR-MV1	SF-64UZ	不兼容
HDR-MV1	SF-8B4	不兼容
HDR-MV1	SF-8BF	不兼容
HDR-MV1	SF-8C4	不兼容
HDR-MV1	SF-8N4	不兼容
HDR-MV1	SF-8NX	不兼容
HDR-MV1	SF-8U4	不兼容
HDR-MV1	SF-8U6	不兼容
HDR-MV1	SF-8UX	不兼容
HDR-MV1	SF-8UY	不兼容
HDR-MV1	SF-G1UX2	不兼容
HDR-MV1	SF-G1UY	不兼容
HDR-MV1	SR-16A4	兼容
HDR-MV1	SR-16C4	兼容
HDR-MV1	SR-16UX	兼容
HDR-MV1	SR-16UXA	兼容
HDR-MV1	SR-16UY	兼容
HDR-MV1	SR-16UYA	兼容
HDR-MV1	SR-2A1	不兼容
HDR-MV1	SR-2C1	不兼容
HDR-MV1	SR-2N1	不兼容
HDR-MV1	SR-體32a4	兼容
HDR-MV1	SR-32C4	兼容
HDR-MV1	SR-32UX	兼容
HDR-MV1	SR-32UXA	兼容
HDR-MV1	SR-32UY	兼容
HDR-MV1	SR-32UYA	兼容
HDR-MV1	SR-4A4	兼容
HDR-MV1	SR-4C4	兼容
HDR-MV1	SR-4N4	兼容
HDR-MV1	SR-64UX	兼容
HDR-MV1	SR-64UXA	兼容
HDR-MV1	SR-64UY	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-MV1	SR-64UYA	兼容
HDR-MV1	SR-8A4	兼容
HDR-MV1	SR-8C4	兼容
HDR-MV1	SR-8N4	兼容
HDR-MV1	SR-8UY	兼容
HDR-MV1	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ200	SF-128UY	兼容
HDR-PJ200	SF-16BF	兼容
HDR-PJ200	SF-16C4	兼容
HDR-PJ200	SF-16N4	兼容
HDR-PJ200	SF-16NX	兼容
HDR-PJ200	SF-16U4	兼容
HDR-PJ200	SF-16U6	兼容
HDR-PJ200	SF-16UX	兼容
HDR-PJ200	SF-16UY	兼容
HDR-PJ200	SF-2B4	兼容
HDR-PJ200	SF-2C1	兼容
HDR-PJ200	SF-2N1	兼容
HDR-PJ200	SF-32BF	兼容
HDR-PJ200	SF-32C4	兼容
HDR-PJ200	SF-32N4	兼容
HDR-PJ200	SF-32NX	兼容
HDR-PJ200	SF-32U4	兼容
HDR-PJ200	SF-32U6	兼容
HDR-PJ200	SF-32UX	兼容
HDR-PJ200	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ200	SF-32UY	兼容
HDR-PJ200	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ200	SF-4B4	兼容
HDR-PJ200	SF-4BF	兼容
HDR-PJ200	SF-4C4	兼容
HDR-PJ200	SF-4N4	兼容
HDR-PJ200	SF-4U4	兼容
HDR-PJ200	SF-4U6	兼容
HDR-PJ200	SF-64BF	兼容
HDR-PJ200	SF-64C4	兼容
HDR-PJ200	SF-64N4	兼容
HDR-PJ200	SF-64UX	兼容
HDR-PJ200	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ200	SF-64UY	兼容
HDR-PJ200	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ200	SF-8B4	兼容
HDR-PJ200	SF-8BF	兼容
HDR-PJ200	SF-8C4	兼容
HDR-PJ200	SF-8N4	兼容
HDR-PJ200	SF-8NX	兼容
HDR-PJ200	SF-8U4	兼容
HDR-PJ200	SF-8U6	兼容
HDR-PJ200	SF-8UX	兼容
HDR-PJ200	SF-8UY	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ200	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ200	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ200	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ200	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ200	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ200	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ200	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ200E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ200E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ200E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ200E	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ200E	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ200E	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ200E	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ200E	SF-64C4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ200E	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ200E	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ200E	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ200E	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ200E	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ200E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ200E	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ200E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ200E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ200E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ200E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ200E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ200E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ230	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ230	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ230	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ230	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ230	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ230	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ230	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ230	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ230	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ230	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ230	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ230	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ230	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ230	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ230	SF-32NX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ230	SF-32U4	兼容
HDR-PJ230	SF-32U6	兼容
HDR-PJ230	SF-32UX	兼容
HDR-PJ230	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ230	SF-32UY	兼容
HDR-PJ230	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ230	SF-4B4	兼容
HDR-PJ230	SF-4BF	兼容
HDR-PJ230	SF-4C4	兼容
HDR-PJ230	SF-4N4	兼容
HDR-PJ230	SF-4U4	兼容
HDR-PJ230	SF-4U6	兼容
HDR-PJ230	SF-64BF	兼容
HDR-PJ230	SF-64C4	兼容
HDR-PJ230	SF-64N4	兼容
HDR-PJ230	SF-64UX	兼容
HDR-PJ230	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ230	SF-64UY	兼容
HDR-PJ230	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ230	SF-8B4	兼容
HDR-PJ230	SF-8BF	兼容
HDR-PJ230	SF-8C4	兼容
HDR-PJ230	SF-8N4	兼容
HDR-PJ230	SF-8NX	兼容
HDR-PJ230	SF-8U4	兼容
HDR-PJ230	SF-8U6	兼容
HDR-PJ230	SF-8UX	兼容
HDR-PJ230	SF-8UY	兼容
HDR-PJ230	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ230	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ230	SR-16A4	兼容
HDR-PJ230	SR-16C4	兼容
HDR-PJ230	SR-16UX	兼容
HDR-PJ230	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ230	SR-16UY	兼容
HDR-PJ230	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ230	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ230	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ230	SR-2N1	不兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ230	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

HDR-PJ230	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ230E	SF-128UY	兼容
HDR-PJ230E	SF-16BF	兼容
HDR-PJ230E	SF-16C4	兼容
HDR-PJ230E	SF-16N4	兼容
HDR-PJ230E	SF-16NX	兼容
HDR-PJ230E	SF-16U4	兼容
HDR-PJ230E	SF-16U6	兼容
HDR-PJ230E	SF-16UX	兼容
HDR-PJ230E	SF-16UY	兼容
HDR-PJ230E	SF-2B4	兼容
HDR-PJ230E	SF-2C1	兼容
HDR-PJ230E	SF-2N1	兼容
HDR-PJ230E	SF-32BF	兼容
HDR-PJ230E	SF-32C4	兼容
HDR-PJ230E	SF-32N4	兼容
HDR-PJ230E	SF-32NX	兼容
HDR-PJ230E	SF-32U4	兼容
HDR-PJ230E	SF-32U6	兼容
HDR-PJ230E	SF-32UX	兼容
HDR-PJ230E	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ230E	SF-32UY	兼容
HDR-PJ230E	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ230E	SF-4B4	兼容
HDR-PJ230E	SF-4BF	兼容
HDR-PJ230E	SF-4C4	兼容
HDR-PJ230E	SF-4N4	兼容
HDR-PJ230E	SF-4U4	兼容
HDR-PJ230E	SF-4U6	兼容
HDR-PJ230E	SF-64BF	兼容
HDR-PJ230E	SF-64C4	兼容
HDR-PJ230E	SF-64N4	兼容
HDR-PJ230E	SF-64UX	兼容
HDR-PJ230E	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ230E	SF-64UY	兼容
HDR-PJ230E	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ230E	SF-8B4	兼容
HDR-PJ230E	SF-8BF	兼容
HDR-PJ230E	SF-8C4	兼容
HDR-PJ230E	SF-8N4	兼容
HDR-PJ230E	SF-8NX	兼容
HDR-PJ230E	SF-8U4	兼容
HDR-PJ230E	SF-8U6	兼容
HDR-PJ230E	SF-8UX	兼容
HDR-PJ230E	SF-8UY	兼容
HDR-PJ230E	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ230E	SF-G1UY	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ230E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ230E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ230E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ230E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ230E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ230E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ240	SF-128UY	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16BF	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16C4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16N4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16NX	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16U4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16U6	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16UX	不兼容	
HDR-PJ240	SF-16UY	不兼容	
HDR-PJ240	SF-2B4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-2C1	不兼容	
HDR-PJ240	SF-2N1	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32BF	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32C4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32N4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32NX	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32U4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32U6	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32UX	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32UX2	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32UY	不兼容	
HDR-PJ240	SF-32UZ	不兼容	
HDR-PJ240	SF-4B4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-4BF	不兼容	
HDR-PJ240	SF-4C4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-4N4	不兼容	
HDR-PJ240	SF-4U4	不兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ240	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ240	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ240	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ240	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ240	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ240	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ240	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ240	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ240	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ240	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ240	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ240	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ240	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ240	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ240	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ240	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ240	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ240	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ240	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ240	SR-16A4	兼容
HDR-PJ240	SR-16C4	兼容
HDR-PJ240	SR-16UX	兼容
HDR-PJ240	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ240	SR-16UY	兼容
HDR-PJ240	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ240	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ240	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ240	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ240	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ240	SR-32C4	兼容
HDR-PJ240	SR-32UX	兼容
HDR-PJ240	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ240	SR-32UY	兼容
HDR-PJ240	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ240	SR-4A4	兼容
HDR-PJ240	SR-4C4	兼容
HDR-PJ240	SR-4N4	兼容
HDR-PJ240	SR-64UX	兼容
HDR-PJ240	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ240	SR-64UY	兼容
HDR-PJ240	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ240	SR-8A4	兼容
HDR-PJ240	SR-8C4	兼容
HDR-PJ240	SR-8N4	兼容
HDR-PJ240	SR-8UY	兼容
HDR-PJ240	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ240E	SF-128UY	不兼容
HDR-PJ240E	SF-16BF	不兼容
HDR-PJ240E	SF-16C4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-16N4	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ240E	SF-16NX	不兼容
HDR-PJ240E	SF-16U4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-16U6	不兼容
HDR-PJ240E	SF-16UX	不兼容
HDR-PJ240E	SF-16UY	不兼容
HDR-PJ240E	SF-2B4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-2C1	不兼容
HDR-PJ240E	SF-2N1	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32BF	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32C4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32N4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32NX	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32U4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32U6	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32UX	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32UX2	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32UY	不兼容
HDR-PJ240E	SF-32UZ	不兼容
HDR-PJ240E	SF-4B4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-4BF	不兼容
HDR-PJ240E	SF-4C4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-4N4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-4U4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ240E	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ240E	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ240E	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ240E	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ240E	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ240E	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ240E	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ240E	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ240E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ240E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ240E	SR-16UX	兼容
HDR-PJ240E	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ240E	SR-16UY	兼容
HDR-PJ240E	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ240E	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ240E	SR-2C1	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ240E	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ240E	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ240E	SR-32C4	兼容
HDR-PJ240E	SR-32UX	兼容
HDR-PJ240E	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ240E	SR-32UY	兼容
HDR-PJ240E	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ240E	SR-4A4	兼容
HDR-PJ240E	SR-4C4	兼容
HDR-PJ240E	SR-4N4	兼容
HDR-PJ240E	SR-64UX	兼容
HDR-PJ240E	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ240E	SR-64UY	兼容
HDR-PJ240E	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ240E	SR-8A4	兼容
HDR-PJ240E	SR-8C4	兼容
HDR-PJ240E	SR-8N4	兼容
HDR-PJ240E	SR-8UY	兼容
HDR-PJ240E	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ260	SF-128UY	兼容
HDR-PJ260	SF-16BF	兼容
HDR-PJ260	SF-16C4	兼容
HDR-PJ260	SF-16N4	兼容
HDR-PJ260	SF-16NX	兼容
HDR-PJ260	SF-16U4	兼容
HDR-PJ260	SF-16U6	兼容
HDR-PJ260	SF-16UX	兼容
HDR-PJ260	SF-16UY	兼容
HDR-PJ260	SF-2B4	兼容
HDR-PJ260	SF-2C1	兼容
HDR-PJ260	SF-2N1	兼容
HDR-PJ260	SF-32BF	兼容
HDR-PJ260	SF-32C4	兼容
HDR-PJ260	SF-32N4	兼容
HDR-PJ260	SF-32NX	兼容
HDR-PJ260	SF-32U4	兼容
HDR-PJ260	SF-32U6	兼容
HDR-PJ260	SF-32UX	兼容
HDR-PJ260	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ260	SF-32UY	兼容
HDR-PJ260	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ260	SF-4B4	兼容
HDR-PJ260	SF-4BF	兼容
HDR-PJ260	SF-4C4	兼容
HDR-PJ260	SF-4N4	兼容
HDR-PJ260	SF-4U4	兼容
HDR-PJ260	SF-4U6	兼容
HDR-PJ260	SF-64BF	兼容
HDR-PJ260	SF-64C4	兼容
HDR-PJ260	SF-64N4	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ260	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ260	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ260	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ260	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ260	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ260	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ260	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ260	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ260	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ260	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ260	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ260	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ260	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ260	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ260	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ260	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ260	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ260	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ260E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ260E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ260E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ260E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ260E	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ260E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ260E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ260E	SF-32NX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260E	SF-32U4	兼容
HDR-PJ260E	SF-32U6	兼容
HDR-PJ260E	SF-32UX	兼容
HDR-PJ260E	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ260E	SF-32UY	兼容
HDR-PJ260E	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ260E	SF-4B4	兼容
HDR-PJ260E	SF-4BF	兼容
HDR-PJ260E	SF-4C4	兼容
HDR-PJ260E	SF-4N4	兼容
HDR-PJ260E	SF-4U4	兼容
HDR-PJ260E	SF-4U6	兼容
HDR-PJ260E	SF-64BF	兼容
HDR-PJ260E	SF-64C4	兼容
HDR-PJ260E	SF-64N4	兼容
HDR-PJ260E	SF-64UX	兼容
HDR-PJ260E	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ260E	SF-64UY	兼容
HDR-PJ260E	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ260E	SF-8B4	兼容
HDR-PJ260E	SF-8BF	兼容
HDR-PJ260E	SF-8C4	兼容
HDR-PJ260E	SF-8N4	兼容
HDR-PJ260E	SF-8NX	兼容
HDR-PJ260E	SF-8U4	兼容
HDR-PJ260E	SF-8U6	兼容
HDR-PJ260E	SF-8UX	兼容
HDR-PJ260E	SF-8UY	兼容
HDR-PJ260E	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ260E	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ260E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ260E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ260E	SR-16UX	兼容
HDR-PJ260E	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ260E	SR-16UY	兼容
HDR-PJ260E	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ260E	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ260E	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ260E	SR-2N1	不兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ260V	SF-16BF	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260V	SF-16C4	兼容
HDR-PJ260V	SF-16N4	兼容
HDR-PJ260V	SF-16NX	兼容
HDR-PJ260V	SF-16U4	兼容
HDR-PJ260V	SF-16U6	兼容
HDR-PJ260V	SF-16UX	兼容
HDR-PJ260V	SF-16UY	兼容
HDR-PJ260V	SF-2B4	兼容
HDR-PJ260V	SF-2C1	兼容
HDR-PJ260V	SF-2N1	兼容
HDR-PJ260V	SF-32BF	兼容
HDR-PJ260V	SF-32C4	兼容
HDR-PJ260V	SF-32N4	兼容
HDR-PJ260V	SF-32NX	兼容
HDR-PJ260V	SF-32U4	兼容
HDR-PJ260V	SF-32U6	兼容
HDR-PJ260V	SF-32UX	兼容
HDR-PJ260V	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ260V	SF-32UY	兼容
HDR-PJ260V	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ260V	SF-4B4	兼容
HDR-PJ260V	SF-4BF	兼容
HDR-PJ260V	SF-4C4	兼容
HDR-PJ260V	SF-4N4	兼容
HDR-PJ260V	SF-4U4	兼容
HDR-PJ260V	SF-4U6	兼容
HDR-PJ260V	SF-64BF	兼容
HDR-PJ260V	SF-64C4	兼容
HDR-PJ260V	SF-64N4	兼容
HDR-PJ260V	SF-64UX	兼容
HDR-PJ260V	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ260V	SF-64UY	兼容
HDR-PJ260V	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ260V	SF-8B4	兼容
HDR-PJ260V	SF-8BF	兼容
HDR-PJ260V	SF-8C4	兼容
HDR-PJ260V	SF-8N4	兼容
HDR-PJ260V	SF-8NX	兼容
HDR-PJ260V	SF-8U4	兼容
HDR-PJ260V	SF-8U6	兼容
HDR-PJ260V	SF-8UX	兼容
HDR-PJ260V	SF-8UY	兼容
HDR-PJ260V	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ260V	SF-G1UY	兼容

HDR-PJ260V SR-16A4 兼容

HDR-PJ260V SR-16C4 兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。  
 - 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ260V	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ260V	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ260V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8B4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ260VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ260VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ260VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ260VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ260VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ260VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ260VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ270	SF-128UY	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16BF	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16C4	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16N4	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16NX	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16U4	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16U6	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16UX	不兼容	
HDR-PJ270	SF-16UY	不兼容	
HDR-PJ270	SF-2B4	不兼容	
HDR-PJ270	SF-2C1	不兼容	
HDR-PJ270	SF-2N1	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32BF	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32C4	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32N4	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32NX	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32U4	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32U6	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32UX	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32UX2	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32UY	不兼容	
HDR-PJ270	SF-32UZ	不兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ270	SF-4B4	不兼容
HDR-PJ270	SF-4BF	不兼容
HDR-PJ270	SF-4C4	不兼容
HDR-PJ270	SF-4N4	不兼容
HDR-PJ270	SF-4U4	不兼容
HDR-PJ270	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ270	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ270	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ270	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ270	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ270	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ270	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ270	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ270	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ270	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ270	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ270	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ270	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ270	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ270	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ270	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ270	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ270	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ270	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ270	SR-16A4	兼容
HDR-PJ270	SR-16C4	兼容
HDR-PJ270	SR-16UX	兼容
HDR-PJ270	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ270	SR-16UY	兼容
HDR-PJ270	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ270	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ270	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ270	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ270	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ270	SR-32C4	兼容
HDR-PJ270	SR-32UX	兼容
HDR-PJ270	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ270	SR-32UY	兼容
HDR-PJ270	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ270	SR-4A4	兼容
HDR-PJ270	SR-4C4	兼容
HDR-PJ270	SR-4N4	兼容
HDR-PJ270	SR-64UX	兼容
HDR-PJ270	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ270	SR-64UY	兼容
HDR-PJ270	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ270	SR-8A4	兼容
HDR-PJ270	SR-8C4	兼容
HDR-PJ270	SR-8N4	兼容
HDR-PJ270	SR-8UY	兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ270	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ270E	SF-128UY	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16BF	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16C4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16N4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16NX	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16U4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16U6	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16UX	不兼容
HDR-PJ270E	SF-16UY	不兼容
HDR-PJ270E	SF-2B4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-2C1	不兼容
HDR-PJ270E	SF-2N1	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32BF	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32C4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32N4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32NX	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32U4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32U6	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32UX	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32UX2	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32UY	不兼容
HDR-PJ270E	SF-32UZ	不兼容
HDR-PJ270E	SF-4B4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-4BF	不兼容
HDR-PJ270E	SF-4C4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-4N4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-4U4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ270E	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ270E	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ270E	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ270E	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ270E	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ270E	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ270E	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ270E	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ270E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ270E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ270E	SR-16UX	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ270E	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ270E	SR-16UY	兼容
HDR-PJ270E	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ270E	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ270E	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ270E	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ270E	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ270E	SR-32C4	兼容
HDR-PJ270E	SR-32UX	兼容
HDR-PJ270E	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ270E	SR-32UY	兼容
HDR-PJ270E	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ270E	SR-4A4	兼容
HDR-PJ270E	SR-4C4	兼容
HDR-PJ270E	SR-4N4	兼容
HDR-PJ270E	SR-64UX	兼容
HDR-PJ270E	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ270E	SR-64UY	兼容
HDR-PJ270E	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ270E	SR-8A4	兼容
HDR-PJ270E	SR-8C4	兼容
HDR-PJ270E	SR-8N4	兼容
HDR-PJ270E	SR-8UY	兼容
HDR-PJ270E	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ340	SF-128UY	不兼容
HDR-PJ340	SF-16BF	不兼容
HDR-PJ340	SF-16C4	不兼容
HDR-PJ340	SF-16N4	不兼容
HDR-PJ340	SF-16NX	不兼容
HDR-PJ340	SF-16U4	不兼容
HDR-PJ340	SF-16U6	不兼容
HDR-PJ340	SF-16UX	不兼容
HDR-PJ340	SF-16UY	不兼容
HDR-PJ340	SF-2B4	不兼容
HDR-PJ340	SF-2C1	不兼容
HDR-PJ340	SF-2N1	不兼容
HDR-PJ340	SF-32BF	不兼容
HDR-PJ340	SF-32C4	不兼容
HDR-PJ340	SF-32N4	不兼容
HDR-PJ340	SF-32NX	不兼容
HDR-PJ340	SF-32U4	不兼容
HDR-PJ340	SF-32U6	不兼容
HDR-PJ340	SF-32UX	不兼容
HDR-PJ340	SF-32UX2	不兼容
HDR-PJ340	SF-32UY	不兼容
HDR-PJ340	SF-32UZ	不兼容
HDR-PJ340	SF-4B4	不兼容
HDR-PJ340	SF-4BF	不兼容
HDR-PJ340	SF-4C4	不兼容
HDR-PJ340	SF-4N4	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ340	SF-4U4	不兼容
HDR-PJ340	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ340	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ340	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ340	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ340	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ340	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ340	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ340	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ340	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ340	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ340	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ340	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ340	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ340	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ340	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ340	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ340	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ340	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ340	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ340	SR-16A4	兼容
HDR-PJ340	SR-16C4	兼容
HDR-PJ340	SR-16UX	兼容
HDR-PJ340	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ340	SR-16UY	兼容
HDR-PJ340	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ340	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ340	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ340	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ340	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ340	SR-32C4	兼容
HDR-PJ340	SR-32UX	兼容
HDR-PJ340	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ340	SR-32UY	兼容
HDR-PJ340	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ340	SR-4A4	兼容
HDR-PJ340	SR-4C4	兼容
HDR-PJ340	SR-4N4	兼容
HDR-PJ340	SR-64UX	兼容
HDR-PJ340	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ340	SR-64UY	兼容
HDR-PJ340	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ340	SR-8A4	兼容
HDR-PJ340	SR-8C4	兼容
HDR-PJ340	SR-8N4	兼容
HDR-PJ340	SR-8UY	兼容
HDR-PJ340	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ340E	SF-128UY	不兼容
HDR-PJ340E	SF-16BF	不兼容
HDR-PJ340E	SF-16C4	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ340E	SF-16N4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-16NX	不兼容
HDR-PJ340E	SF-16U4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-16U6	不兼容
HDR-PJ340E	SF-16UX	不兼容
HDR-PJ340E	SF-16UY	不兼容
HDR-PJ340E	SF-2B4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-2C1	不兼容
HDR-PJ340E	SF-2N1	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32BF	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32C4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32N4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32NX	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32U4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32U6	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32UX	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32UX2	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32UY	不兼容
HDR-PJ340E	SF-32UZ	不兼容
HDR-PJ340E	SF-4B4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-4BF	不兼容
HDR-PJ340E	SF-4C4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-4N4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-4U4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ340E	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ340E	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ340E	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ340E	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ340E	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ340E	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ340E	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ340E	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ340E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ340E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ340E	SR-16UX	兼容
HDR-PJ340E	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ340E	SR-16UY	兼容
HDR-PJ340E	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ340E	SR-2A1	不兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ340E	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ340E	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ340E	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ340E	SR-32C4	兼容
HDR-PJ340E	SR-32UX	兼容
HDR-PJ340E	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ340E	SR-32UY	兼容
HDR-PJ340E	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ340E	SR-4A4	兼容
HDR-PJ340E	SR-4C4	兼容
HDR-PJ340E	SR-4N4	兼容
HDR-PJ340E	SR-64UX	兼容
HDR-PJ340E	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ340E	SR-64UY	兼容
HDR-PJ340E	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ340E	SR-8A4	兼容
HDR-PJ340E	SR-8C4	兼容
HDR-PJ340E	SR-8N4	兼容
HDR-PJ340E	SR-8UY	兼容
HDR-PJ340E	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ380	SF-128UY	兼容
HDR-PJ380	SF-16BF	兼容
HDR-PJ380	SF-16C4	兼容
HDR-PJ380	SF-16N4	兼容
HDR-PJ380	SF-16NX	兼容
HDR-PJ380	SF-16U4	兼容
HDR-PJ380	SF-16U6	兼容
HDR-PJ380	SF-16UX	兼容
HDR-PJ380	SF-16UY	兼容
HDR-PJ380	SF-2B4	兼容
HDR-PJ380	SF-2C1	兼容
HDR-PJ380	SF-2N1	兼容
HDR-PJ380	SF-32BF	兼容
HDR-PJ380	SF-32C4	兼容
HDR-PJ380	SF-32N4	兼容
HDR-PJ380	SF-32NX	兼容
HDR-PJ380	SF-32U4	兼容
HDR-PJ380	SF-32U6	兼容
HDR-PJ380	SF-32UX	兼容
HDR-PJ380	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ380	SF-32UY	兼容
HDR-PJ380	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ380	SF-4B4	兼容
HDR-PJ380	SF-4BF	兼容
HDR-PJ380	SF-4C4	兼容
HDR-PJ380	SF-4N4	兼容
HDR-PJ380	SF-4U4	兼容
HDR-PJ380	SF-4U6	兼容
HDR-PJ380	SF-64BF	兼容
HDR-PJ380	SF-64C4	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ380	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ380	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ380	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ380	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ380	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ380	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ380	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ380	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ380	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ380	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ380	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ380	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ380	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ380	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ380	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ380	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ380	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ380	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ380	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ380	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ380	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ380E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ380E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ380E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ380E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ380E	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ380E	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ380E	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ380E	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ380E	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ380E	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ380E	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ380E	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ380E	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ380E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ380E	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ380E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ380E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ380E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ380E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ380E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ380E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ380E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ430	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ430	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ430	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ430	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ430	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ430	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ430	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ430	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ430	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ430	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ430	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ430	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ430	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ430	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ430	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ430	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ430	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ430	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ430	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ430	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ430	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ430	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ430	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ430	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ430	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ430	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ430	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ430	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ430	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ430	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ430	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ430	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ430	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ430	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ430	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ430	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ430	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ430	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ430	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ430	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ430	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ430	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ430	SF-8UY	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ430	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ430	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ430	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ430	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ430	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ430E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ430E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ430E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ430E	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ430E	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ430E	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-4U4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430E	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ430E	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ430E	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ430E	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ430E	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ430E	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ430E	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ430E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ430E	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ430E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ430E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ430E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ430E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ430V	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ430V	SF-2B4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430V	SF-2C1	兼容
HDR-PJ430V	SF-2N1	兼容
HDR-PJ430V	SF-32BF	兼容
HDR-PJ430V	SF-32C4	兼容
HDR-PJ430V	SF-32N4	兼容
HDR-PJ430V	SF-32NX	兼容
HDR-PJ430V	SF-32U4	兼容
HDR-PJ430V	SF-32U6	兼容
HDR-PJ430V	SF-32UX	兼容
HDR-PJ430V	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ430V	SF-32UY	兼容
HDR-PJ430V	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ430V	SF-4B4	兼容
HDR-PJ430V	SF-4BF	兼容
HDR-PJ430V	SF-4C4	兼容
HDR-PJ430V	SF-4N4	兼容
HDR-PJ430V	SF-4U4	兼容
HDR-PJ430V	SF-4U6	兼容
HDR-PJ430V	SF-64BF	兼容
HDR-PJ430V	SF-64C4	兼容
HDR-PJ430V	SF-64N4	兼容
HDR-PJ430V	SF-64UX	兼容
HDR-PJ430V	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ430V	SF-64UY	兼容
HDR-PJ430V	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ430V	SF-8B4	兼容
HDR-PJ430V	SF-8BF	兼容
HDR-PJ430V	SF-8C4	兼容
HDR-PJ430V	SF-8N4	兼容
HDR-PJ430V	SF-8NX	兼容
HDR-PJ430V	SF-8U4	兼容
HDR-PJ430V	SF-8U6	兼容
HDR-PJ430V	SF-8UX	兼容
HDR-PJ430V	SF-8UY	兼容
HDR-PJ430V	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ430V	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ430V	SR-16A4	兼容
HDR-PJ430V	SR-16C4	兼容
HDR-PJ430V	SR-16UX	兼容
HDR-PJ430V	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ430V	SR-16UY	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ430V	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ430V	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ430V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ430VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ430VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ430VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ430VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ430VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ430VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ430VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ540	SF-128UY	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16BF	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16C4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16N4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16NX	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16U4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16U6	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16UX	不兼容	
HDR-PJ540	SF-16UY	不兼容	
HDR-PJ540	SF-2B4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-2C1	不兼容	
HDR-PJ540	SF-2N1	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32BF	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32C4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32N4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32NX	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32U4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32U6	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32UX	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32UX2	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32UY	不兼容	
HDR-PJ540	SF-32UZ	不兼容	
HDR-PJ540	SF-4B4	不兼容	
HDR-PJ540	SF-4BF	不兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ540	SF-4C4	不兼容
HDR-PJ540	SF-4N4	不兼容
HDR-PJ540	SF-4U4	不兼容
HDR-PJ540	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ540	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ540	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ540	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ540	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ540	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ540	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ540	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ540	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ540	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ540	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ540	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ540	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ540	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ540	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ540	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ540	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ540	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ540	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ540	SR-16A4	兼容
HDR-PJ540	SR-16C4	兼容
HDR-PJ540	SR-16UX	兼容
HDR-PJ540	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ540	SR-16UY	兼容
HDR-PJ540	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ540	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ540	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ540	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ540	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ540	SR-32C4	兼容
HDR-PJ540	SR-32UX	兼容
HDR-PJ540	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ540	SR-32UY	兼容
HDR-PJ540	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ540	SR-4A4	兼容
HDR-PJ540	SR-4C4	兼容
HDR-PJ540	SR-4N4	兼容
HDR-PJ540	SR-64UX	兼容
HDR-PJ540	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ540	SR-64UY	兼容
HDR-PJ540	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ540	SR-8A4	兼容
HDR-PJ540	SR-8C4	兼容
HDR-PJ540	SR-8N4	兼容
HDR-PJ540	SR-8UY	兼容
HDR-PJ540	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ540E	SF-128UY	不兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ540E	SF-16BF	不兼容
HDR-PJ540E	SF-16C4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-16N4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-16NX	不兼容
HDR-PJ540E	SF-16U4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-16U6	不兼容
HDR-PJ540E	SF-16UX	不兼容
HDR-PJ540E	SF-16UY	不兼容
HDR-PJ540E	SF-2B4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-2C1	不兼容
HDR-PJ540E	SF-2N1	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32BF	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32C4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32N4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32NX	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32U4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32U6	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32UX	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32UX2	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32UY	不兼容
HDR-PJ540E	SF-32UZ	不兼容
HDR-PJ540E	SF-4B4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-4BF	不兼容
HDR-PJ540E	SF-4C4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-4N4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-4U4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-4U6	不兼容
HDR-PJ540E	SF-64BF	不兼容
HDR-PJ540E	SF-64C4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-64N4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-64UX	不兼容
HDR-PJ540E	SF-64UX2	不兼容
HDR-PJ540E	SF-64UY	不兼容
HDR-PJ540E	SF-64UZ	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8B4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8BF	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8C4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8N4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8NX	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8U4	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8U6	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8UX	不兼容
HDR-PJ540E	SF-8UY	不兼容
HDR-PJ540E	SF-G1UX2	不兼容
HDR-PJ540E	SF-G1UY	不兼容
HDR-PJ540E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ540E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ540E	SR-16UX	兼容
HDR-PJ540E	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ540E	SR-16UY	兼容

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ540E	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ540E	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ540E	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ540E	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ540E	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ540E	SR-32C4	兼容
HDR-PJ540E	SR-32UX	兼容
HDR-PJ540E	SR-32UXA	兼容
HDR-PJ540E	SR-32UY	兼容
HDR-PJ540E	SR-32UYA	兼容
HDR-PJ540E	SR-4A4	兼容
HDR-PJ540E	SR-4C4	兼容
HDR-PJ540E	SR-4N4	兼容
HDR-PJ540E	SR-64UX	兼容
HDR-PJ540E	SR-64UXA	兼容
HDR-PJ540E	SR-64UY	兼容
HDR-PJ540E	SR-64UYA	兼容
HDR-PJ540E	SR-8A4	兼容
HDR-PJ540E	SR-8C4	兼容
HDR-PJ540E	SR-8N4	兼容
HDR-PJ540E	SR-8UY	兼容
HDR-PJ540E	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ580	SF-128UY	兼容
HDR-PJ580	SF-16BF	兼容
HDR-PJ580	SF-16C4	兼容
HDR-PJ580	SF-16N4	兼容
HDR-PJ580	SF-16NX	兼容
HDR-PJ580	SF-16U4	兼容
HDR-PJ580	SF-16U6	兼容
HDR-PJ580	SF-16UX	兼容
HDR-PJ580	SF-16UY	兼容
HDR-PJ580	SF-2B4	兼容
HDR-PJ580	SF-2C1	兼容
HDR-PJ580	SF-2N1	兼容
HDR-PJ580	SF-32BF	兼容
HDR-PJ580	SF-32C4	兼容
HDR-PJ580	SF-32N4	兼容
HDR-PJ580	SF-32NX	兼容
HDR-PJ580	SF-32U4	兼容
HDR-PJ580	SF-32U6	兼容
HDR-PJ580	SF-32UX	兼容
HDR-PJ580	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ580	SF-32UY	兼容
HDR-PJ580	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ580	SF-4B4	兼容
HDR-PJ580	SF-4BF	兼容
HDR-PJ580	SF-4C4	兼容
HDR-PJ580	SF-4N4	兼容
HDR-PJ580	SF-4U4	兼容
HDR-PJ580	SF-4U6	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ580	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ580	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ580	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ580	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ580	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ580	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ580	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ580	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ580	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ580	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ580	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ580	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ580	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ580	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ580	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ580	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ580	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ580	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ580	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ580	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ580	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ580E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ580E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ580E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ580E	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ580E	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ580E	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ580E	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ580E	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ580E	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ580E	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ580E	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ580E	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ580E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ580E	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ580E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ580E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ580E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ580E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

HDR-PJ580E	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ580V	SF-128UY	兼容
HDR-PJ580V	SF-16BF	兼容
HDR-PJ580V	SF-16C4	兼容
HDR-PJ580V	SF-16N4	兼容
HDR-PJ580V	SF-16NX	兼容
HDR-PJ580V	SF-16U4	兼容
HDR-PJ580V	SF-16U6	兼容
HDR-PJ580V	SF-16UX	兼容
HDR-PJ580V	SF-16UY	兼容
HDR-PJ580V	SF-2B4	兼容
HDR-PJ580V	SF-2C1	兼容
HDR-PJ580V	SF-2N1	兼容
HDR-PJ580V	SF-32BF	兼容
HDR-PJ580V	SF-32C4	兼容
HDR-PJ580V	SF-32N4	兼容
HDR-PJ580V	SF-32NX	兼容
HDR-PJ580V	SF-32U4	兼容
HDR-PJ580V	SF-32U6	兼容
HDR-PJ580V	SF-32UX	兼容
HDR-PJ580V	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ580V	SF-32UY	兼容
HDR-PJ580V	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ580V	SF-4B4	兼容
HDR-PJ580V	SF-4BF	兼容
HDR-PJ580V	SF-4C4	兼容
HDR-PJ580V	SF-4N4	兼容
HDR-PJ580V	SF-4U4	兼容
HDR-PJ580V	SF-4U6	兼容
HDR-PJ580V	SF-64BF	兼容
HDR-PJ580V	SF-64C4	兼容
HDR-PJ580V	SF-64N4	兼容
HDR-PJ580V	SF-64UX	兼容
HDR-PJ580V	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ580V	SF-64UY	兼容
HDR-PJ580V	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ580V	SF-8B4	兼容
HDR-PJ580V	SF-8BF	兼容
HDR-PJ580V	SF-8C4	兼容
HDR-PJ580V	SF-8N4	兼容
HDR-PJ580V	SF-8NX	兼容
HDR-PJ580V	SF-8U4	兼容
HDR-PJ580V	SF-8U6	兼容
HDR-PJ580V	SF-8UX	兼容
HDR-PJ580V	SF-8UY	兼容
HDR-PJ580V	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ580V	SF-G1UY	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580V	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ580V	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ580V	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ580V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-64C4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ580VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ580VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ580VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ580VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ580VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ580VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ580VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ600E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ600E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ600E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ600E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ600E	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ600E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ600E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ600E	SF-32NX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ600E	SF-32U4	兼容
HDR-PJ600E	SF-32U6	兼容
HDR-PJ600E	SF-32UX	兼容
HDR-PJ600E	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ600E	SF-32UY	兼容
HDR-PJ600E	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ600E	SF-4B4	兼容
HDR-PJ600E	SF-4BF	兼容
HDR-PJ600E	SF-4C4	兼容
HDR-PJ600E	SF-4N4	兼容
HDR-PJ600E	SF-4U4	兼容
HDR-PJ600E	SF-4U6	兼容
HDR-PJ600E	SF-64BF	兼容
HDR-PJ600E	SF-64C4	兼容
HDR-PJ600E	SF-64N4	兼容
HDR-PJ600E	SF-64UX	兼容
HDR-PJ600E	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ600E	SF-64UY	兼容
HDR-PJ600E	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ600E	SF-8B4	兼容
HDR-PJ600E	SF-8BF	兼容
HDR-PJ600E	SF-8C4	兼容
HDR-PJ600E	SF-8N4	兼容
HDR-PJ600E	SF-8NX	兼容
HDR-PJ600E	SF-8U4	兼容
HDR-PJ600E	SF-8U6	兼容
HDR-PJ600E	SF-8UX	兼容
HDR-PJ600E	SF-8UY	兼容
HDR-PJ600E	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ600E	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ600E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ600E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ600E	SR-16UX	兼容
HDR-PJ600E	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ600E	SR-16UY	兼容
HDR-PJ600E	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ600E	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ600E	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ600E	SR-2N1	不兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ600E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ600V	SF-16BF	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ600V	SF-16C4	兼容
HDR-PJ600V	SF-16N4	兼容
HDR-PJ600V	SF-16NX	兼容
HDR-PJ600V	SF-16U4	兼容
HDR-PJ600V	SF-16U6	兼容
HDR-PJ600V	SF-16UX	兼容
HDR-PJ600V	SF-16UY	兼容
HDR-PJ600V	SF-2B4	兼容
HDR-PJ600V	SF-2C1	兼容
HDR-PJ600V	SF-2N1	兼容
HDR-PJ600V	SF-32BF	兼容
HDR-PJ600V	SF-32C4	兼容
HDR-PJ600V	SF-32N4	兼容
HDR-PJ600V	SF-32NX	兼容
HDR-PJ600V	SF-32U4	兼容
HDR-PJ600V	SF-32U6	兼容
HDR-PJ600V	SF-32UX	兼容
HDR-PJ600V	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ600V	SF-32UY	兼容
HDR-PJ600V	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ600V	SF-4B4	兼容
HDR-PJ600V	SF-4BF	兼容
HDR-PJ600V	SF-4C4	兼容
HDR-PJ600V	SF-4N4	兼容
HDR-PJ600V	SF-4U4	兼容
HDR-PJ600V	SF-4U6	兼容
HDR-PJ600V	SF-64BF	兼容
HDR-PJ600V	SF-64C4	兼容
HDR-PJ600V	SF-64N4	兼容
HDR-PJ600V	SF-64UX	兼容
HDR-PJ600V	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ600V	SF-64UY	兼容
HDR-PJ600V	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ600V	SF-8B4	兼容
HDR-PJ600V	SF-8BF	兼容
HDR-PJ600V	SF-8C4	兼容
HDR-PJ600V	SF-8N4	兼容
HDR-PJ600V	SF-8NX	兼容
HDR-PJ600V	SF-8U4	兼容
HDR-PJ600V	SF-8U6	兼容
HDR-PJ600V	SF-8UX	兼容
HDR-PJ600V	SF-8UY	兼容
HDR-PJ600V	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ600V	SF-G1UY	兼容

HDR-PJ600V	SR-16A4	兼容
HDR-PJ600V	SR-16C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ600V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ600V	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ600V	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ600V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ600V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8B4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ600VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ600VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ600VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ600VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ600VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ600VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ600VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ600VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ660	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ660	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ660	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ660	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ660	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ660	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ660	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ660	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ660	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ660	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ660	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ660	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ660	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ660	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ660	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ660	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ660	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ660	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ660	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ660	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ660	SF-32UZ	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ660	SF-4B4	兼容
HDR-PJ660	SF-4BF	兼容
HDR-PJ660	SF-4C4	兼容
HDR-PJ660	SF-4N4	兼容
HDR-PJ660	SF-4U4	兼容
HDR-PJ660	SF-4U6	兼容
HDR-PJ660	SF-64BF	兼容
HDR-PJ660	SF-64C4	兼容
HDR-PJ660	SF-64N4	兼容
HDR-PJ660	SF-64UX	兼容
HDR-PJ660	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ660	SF-64UY	兼容
HDR-PJ660	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ660	SF-8B4	兼容
HDR-PJ660	SF-8BF	兼容
HDR-PJ660	SF-8C4	兼容
HDR-PJ660	SF-8N4	兼容
HDR-PJ660	SF-8NX	兼容
HDR-PJ660	SF-8U4	兼容
HDR-PJ660	SF-8U6	兼容
HDR-PJ660	SF-8UX	兼容
HDR-PJ660	SF-8UY	兼容
HDR-PJ660	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ660	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ660	SR-16A4	兼容
HDR-PJ660	SR-16C4	兼容
HDR-PJ660	SR-16UX	兼容
HDR-PJ660	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ660	SR-16UY	兼容
HDR-PJ660	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ660	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ660	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ660	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ660	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ660	SR-32C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ660	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ660E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ660E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ660E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ660E	SF-16NX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ660E	SF-16U4	兼容
HDR-PJ660E	SF-16U6	兼容
HDR-PJ660E	SF-16UX	兼容
HDR-PJ660E	SF-16UY	兼容
HDR-PJ660E	SF-2B4	兼容
HDR-PJ660E	SF-2C1	兼容
HDR-PJ660E	SF-2N1	兼容
HDR-PJ660E	SF-32BF	兼容
HDR-PJ660E	SF-32C4	兼容
HDR-PJ660E	SF-32N4	兼容
HDR-PJ660E	SF-32NX	兼容
HDR-PJ660E	SF-32U4	兼容
HDR-PJ660E	SF-32U6	兼容
HDR-PJ660E	SF-32UX	兼容
HDR-PJ660E	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ660E	SF-32UY	兼容
HDR-PJ660E	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ660E	SF-4B4	兼容
HDR-PJ660E	SF-4BF	兼容
HDR-PJ660E	SF-4C4	兼容
HDR-PJ660E	SF-4N4	兼容
HDR-PJ660E	SF-4U4	兼容
HDR-PJ660E	SF-4U6	兼容
HDR-PJ660E	SF-64BF	兼容
HDR-PJ660E	SF-64C4	兼容
HDR-PJ660E	SF-64N4	兼容
HDR-PJ660E	SF-64UX	兼容
HDR-PJ660E	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ660E	SF-64UY	兼容
HDR-PJ660E	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ660E	SF-8B4	兼容
HDR-PJ660E	SF-8BF	兼容
HDR-PJ660E	SF-8C4	兼容
HDR-PJ660E	SF-8N4	兼容
HDR-PJ660E	SF-8NX	兼容
HDR-PJ660E	SF-8U4	兼容
HDR-PJ660E	SF-8U6	兼容
HDR-PJ660E	SF-8UX	兼容
HDR-PJ660E	SF-8UY	兼容
HDR-PJ660E	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ660E	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ660E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ660E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ660E	SR-16UX	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ660E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ660E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ660E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ660E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ660E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8B4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ660VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ660VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ660VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ660VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ660VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ660VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ660VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ660VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ710	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ710	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ710	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ710	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ710	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ710	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ710	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ710	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ710	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ710	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ710	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ710	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ710	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ710	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ710	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ710	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ710	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ710	SF-32UX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ710	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ710	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ710	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ710	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ710	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ710	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ710	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ710	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ710	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ710	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ710	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ710	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ710	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ710	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ710	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ710	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ710	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ710	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ710	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ710	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ710	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ710	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ710	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ710	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ710	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ710	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ710	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ710	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ710	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ710	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ710	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ710	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ710V	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ710V	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ710V	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ710V	SF-16NX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ710V	SF-16U4	兼容
HDR-PJ710V	SF-16U6	兼容
HDR-PJ710V	SF-16UX	兼容
HDR-PJ710V	SF-16UY	兼容
HDR-PJ710V	SF-2B4	兼容
HDR-PJ710V	SF-2C1	兼容
HDR-PJ710V	SF-2N1	兼容
HDR-PJ710V	SF-32BF	兼容
HDR-PJ710V	SF-32C4	兼容
HDR-PJ710V	SF-32N4	兼容
HDR-PJ710V	SF-32NX	兼容
HDR-PJ710V	SF-32U4	兼容
HDR-PJ710V	SF-32U6	兼容
HDR-PJ710V	SF-32UX	兼容
HDR-PJ710V	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ710V	SF-32UY	兼容
HDR-PJ710V	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ710V	SF-4B4	兼容
HDR-PJ710V	SF-4BF	兼容
HDR-PJ710V	SF-4C4	兼容
HDR-PJ710V	SF-4N4	兼容
HDR-PJ710V	SF-4U4	兼容
HDR-PJ710V	SF-4U6	兼容
HDR-PJ710V	SF-64BF	兼容
HDR-PJ710V	SF-64C4	兼容
HDR-PJ710V	SF-64N4	兼容
HDR-PJ710V	SF-64UX	兼容
HDR-PJ710V	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ710V	SF-64UY	兼容
HDR-PJ710V	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ710V	SF-8B4	兼容
HDR-PJ710V	SF-8BF	兼容
HDR-PJ710V	SF-8C4	兼容
HDR-PJ710V	SF-8N4	兼容
HDR-PJ710V	SF-8NX	兼容
HDR-PJ710V	SF-8U4	兼容
HDR-PJ710V	SF-8U6	兼容
HDR-PJ710V	SF-8UX	兼容
HDR-PJ710V	SF-8UY	兼容
HDR-PJ710V	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ710V	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ710V	SR-16A4	兼容
HDR-PJ710V	SR-16C4	兼容
HDR-PJ710V	SR-16UX	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ710V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ710V	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ710V	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ710V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ710V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8C4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ710VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ710VE	SF-G1UY	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-16A4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-16C4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-16UX	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-16UXA	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-16UY	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-16UYA	兼容	
HDR-PJ710VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ710VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ710VE	SR-2N1	不兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-體32a4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-32C4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-32UX	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-32UXA	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-32UY	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-32UYA	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-4A4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ710VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ710VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ720E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ720E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ720E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ720E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ720E	SF-32UZ	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ720E	SF-4B4	兼容
HDR-PJ720E	SF-4BF	兼容
HDR-PJ720E	SF-4C4	兼容
HDR-PJ720E	SF-4N4	兼容
HDR-PJ720E	SF-4U4	兼容
HDR-PJ720E	SF-4U6	兼容
HDR-PJ720E	SF-64BF	兼容
HDR-PJ720E	SF-64C4	兼容
HDR-PJ720E	SF-64N4	兼容
HDR-PJ720E	SF-64UX	兼容
HDR-PJ720E	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ720E	SF-64UY	兼容
HDR-PJ720E	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ720E	SF-8B4	兼容
HDR-PJ720E	SF-8BF	兼容
HDR-PJ720E	SF-8C4	兼容
HDR-PJ720E	SF-8N4	兼容
HDR-PJ720E	SF-8NX	兼容
HDR-PJ720E	SF-8U4	兼容
HDR-PJ720E	SF-8U6	兼容
HDR-PJ720E	SF-8UX	兼容
HDR-PJ720E	SF-8UY	兼容
HDR-PJ720E	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ720E	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ720E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ720E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ720E	SR-16UX	兼容
HDR-PJ720E	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ720E	SR-16UY	兼容
HDR-PJ720E	SR-16UYA	兼容
HDR-PJ720E	SR-2A1	不兼容
HDR-PJ720E	SR-2C1	不兼容
HDR-PJ720E	SR-2N1	不兼容
HDR-PJ720E	SR-體32a4	兼容
HDR-PJ720E	SR-32C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ720E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ720E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ760	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ760	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ760	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ760	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ760	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ760	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ760	SF-16UX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760	SF-16UY	兼容
HDR-PJ760	SF-2B4	兼容
HDR-PJ760	SF-2C1	兼容
HDR-PJ760	SF-2N1	兼容
HDR-PJ760	SF-32BF	兼容
HDR-PJ760	SF-32C4	兼容
HDR-PJ760	SF-32N4	兼容
HDR-PJ760	SF-32NX	兼容
HDR-PJ760	SF-32U4	兼容
HDR-PJ760	SF-32U6	兼容
HDR-PJ760	SF-32UX	兼容
HDR-PJ760	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ760	SF-32UY	兼容
HDR-PJ760	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ760	SF-4B4	兼容
HDR-PJ760	SF-4BF	兼容
HDR-PJ760	SF-4C4	兼容
HDR-PJ760	SF-4N4	兼容
HDR-PJ760	SF-4U4	兼容
HDR-PJ760	SF-4U6	兼容
HDR-PJ760	SF-64BF	兼容
HDR-PJ760	SF-64C4	兼容
HDR-PJ760	SF-64N4	兼容
HDR-PJ760	SF-64UX	兼容
HDR-PJ760	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ760	SF-64UY	兼容
HDR-PJ760	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ760	SF-8B4	兼容
HDR-PJ760	SF-8BF	兼容
HDR-PJ760	SF-8C4	兼容
HDR-PJ760	SF-8N4	兼容
HDR-PJ760	SF-8NX	兼容
HDR-PJ760	SF-8U4	兼容
HDR-PJ760	SF-8U6	兼容
HDR-PJ760	SF-8UX	兼容
HDR-PJ760	SF-8UY	兼容
HDR-PJ760	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ760	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ760	SR-16A4	兼容
HDR-PJ760	SR-16C4	兼容
HDR-PJ760	SR-16UX	兼容
HDR-PJ760	SR-16UXA	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ760	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ760	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ760	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ760E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ760E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ760E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ760E	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ760E	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ760E	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ760E	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ760E	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ760E	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ760E	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ760E	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760E	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ760E	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ760E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ760E	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ760E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ760E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ760E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ760E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ760V	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ760V	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ760V	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ760V	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ760V	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ760V	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-4U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760V	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ760V	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ760V	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ760V	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ760V	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ760V	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ760V	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ760V	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ760V	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ760V	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ760V	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ760V	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ760V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ760VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ760VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ760VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ760VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ760VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ760VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ760VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

HDR-PJ760VE	SR-8UYA	兼容
HDR-PJ790	SF-128UY	兼容
HDR-PJ790	SF-16BF	兼容
HDR-PJ790	SF-16C4	兼容
HDR-PJ790	SF-16N4	兼容
HDR-PJ790	SF-16NX	兼容
HDR-PJ790	SF-16U4	兼容
HDR-PJ790	SF-16U6	兼容
HDR-PJ790	SF-16UX	兼容
HDR-PJ790	SF-16UY	兼容
HDR-PJ790	SF-2B4	兼容
HDR-PJ790	SF-2C1	兼容
HDR-PJ790	SF-2N1	兼容
HDR-PJ790	SF-32BF	兼容
HDR-PJ790	SF-32C4	兼容
HDR-PJ790	SF-32N4	兼容
HDR-PJ790	SF-32NX	兼容
HDR-PJ790	SF-32U4	兼容
HDR-PJ790	SF-32U6	兼容
HDR-PJ790	SF-32UX	兼容
HDR-PJ790	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ790	SF-32UY	兼容
HDR-PJ790	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ790	SF-4B4	兼容
HDR-PJ790	SF-4BF	兼容
HDR-PJ790	SF-4C4	兼容
HDR-PJ790	SF-4N4	兼容
HDR-PJ790	SF-4U4	兼容
HDR-PJ790	SF-4U6	兼容
HDR-PJ790	SF-64BF	兼容
HDR-PJ790	SF-64C4	兼容
HDR-PJ790	SF-64N4	兼容
HDR-PJ790	SF-64UX	兼容
HDR-PJ790	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ790	SF-64UY	兼容
HDR-PJ790	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ790	SF-8B4	兼容
HDR-PJ790	SF-8BF	兼容
HDR-PJ790	SF-8C4	兼容
HDR-PJ790	SF-8N4	兼容
HDR-PJ790	SF-8NX	兼容
HDR-PJ790	SF-8U4	兼容
HDR-PJ790	SF-8U6	兼容
HDR-PJ790	SF-8UX	兼容
HDR-PJ790	SF-8UY	兼容
HDR-PJ790	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ790	SF-G1UY	兼容

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ790	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ790	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ790	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ790E	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ790E	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ790E	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ790E	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ790E	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ790E	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-4U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790E	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ790E	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ790E	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ790E	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ790E	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ790E	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ790E	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ790E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ790E	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ790E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ790E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ790E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ790E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ790V	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ790V	SF-2B4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790V	SF-2C1	兼容
HDR-PJ790V	SF-2N1	兼容
HDR-PJ790V	SF-32BF	兼容
HDR-PJ790V	SF-32C4	兼容
HDR-PJ790V	SF-32N4	兼容
HDR-PJ790V	SF-32NX	兼容
HDR-PJ790V	SF-32U4	兼容
HDR-PJ790V	SF-32U6	兼容
HDR-PJ790V	SF-32UX	兼容
HDR-PJ790V	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ790V	SF-32UY	兼容
HDR-PJ790V	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ790V	SF-4B4	兼容
HDR-PJ790V	SF-4BF	兼容
HDR-PJ790V	SF-4C4	兼容
HDR-PJ790V	SF-4N4	兼容
HDR-PJ790V	SF-4U4	兼容
HDR-PJ790V	SF-4U6	兼容
HDR-PJ790V	SF-64BF	兼容
HDR-PJ790V	SF-64C4	兼容
HDR-PJ790V	SF-64N4	兼容
HDR-PJ790V	SF-64UX	兼容
HDR-PJ790V	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ790V	SF-64UY	兼容
HDR-PJ790V	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ790V	SF-8B4	兼容
HDR-PJ790V	SF-8BF	兼容
HDR-PJ790V	SF-8C4	兼容
HDR-PJ790V	SF-8N4	兼容
HDR-PJ790V	SF-8NX	兼容
HDR-PJ790V	SF-8U4	兼容
HDR-PJ790V	SF-8U6	兼容
HDR-PJ790V	SF-8UX	兼容
HDR-PJ790V	SF-8UY	兼容
HDR-PJ790V	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ790V	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ790V	SR-16A4	兼容
HDR-PJ790V	SR-16C4	兼容
HDR-PJ790V	SR-16UX	兼容
HDR-PJ790V	SR-16UXA	兼容
HDR-PJ790V	SR-16UY	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ790V	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ790V	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ790V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-4BF	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790VE	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ790VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ790VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ790VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ790VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ790VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ790VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ790VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ820	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ820	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ820	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ820	SF-16NX	兼容	
HDR-PJ820	SF-16U4	兼容	
HDR-PJ820	SF-16U6	兼容	
HDR-PJ820	SF-16UX	兼容	
HDR-PJ820	SF-16UY	兼容	
HDR-PJ820	SF-2B4	兼容	
HDR-PJ820	SF-2C1	兼容	
HDR-PJ820	SF-2N1	兼容	
HDR-PJ820	SF-32BF	兼容	
HDR-PJ820	SF-32C4	兼容	
HDR-PJ820	SF-32N4	兼容	
HDR-PJ820	SF-32NX	兼容	
HDR-PJ820	SF-32U4	兼容	
HDR-PJ820	SF-32U6	兼容	
HDR-PJ820	SF-32UX	兼容	
HDR-PJ820	SF-32UX2	兼容	
HDR-PJ820	SF-32UY	兼容	
HDR-PJ820	SF-32UZ	兼容	
HDR-PJ820	SF-4B4	兼容	
HDR-PJ820	SF-4BF	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ820	SF-4C4	兼容	
HDR-PJ820	SF-4N4	兼容	
HDR-PJ820	SF-4U4	兼容	
HDR-PJ820	SF-4U6	兼容	
HDR-PJ820	SF-64BF	兼容	
HDR-PJ820	SF-64C4	兼容	
HDR-PJ820	SF-64N4	兼容	
HDR-PJ820	SF-64UX	兼容	
HDR-PJ820	SF-64UX2	兼容	
HDR-PJ820	SF-64UY	兼容	
HDR-PJ820	SF-64UZ	兼容	
HDR-PJ820	SF-8B4	兼容	
HDR-PJ820	SF-8BF	兼容	
HDR-PJ820	SF-8C4	兼容	
HDR-PJ820	SF-8N4	兼容	
HDR-PJ820	SF-8NX	兼容	
HDR-PJ820	SF-8U4	兼容	
HDR-PJ820	SF-8U6	兼容	
HDR-PJ820	SF-8UX	兼容	
HDR-PJ820	SF-8UY	兼容	
HDR-PJ820	SF-G1UX2	兼容	
HDR-PJ820	SF-G1UY	兼容	
HDR-PJ820	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ820	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ820	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ820	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ820	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SF-128UY	兼容	
HDR-PJ820E	SF-16BF	兼容	
HDR-PJ820E	SF-16C4	兼容	
HDR-PJ820E	SF-16N4	兼容	
HDR-PJ820E	SF-16NX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ820E	SF-16U4	兼容
HDR-PJ820E	SF-16U6	兼容
HDR-PJ820E	SF-16UX	兼容
HDR-PJ820E	SF-16UY	兼容
HDR-PJ820E	SF-2B4	兼容
HDR-PJ820E	SF-2C1	兼容
HDR-PJ820E	SF-2N1	兼容
HDR-PJ820E	SF-32BF	兼容
HDR-PJ820E	SF-32C4	兼容
HDR-PJ820E	SF-32N4	兼容
HDR-PJ820E	SF-32NX	兼容
HDR-PJ820E	SF-32U4	兼容
HDR-PJ820E	SF-32U6	兼容
HDR-PJ820E	SF-32UX	兼容
HDR-PJ820E	SF-32UX2	兼容
HDR-PJ820E	SF-32UY	兼容
HDR-PJ820E	SF-32UZ	兼容
HDR-PJ820E	SF-4B4	兼容
HDR-PJ820E	SF-4BF	兼容
HDR-PJ820E	SF-4C4	兼容
HDR-PJ820E	SF-4N4	兼容
HDR-PJ820E	SF-4U4	兼容
HDR-PJ820E	SF-4U6	兼容
HDR-PJ820E	SF-64BF	兼容
HDR-PJ820E	SF-64C4	兼容
HDR-PJ820E	SF-64N4	兼容
HDR-PJ820E	SF-64UX	兼容
HDR-PJ820E	SF-64UX2	兼容
HDR-PJ820E	SF-64UY	兼容
HDR-PJ820E	SF-64UZ	兼容
HDR-PJ820E	SF-8B4	兼容
HDR-PJ820E	SF-8BF	兼容
HDR-PJ820E	SF-8C4	兼容
HDR-PJ820E	SF-8N4	兼容
HDR-PJ820E	SF-8NX	兼容
HDR-PJ820E	SF-8U4	兼容
HDR-PJ820E	SF-8U6	兼容
HDR-PJ820E	SF-8UX	兼容
HDR-PJ820E	SF-8UY	兼容
HDR-PJ820E	SF-G1UX2	兼容
HDR-PJ820E	SF-G1UY	兼容
HDR-PJ820E	SR-16A4	兼容
HDR-PJ820E	SR-16C4	兼容
HDR-PJ820E	SR-16UX	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ820E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-2A1	不兼容	
HDR-PJ820E	SR-2C1	不兼容	
HDR-PJ820E	SR-2N1	不兼容	
HDR-PJ820E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-PJ820E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-PJ820E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SF-128UY	兼容	
HDR-TD20	SF-16BF	兼容	
HDR-TD20	SF-16C4	兼容	
HDR-TD20	SF-16N4	兼容	
HDR-TD20	SF-16NX	兼容	
HDR-TD20	SF-16U4	兼容	
HDR-TD20	SF-16U6	兼容	
HDR-TD20	SF-16UX	兼容	
HDR-TD20	SF-16UY	兼容	
HDR-TD20	SF-2B4	兼容	
HDR-TD20	SF-2C1	兼容	
HDR-TD20	SF-2N1	兼容	
HDR-TD20	SF-32BF	兼容	
HDR-TD20	SF-32C4	兼容	
HDR-TD20	SF-32N4	兼容	
HDR-TD20	SF-32NX	兼容	
HDR-TD20	SF-32U4	兼容	
HDR-TD20	SF-32U6	兼容	
HDR-TD20	SF-32UX	兼容	
HDR-TD20	SF-32UX2	兼容	
HDR-TD20	SF-32UY	兼容	
HDR-TD20	SF-32UZ	兼容	
HDR-TD20	SF-4B4	兼容	
HDR-TD20	SF-4BF	兼容	
HDR-TD20	SF-4C4	兼容	
HDR-TD20	SF-4N4	兼容	
HDR-TD20	SF-4U4	兼容	
HDR-TD20	SF-4U6	兼容	
HDR-TD20	SF-64BF	兼容	
HDR-TD20	SF-64C4	兼容	
HDR-TD20	SF-64N4	兼容	
HDR-TD20	SF-64UX	兼容	
HDR-TD20	SF-64UX2	兼容	
HDR-TD20	SF-64UY	兼容	
HDR-TD20	SF-64UZ	兼容	
HDR-TD20	SF-8B4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20	SF-8BF	兼容	
HDR-TD20	SF-8C4	兼容	
HDR-TD20	SF-8N4	兼容	
HDR-TD20	SF-8NX	兼容	
HDR-TD20	SF-8U4	兼容	
HDR-TD20	SF-8U6	兼容	
HDR-TD20	SF-8UX	兼容	
HDR-TD20	SF-8UY	兼容	
HDR-TD20	SF-G1UX2	兼容	
HDR-TD20	SF-G1UY	兼容	
HDR-TD20	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD20	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD20	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD20	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SF-128UY	兼容	
HDR-TD20E	SF-16BF	兼容	
HDR-TD20E	SF-16C4	兼容	
HDR-TD20E	SF-16N4	兼容	
HDR-TD20E	SF-16NX	兼容	
HDR-TD20E	SF-16U4	兼容	
HDR-TD20E	SF-16U6	兼容	
HDR-TD20E	SF-16UX	兼容	
HDR-TD20E	SF-16UY	兼容	
HDR-TD20E	SF-2B4	兼容	
HDR-TD20E	SF-2C1	兼容	
HDR-TD20E	SF-2N1	兼容	
HDR-TD20E	SF-32BF	兼容	
HDR-TD20E	SF-32C4	兼容	
HDR-TD20E	SF-32N4	兼容	
HDR-TD20E	SF-32NX	兼容	
HDR-TD20E	SF-32U4	兼容	
HDR-TD20E	SF-32U6	兼容	
HDR-TD20E	SF-32UX	兼容	
HDR-TD20E	SF-32UX2	兼容	
HDR-TD20E	SF-32UY	兼容	
HDR-TD20E	SF-32UZ	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20E	SF-4B4	兼容	
HDR-TD20E	SF-4BF	兼容	
HDR-TD20E	SF-4C4	兼容	
HDR-TD20E	SF-4N4	兼容	
HDR-TD20E	SF-4U4	兼容	
HDR-TD20E	SF-4U6	兼容	
HDR-TD20E	SF-64BF	兼容	
HDR-TD20E	SF-64C4	兼容	
HDR-TD20E	SF-64N4	兼容	
HDR-TD20E	SF-64UX	兼容	
HDR-TD20E	SF-64UX2	兼容	
HDR-TD20E	SF-64UY	兼容	
HDR-TD20E	SF-64UZ	兼容	
HDR-TD20E	SF-8B4	兼容	
HDR-TD20E	SF-8BF	兼容	
HDR-TD20E	SF-8C4	兼容	
HDR-TD20E	SF-8N4	兼容	
HDR-TD20E	SF-8NX	兼容	
HDR-TD20E	SF-8U4	兼容	
HDR-TD20E	SF-8U6	兼容	
HDR-TD20E	SF-8UX	兼容	
HDR-TD20E	SF-8UY	兼容	
HDR-TD20E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-TD20E	SF-G1UY	兼容	
HDR-TD20E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD20E	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD20E	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD20E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SF-128UY	兼容	
HDR-TD20V	SF-16BF	兼容	
HDR-TD20V	SF-16C4	兼容	
HDR-TD20V	SF-16N4	兼容	
HDR-TD20V	SF-16NX	兼容	
HDR-TD20V	SF-16U4	兼容	
HDR-TD20V	SF-16U6	兼容	
HDR-TD20V	SF-16UX	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20V	SF-16UY	兼容
HDR-TD20V	SF-2B4	兼容
HDR-TD20V	SF-2C1	兼容
HDR-TD20V	SF-2N1	兼容
HDR-TD20V	SF-32BF	兼容
HDR-TD20V	SF-32C4	兼容
HDR-TD20V	SF-32N4	兼容
HDR-TD20V	SF-32NX	兼容
HDR-TD20V	SF-32U4	兼容
HDR-TD20V	SF-32U6	兼容
HDR-TD20V	SF-32UX	兼容
HDR-TD20V	SF-32UX2	兼容
HDR-TD20V	SF-32UY	兼容
HDR-TD20V	SF-32UZ	兼容
HDR-TD20V	SF-4B4	兼容
HDR-TD20V	SF-4BF	兼容
HDR-TD20V	SF-4C4	兼容
HDR-TD20V	SF-4N4	兼容
HDR-TD20V	SF-4U4	兼容
HDR-TD20V	SF-4U6	兼容
HDR-TD20V	SF-64BF	兼容
HDR-TD20V	SF-64C4	兼容
HDR-TD20V	SF-64N4	兼容
HDR-TD20V	SF-64UX	兼容
HDR-TD20V	SF-64UX2	兼容
HDR-TD20V	SF-64UY	兼容
HDR-TD20V	SF-64UZ	兼容
HDR-TD20V	SF-8B4	兼容
HDR-TD20V	SF-8BF	兼容
HDR-TD20V	SF-8C4	兼容
HDR-TD20V	SF-8N4	兼容
HDR-TD20V	SF-8NX	兼容
HDR-TD20V	SF-8U4	兼容
HDR-TD20V	SF-8U6	兼容
HDR-TD20V	SF-8UX	兼容
HDR-TD20V	SF-8UY	兼容
HDR-TD20V	SF-G1UX2	兼容
HDR-TD20V	SF-G1UY	兼容
HDR-TD20V	SR-16A4	兼容
HDR-TD20V	SR-16C4	兼容
HDR-TD20V	SR-16UX	兼容
HDR-TD20V	SR-16UXA	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD20V	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD20V	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD20V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SF-128UY	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16BF	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16C4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16N4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16NX	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16U4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16U6	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16UX	兼容	
HDR-TD20VE	SF-16UY	兼容	
HDR-TD20VE	SF-2B4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-2C1	兼容	
HDR-TD20VE	SF-2N1	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32BF	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32C4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32N4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32NX	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32U4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32U6	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32UX	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32UY	兼容	
HDR-TD20VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-TD20VE	SF-4B4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-4BF	兼容	
HDR-TD20VE	SF-4C4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-4N4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-4U4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-4U6	兼容	
HDR-TD20VE	SF-64BF	兼容	
HDR-TD20VE	SF-64C4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-64N4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-64UX	兼容	
HDR-TD20VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-TD20VE	SF-64UY	兼容	
HDR-TD20VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8B4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8BF	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8C4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8N4	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8NX	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20VE	SF-8U6	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8UX	兼容	
HDR-TD20VE	SF-8UY	兼容	
HDR-TD20VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-TD20VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-TD20VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD20VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD20VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD20VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD20VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD20VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SF-128UY	兼容	
HDR-TD30	SF-16BF	兼容	
HDR-TD30	SF-16C4	兼容	
HDR-TD30	SF-16N4	兼容	
HDR-TD30	SF-16NX	兼容	
HDR-TD30	SF-16U4	兼容	
HDR-TD30	SF-16U6	兼容	
HDR-TD30	SF-16UX	兼容	
HDR-TD30	SF-16UY	兼容	
HDR-TD30	SF-2B4	兼容	
HDR-TD30	SF-2C1	兼容	
HDR-TD30	SF-2N1	兼容	
HDR-TD30	SF-32BF	兼容	
HDR-TD30	SF-32C4	兼容	
HDR-TD30	SF-32N4	兼容	
HDR-TD30	SF-32NX	兼容	
HDR-TD30	SF-32U4	兼容	
HDR-TD30	SF-32U6	兼容	
HDR-TD30	SF-32UX	兼容	
HDR-TD30	SF-32UX2	兼容	
HDR-TD30	SF-32UY	兼容	
HDR-TD30	SF-32UZ	兼容	
HDR-TD30	SF-4B4	兼容	
HDR-TD30	SF-4BF	兼容	
HDR-TD30	SF-4C4	兼容	
HDR-TD30	SF-4N4	兼容	
HDR-TD30	SF-4U4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30	SF-4U6	兼容	
HDR-TD30	SF-64BF	兼容	
HDR-TD30	SF-64C4	兼容	
HDR-TD30	SF-64N4	兼容	
HDR-TD30	SF-64UX	兼容	
HDR-TD30	SF-64UX2	兼容	
HDR-TD30	SF-64UY	兼容	
HDR-TD30	SF-64UZ	兼容	
HDR-TD30	SF-8B4	兼容	
HDR-TD30	SF-8BF	兼容	
HDR-TD30	SF-8C4	兼容	
HDR-TD30	SF-8N4	兼容	
HDR-TD30	SF-8NX	兼容	
HDR-TD30	SF-8U4	兼容	
HDR-TD30	SF-8U6	兼容	
HDR-TD30	SF-8UX	兼容	
HDR-TD30	SF-8UY	兼容	
HDR-TD30	SF-G1UX2	兼容	
HDR-TD30	SF-G1UY	兼容	
HDR-TD30	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD30	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD30	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD30	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SF-128UY	兼容	
HDR-TD30E	SF-16BF	兼容	
HDR-TD30E	SF-16C4	兼容	
HDR-TD30E	SF-16N4	兼容	
HDR-TD30E	SF-16NX	兼容	
HDR-TD30E	SF-16U4	兼容	
HDR-TD30E	SF-16U6	兼容	
HDR-TD30E	SF-16UX	兼容	
HDR-TD30E	SF-16UY	兼容	
HDR-TD30E	SF-2B4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30E	SF-2C1	兼容	
HDR-TD30E	SF-2N1	兼容	
HDR-TD30E	SF-32BF	兼容	
HDR-TD30E	SF-32C4	兼容	
HDR-TD30E	SF-32N4	兼容	
HDR-TD30E	SF-32NX	兼容	
HDR-TD30E	SF-32U4	兼容	
HDR-TD30E	SF-32U6	兼容	
HDR-TD30E	SF-32UX	兼容	
HDR-TD30E	SF-32UX2	兼容	
HDR-TD30E	SF-32UY	兼容	
HDR-TD30E	SF-32UZ	兼容	
HDR-TD30E	SF-4B4	兼容	
HDR-TD30E	SF-4BF	兼容	
HDR-TD30E	SF-4C4	兼容	
HDR-TD30E	SF-4N4	兼容	
HDR-TD30E	SF-4U4	兼容	
HDR-TD30E	SF-4U6	兼容	
HDR-TD30E	SF-64BF	兼容	
HDR-TD30E	SF-64C4	兼容	
HDR-TD30E	SF-64N4	兼容	
HDR-TD30E	SF-64UX	兼容	
HDR-TD30E	SF-64UX2	兼容	
HDR-TD30E	SF-64UY	兼容	
HDR-TD30E	SF-64UZ	兼容	
HDR-TD30E	SF-8B4	兼容	
HDR-TD30E	SF-8BF	兼容	
HDR-TD30E	SF-8C4	兼容	
HDR-TD30E	SF-8N4	兼容	
HDR-TD30E	SF-8NX	兼容	
HDR-TD30E	SF-8U4	兼容	
HDR-TD30E	SF-8U6	兼容	
HDR-TD30E	SF-8UX	兼容	
HDR-TD30E	SF-8UY	兼容	
HDR-TD30E	SF-G1UX2	兼容	
HDR-TD30E	SF-G1UY	兼容	
HDR-TD30E	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD30E	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD30E	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD30E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SF-128UY	兼容	
HDR-TD30V	SF-16BF	兼容	
HDR-TD30V	SF-16C4	兼容	
HDR-TD30V	SF-16N4	兼容	
HDR-TD30V	SF-16NX	兼容	
HDR-TD30V	SF-16U4	兼容	
HDR-TD30V	SF-16U6	兼容	
HDR-TD30V	SF-16UX	兼容	
HDR-TD30V	SF-16UY	兼容	
HDR-TD30V	SF-2B4	兼容	
HDR-TD30V	SF-2C1	兼容	
HDR-TD30V	SF-2N1	兼容	
HDR-TD30V	SF-32BF	兼容	
HDR-TD30V	SF-32C4	兼容	
HDR-TD30V	SF-32N4	兼容	
HDR-TD30V	SF-32NX	兼容	
HDR-TD30V	SF-32U4	兼容	
HDR-TD30V	SF-32U6	兼容	
HDR-TD30V	SF-32UX	兼容	
HDR-TD30V	SF-32UX2	兼容	
HDR-TD30V	SF-32UY	兼容	
HDR-TD30V	SF-32UZ	兼容	
HDR-TD30V	SF-4B4	兼容	
HDR-TD30V	SF-4BF	兼容	
HDR-TD30V	SF-4C4	兼容	
HDR-TD30V	SF-4N4	兼容	
HDR-TD30V	SF-4U4	兼容	
HDR-TD30V	SF-4U6	兼容	
HDR-TD30V	SF-64BF	兼容	
HDR-TD30V	SF-64C4	兼容	
HDR-TD30V	SF-64N4	兼容	
HDR-TD30V	SF-64UX	兼容	
HDR-TD30V	SF-64UX2	兼容	
HDR-TD30V	SF-64UY	兼容	
HDR-TD30V	SF-64UZ	兼容	
HDR-TD30V	SF-8B4	兼容	
HDR-TD30V	SF-8BF	兼容	
HDR-TD30V	SF-8C4	兼容	
HDR-TD30V	SF-8N4	兼容	
HDR-TD30V	SF-8NX	兼容	
HDR-TD30V	SF-8U4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30V	SF-8U6	兼容	
HDR-TD30V	SF-8UX	兼容	
HDR-TD30V	SF-8UY	兼容	
HDR-TD30V	SF-G1UX2	兼容	
HDR-TD30V	SF-G1UY	兼容	
HDR-TD30V	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD30V	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD30V	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD30V	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SF-128UY	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16BF	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16C4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16N4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16NX	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16U4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16U6	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16UX	兼容	
HDR-TD30VE	SF-16UY	兼容	
HDR-TD30VE	SF-2B4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-2C1	兼容	
HDR-TD30VE	SF-2N1	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32BF	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32C4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32N4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32NX	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32U4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32U6	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32UX	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32UY	兼容	
HDR-TD30VE	SF-32UZ	兼容	
HDR-TD30VE	SF-4B4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-4BF	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30VE	SF-4C4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-4N4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-4U4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-4U6	兼容	
HDR-TD30VE	SF-64BF	兼容	
HDR-TD30VE	SF-64C4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-64N4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-64UX	兼容	
HDR-TD30VE	SF-64UX2	兼容	
HDR-TD30VE	SF-64UY	兼容	
HDR-TD30VE	SF-64UZ	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8B4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8BF	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8C4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8N4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8NX	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8U4	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8U6	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8UX	兼容	
HDR-TD30VE	SF-8UY	兼容	
HDR-TD30VE	SF-G1UX2	兼容	
HDR-TD30VE	SF-G1UY	兼容	
HDR-TD30VE	SR-16A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-16C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-16UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-2A1	不兼容	
HDR-TD30VE	SR-2C1	不兼容	
HDR-TD30VE	SR-2N1	不兼容	
HDR-TD30VE	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-TD30VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-64UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-TD30VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SF-128UY	兼容	
HDR-XR260E	SF-16BF	兼容	
HDR-XR260E	SF-16C4	兼容	
HDR-XR260E	SF-16N4	兼容	
HDR-XR260E	SF-16NX	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-XR260E	SF-16U4	兼容
HDR-XR260E	SF-16U6	兼容
HDR-XR260E	SF-16UX	兼容
HDR-XR260E	SF-16UY	兼容
HDR-XR260E	SF-2B4	兼容
HDR-XR260E	SF-2C1	兼容
HDR-XR260E	SF-2N1	兼容
HDR-XR260E	SF-32BF	兼容
HDR-XR260E	SF-32C4	兼容
HDR-XR260E	SF-32N4	兼容
HDR-XR260E	SF-32NX	兼容
HDR-XR260E	SF-32U4	兼容
HDR-XR260E	SF-32U6	兼容
HDR-XR260E	SF-32UX	兼容
HDR-XR260E	SF-32UX2	兼容
HDR-XR260E	SF-32UY	兼容
HDR-XR260E	SF-32UZ	兼容
HDR-XR260E	SF-4B4	兼容
HDR-XR260E	SF-4BF	兼容
HDR-XR260E	SF-4C4	兼容
HDR-XR260E	SF-4N4	兼容
HDR-XR260E	SF-4U4	兼容
HDR-XR260E	SF-4U6	兼容
HDR-XR260E	SF-64BF	兼容
HDR-XR260E	SF-64C4	兼容
HDR-XR260E	SF-64N4	兼容
HDR-XR260E	SF-64UX	兼容
HDR-XR260E	SF-64UX2	兼容
HDR-XR260E	SF-64UY	兼容
HDR-XR260E	SF-64UZ	兼容
HDR-XR260E	SF-8B4	兼容
HDR-XR260E	SF-8BF	兼容
HDR-XR260E	SF-8C4	兼容
HDR-XR260E	SF-8N4	兼容
HDR-XR260E	SF-8NX	兼容
HDR-XR260E	SF-8U4	兼容
HDR-XR260E	SF-8U6	兼容
HDR-XR260E	SF-8UX	兼容
HDR-XR260E	SF-8UY	兼容
HDR-XR260E	SF-G1UX2	兼容
HDR-XR260E	SF-G1UY	兼容
HDR-XR260E	SR-16A4	兼容
HDR-XR260E	SR-16C4	兼容
HDR-XR260E	SR-16UX	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-XR260E	SR-16UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-16UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-16UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-2A1	不兼容	
HDR-XR260E	SR-2C1	不兼容	
HDR-XR260E	SR-2N1	不兼容	
HDR-XR260E	SR-體32a4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-32C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-XR260E	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260E	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SF-128UY	兼容	
HDR-XR260V	SF-16BF	兼容	
HDR-XR260V	SF-16C4	兼容	
HDR-XR260V	SF-16N4	兼容	
HDR-XR260V	SF-16NX	兼容	
HDR-XR260V	SF-16U4	兼容	
HDR-XR260V	SF-16U6	兼容	
HDR-XR260V	SF-16UX	兼容	
HDR-XR260V	SF-16UY	兼容	
HDR-XR260V	SF-2B4	兼容	
HDR-XR260V	SF-2C1	兼容	
HDR-XR260V	SF-2N1	兼容	
HDR-XR260V	SF-32BF	兼容	
HDR-XR260V	SF-32C4	兼容	
HDR-XR260V	SF-32N4	兼容	
HDR-XR260V	SF-32NX	兼容	
HDR-XR260V	SF-32U4	兼容	
HDR-XR260V	SF-32U6	兼容	
HDR-XR260V	SF-32UX	兼容	
HDR-XR260V	SF-32UX2	兼容	
HDR-XR260V	SF-32UY	兼容	
HDR-XR260V	SF-32UZ	兼容	
HDR-XR260V	SF-4B4	兼容	
HDR-XR260V	SF-4BF	兼容	
HDR-XR260V	SF-4C4	兼容	
HDR-XR260V	SF-4N4	兼容	
HDR-XR260V	SF-4U4	兼容	
HDR-XR260V	SF-4U6	兼容	
HDR-XR260V	SF-64BF	兼容	
HDR-XR260V	SF-64C4	兼容	
HDR-XR260V	SF-64N4	兼容	
HDR-XR260V	SF-64UX	兼容	
HDR-XR260V	SF-64UX2	兼容	
HDR-XR260V	SF-64UY	兼容	
HDR-XR260V	SF-64UZ	兼容	
HDR-XR260V	SF-8B4	兼容	
HDR-XR260V	SF-8BF	兼容	
HDR-XR260V	SF-8C4	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-XR260V	SF-8N4	兼容	
HDR-XR260V	SF-8NX	兼容	
HDR-XR260V	SF-8U4	兼容	
HDR-XR260V	SF-8U6	兼容	
HDR-XR260V	SF-8UX	兼容	
HDR-XR260V	SF-8UY	兼容	
HDR-XR260V	SF-G1UX2	兼容	
HDR-XR260V	SF-G1UY	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-16A4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-16C4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-16UX	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-16UXA	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-16UY	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-16UYA	兼容	
HDR-XR260V	SR-2A1	不兼容	
HDR-XR260V	SR-2C1	不兼容	
HDR-XR260V	SR-2N1	不兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-體32a4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-32C4	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-32UX	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-32UXA	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-32UY	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-32UYA	兼容	
			- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-4A4	兼容	

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-XR260V	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260V	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SF-128UY	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16BF	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16C4	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16N4	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16NX	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16U4	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16U6	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16UX	兼容	
HDR-XR260VE	SF-16UY	兼容	
HDR-XR260VE	SF-2B4	兼容	
HDR-XR260VE	SF-2C1	兼容	
HDR-XR260VE	SF-2N1	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32BF	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32C4	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32N4	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32NX	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32U4	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32U6	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32UX	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32UX2	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32UY	兼容	
HDR-XR260VE	SF-32UZ	兼容	

SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-XR260VE	SF-4B4	兼容
HDR-XR260VE	SF-4BF	兼容
HDR-XR260VE	SF-4C4	兼容
HDR-XR260VE	SF-4N4	兼容
HDR-XR260VE	SF-4U4	兼容
HDR-XR260VE	SF-4U6	兼容
HDR-XR260VE	SF-64BF	兼容
HDR-XR260VE	SF-64C4	兼容
HDR-XR260VE	SF-64N4	兼容
HDR-XR260VE	SF-64UX	兼容
HDR-XR260VE	SF-64UX2	兼容
HDR-XR260VE	SF-64UY	兼容
HDR-XR260VE	SF-64UZ	兼容
HDR-XR260VE	SF-8B4	兼容
HDR-XR260VE	SF-8BF	兼容
HDR-XR260VE	SF-8C4	兼容
HDR-XR260VE	SF-8N4	兼容
HDR-XR260VE	SF-8NX	兼容
HDR-XR260VE	SF-8U4	兼容
HDR-XR260VE	SF-8U6	兼容
HDR-XR260VE	SF-8UX	兼容
HDR-XR260VE	SF-8UY	兼容
HDR-XR260VE	SF-G1UX2	兼容
HDR-XR260VE	SF-G1UY	兼容
HDR-XR260VE	SR-16A4	兼容
HDR-XR260VE	SR-16C4	兼容
HDR-XR260VE	SR-16UX	兼容
HDR-XR260VE	SR-16UXA	兼容
HDR-XR260VE	SR-16UY	兼容
HDR-XR260VE	SR-16UYA	兼容
HDR-XR260VE	SR-2A1	不兼容
HDR-XR260VE	SR-2C1	不兼容
HDR-XR260VE	SR-2N1	不兼容
HDR-XR260VE	SR-體32a4	兼容
HDR-XR260VE	SR-32C4	兼容

- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

## SONY SD存儲卡兼容性表

HDR-XR260VE	SR-32UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-32UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-32UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-32UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-4A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-4C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-4N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-64UX	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-64UXA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-64UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-8A4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-8C4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-8N4	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-8UY	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。
HDR-XR260VE	SR-8UYA	兼容	- 該SRAC-A1的適配器必須連接到使用的microSD / microSDHC的在一個時隙中用於SD / SDHC存儲介質。

最後更新2014年9月