

Lexar[®] Professional

USB 3.0 雙插槽讀卡機



快速入門指南

適用於 UDMA CompactFlash[®]、SDXC[™] 和 SD UHS-I (SD 2.0 和 SD 3.0) 記憶卡

Lexar[®] Professional USB 3.0 雙插槽讀卡機是 Lexar[®] Professional 讀卡機產品線中傳輸速度最快的產品，是專業攝影師以超快傳輸速度尋求工作流程最大化的理想之選。功能包括：

- SuperSpeed USB 3.0 介面速度最高可達 500MB/s* (傳輸速度比 USB 2.0 最多快 5 倍*)
- 支援最新的 UDMA CompactFlash[®]、SDXC[™] 和 SD UHS-I 記憶卡
- 與標準的 CF、SD、SDHC 記憶卡和 USB 2.0 裝置向後相容
- 檔案可並行傳輸和卡對卡傳輸
- 適用於行動專業人士的時尚小巧設計
- 具有創新的彈出機制，不使用時可保護記憶卡插槽
- LED 動作指示燈可讓您瞭解傳輸已完成

包裝內容

- Lexar Professional USB 3.0 雙插槽讀卡機
- USB 3.0 傳輸線

連接

- USB 3.0 連接埠

作業系統需求

- Windows[®] 7/Vista[™]/XP
- Mac OS 10+

讀卡機概觀



連接讀卡機

本節說明如何連接 Lexar Professional USB 3.0 雙插槽讀卡機。

將讀卡機連接至電腦：

1. 將 USB 傳輸線插入讀卡機背面的連接埠中。



2. 將 USB 傳輸線的另一端插入電腦的可用 USB 連接埠中。

打開讀卡機：

1. 以手掌托住讀卡機，讀卡機朝向前方，然後用拇指和中指按兩側的按鈕，同時確保食指在讀卡機的背面。
2. 當讀卡機位於前一個步驟所描述的手的位置，輕按兩側的按鈕，讓讀卡機彈出打開，露出卡片插槽。



插入卡片：

- 將讀卡機放置在平坦的表面上，然後以拇指和食指拿著讀卡機的正面和背面。接著以另一隻手將 SD、SDHC、SDXC、CF 或 UDMA CF 記憶卡插入適當的插槽中。

取出卡片：

- LED 動作指示燈停止閃爍後，即可安全取出卡片。如前面所述，將您的雙手背向讀卡機，以打開讀卡機。若要取出插入的卡片，請以和從電腦退出光碟機相同的方式退出卡片。

警告：LED 動作指示燈亮起或閃爍時，請勿從讀卡機中取出卡片，否則，您的資料可能會遺失，而且卡片可能受損。您必須依照上面所列出的步驟，從讀卡機安全將卡片退出。



LED 動作指示燈

讀卡機的 LED 動作指示燈是專為保護儲存在記憶卡上的檔案而設計，可防止檔案中斷傳輸，降低資料遺失或卡片損壞的風險。指示燈發亮狀態指示燈的作用，協助確認讀卡機的正确使用。



LED 指示燈：

LED 熄滅：讀卡機已插入電腦中，但未插入卡片。
LED 亮燈：讀卡機已插入電腦中，並已確認記憶卡已插入。這也意味著沒有傳輸資料。
初次插入卡片時 LED 閃爍兩次：讀卡機偵測到記憶卡。
LED 持續閃爍：讀卡機正在記憶卡和電腦之間傳輸資料。一旦停止閃爍，資料傳輸即告完成。

Lexar 客戶支援選項

常見問題集：

*結果隨系統組態及記憶卡速度而有所不同。
**並非所有作業系統平台皆支援。

造訪 www.lexar.com/support 的「常見問題集」,以尋找常見問題的答案。

線上支援:

按一下 www.lexar.com/support 的「與線上支援人員對談」,開始全年無休的線上對談。

電子郵件:

有關電子郵件支援,請將您的聯絡資訊、產品詳細資料和問題描述傳送至 support@lexar.com。

電話:

提供電話支援的時段:正規上班時間,早上 7 點至下午 5 點,太平洋標準時間,星期一至星期五。

美國: 1-888-363-4309

英國: +44 1-483-797-788

Class B 數位裝置:


注意:本設備已經測試符合 FCC 規範第 15 條對 Class B 數位裝置的限制。這些限制是為了提供合理的保護,防止在住宅安裝中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發出無線射頻能量,如果沒有依照指示安裝和使用,可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是,我們無法保證在特定安裝條件下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視接收確實造成有害干擾(關閉後再打開設備即可確定),建議使用者可嘗試採取以下一項或多項措施來排除干擾:

- 變換接收天線的朝向或重新放置
- 增加設備和接收器之間的距離
- 將設備使用的電源插座與接收器所使用的插座分開
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助

歐盟符合聲明

FC 本資訊技術設備已通過並符合下列歐盟指令的測試:

- EMC 指令 89/336/EEC 及修訂版 92/31/EEC 和 93/68/EEC
- EN50081-1 (1992)
- EN55022 (1994) Class B
- EN55024 (ITE)
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

 日本法規遵循
(自主規範協會倡議)

Copyright

©2012 Micron Consumer Products Group, Inc. All rights reserved. 未經 Micron Consumer Products Group, Inc. 事先書面同意,不得將本文件內容複製、儲存於檢索系統上

,或以任何形式或方法(電子、機械、影印、錄製或其他)傳輸。

商標

CompactFlash 是 CompactFlash 協會的註冊商標。Lexar 和 Lexar 標誌是 Micron Consumer Products Group, Inc. 的商標。所有其他品牌或產品名稱是其各自擁有者的商標或註冊商標。

變更

本文件中的資料僅供參考,如有變更,恕不另行通知。Micron Consumer Products Group, Inc. 已善盡合理的努力來保證本文件的準確性,但 Micron Consumer Products Group, Inc. 並不就文件錯誤或遺漏,或使用本文件資訊所造成的結果承擔任何責任。Micron Consumer Products Group, Inc. 保留產品設計變更的權利,且無需通知使用者。